



TETRA Luftschnittstellen Monitor und Aufzeichnungs-Software für Windows

Ausgabe: Januar 2012



Bedienungsanleitung

Computer Software Copyrights

The Motorola products described in this manual may include copyrighted Motorola computer programs. Laws in the United States and other countries preserve for Motorola certain exclusive rights for copyrighted computer programs. Including the exclusive right to copy or reproduce in any form the copyrighted computer program.

Accordingly, any copyrighted Motorola computer programs contained in the Motorola products described in this Instruction manual may not be copied or reproduced in any manner without the express written permission of Motorola. Furthermore, the purchase of Motorola products shall not be deemed to grant either directly or by implication, estoppel or otherwise, any license under the copyrights, patents or patent applications of Motorola, except for the normal nonexclusive, royalty free license to use that arises by operation of law in the sale of a product.

Copyrights

Copyright © 2001 - 2012 Motorola GmbH. All rights reserved.

No part of this manual may be reproduced, transmitted, stored in a retrieval system, or translated into any language or computer language, in any form or by any means, without the prior written permission of Motorola Solutions Inc.

Trademark Information

Motorola, the Motorola Logo and all other trademarks identified as such herein are trademarks of Motorola Solutions Inc. All other product or service names are the property of their respective owners.

Ihre Unterstützung...

...und Anregungen sind erwünscht! Wenn sie etwas in dieser Dokumentation oder in der Scout Software entdecken das der Erklärung bedarf oder genauer beschrieben sein sollte bitten wir Sie um Ihre Nachricht. Wir sind bemüht diese Dokumentation und die Software auf dem technisch neuesten Stand zu halten.

Der Inhalt dieses Dokuments kann jederzeit ohne vorherige Ankündigung verändert werden. Dieses Dokument wurde mit der größten Sorgfalt hergestellt. Sollten Sie dennoch Fehler entdecken bitten wir um Ihre Mitteilung.

Fragen, Hilfesuche, Fehlermeldungen und Anregungen bitte an folgende E-Post Adresse: <u>RNBPE@motorolasolutions.com</u>

Windows ist eine Handelsmarke der Microsoft Corporation.

Inha	altsverze	ichnis	
1	SCOUT	SOFTWARE LICENSE AGREEMENT	9
2	EINFÜH	RUNG	12
3	ÜBERB		12
4	SCOUT	EIGENSCHAFTEN	13
5	SYSTEM		14
5	1 Por	hnor	1/
5.	2 Soft	tware	14
5.	3 Fun	kgerät	14
5.	4 GP	5	14
6	SCOUT	UND FUNKSTÖRUNGEN	15
7	BEISPIE	ELKONFIGURATION EINES TESTSYSTEMS	16
8	SOFTW	ARE INSTALLATION	17
9	UPDAT	ES	17
10	VORE	BEREITUNG DER FUNKGERÄTE ZUR AUFNAHME	17
1(01 S	cout mit MTM800 Expansion head ohne Motorrad Bedienkopf	18
11			18
11			10
12	DATE		19
12	2.1 A	lias Datenbank	19 20
40			20
13	SPRA		21
14	KOMI	/IANDOZEILENPARAMETER	21
15	DAS I	1AUPTFENSTER	23
16	DIE K	ONTROLL- UND STATUSLEISTE	24
17	DIE M	ENÜLEISTE	25
1	7.1 D	atei	25
	17.1.1	Aufnahme	25
	17.1.2	Schnellaufhanme	25
	17.1.4	Wiedergabe	25
	17.1.5	Erneut abspielen	25
	17.1.6	Sequenzielle Wiedergabe	25
	17.1.7	Pause	25
	17.1.8	Stopp	25
	17.1.9	Speichern als	20
	11.1.1.1.1	Speichern his hier	25
	17.1.11	Speichern bis hier Speichern von hier an.	25 25
	17.1.11 17.1.12	Speichern bis hier Speichern von hier an Datei im Texteditor öffnen	25 25 25
	17.1.11 17.1.12 17.1.13	Speichern bis hier Speichern von hier an Datei im Texteditor öffnen Dateiinformationen	25 25 25 25
	17.1.11 17.1.12 17.1.13 17.1.14	Speichern bis hier Speichern von hier an Datei im Texteditor öffnen Dateiinformationen Aktives Fenster kopieren	25 25 25 25 25
	17.1.11 17.1.12 17.1.13 17.1.14 17.1.15	Speichern bis hier Speichern von hier an Datei im Texteditor öffnen Dateiinformationen Aktives Fenster kopieren Aktives Fenster drucken	25 25 25 25 25 25 25
	17.1.11 17.1.12 17.1.13 17.1.14 17.1.15 17.1.16 17.1.16	Speichern bis hier Speichern von hier an Datei im Texteditor öffnen Dateiinformationen Aktives Fenster kopieren Aktives Fenster drucken Beenden Zuletzt wiedergegebene Dateien	25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
1-	17.1.11 17.1.12 17.1.13 17.1.14 17.1.15 17.1.16 17.1.17 7.2 K	Speichern bis hier Speichern von hier an Datei im Texteditor öffnen Dateiinformationen Aktives Fenster kopieren Aktives Fenster drucken Beenden Zuletzt wiedergegebene Dateien onfiguration	25 25 25 25 25 25 25 25 25 26 26
17	17.1.11 17.1.12 17.1.13 17.1.14 17.1.15 17.1.16 17.1.17 7.2 K 17.2.1	Speichern bis hier Speichern von hier an Datei im Texteditor öffnen Dateiinformationen Aktives Fenster kopieren Aktives Fenster drucken Beenden Zuletzt wiedergegebene Dateien onfiguration Konfiguration laden	25 25 25 25 25 25 25 25 25 26 26 26
17	17.1.11 17.1.12 17.1.13 17.1.14 17.1.15 17.1.16 17.1.17 7.2 K 17.2.1 17.2.1	Speichern bis hier Speichern von hier an Datei im Texteditor öffnen Dateiinformationen Aktives Fenster kopieren Aktives Fenster drucken Beenden Zuletzt wiedergegebene Dateien onfiguration Konfiguration laden Aktuelle Konfiguration speichern in 'Default.cfg'	25 25 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26
17	17.1.11 17.1.12 17.1.13 17.1.14 17.1.15 17.1.16 17.1.16 17.1.17 7.2 K 17.2.1 17.2.2 17.2.3	Speichern bis hier Speichern von hier an Datei im Texteditor öffnen Dateiinformationen Aktives Fenster kopieren Aktives Fenster drucken Beenden Zuletzt wiedergegebene Dateien onfiguration Konfiguration laden Aktuelle Konfiguration speichern in 'Default.cfg'	25 25 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26
17	17.1.11 17.1.12 17.1.13 17.1.14 17.1.15 17.1.16 17.1.17 7.2 K 17.2.1 17.2.2 17.2.3 17.2.4	Speichern bis hier Speichern von hier an Datei im Texteditor öffnen Dateiinformationen Aktives Fenster kopieren Aktives Fenster drucken Beenden Zuletzt wiedergegebene Dateien onfiguration Konfiguration laden Aktuelle Konfiguration speichern in 'Default.cfg' Konfiguration speichern Standard Konfigurationsdatei erzeugen	25 25 25 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
17	17.1.11 17.1.12 17.1.13 17.1.14 17.1.15 17.1.16 17.1.16 17.1.17 7.2 K 17.2.1 17.2.2 17.2.3 17.2.3 17.2.4 17.2.5 17.2.6	Speichern bis hier Speichern von hier an Datei im Texteditor öffnen Dateiinformationen Aktives Fenster kopieren Aktives Fenster drucken Beenden Zuletzt wiedergegebene Dateien onfiguration Konfiguration laden Aktuelle Konfiguration speichern in 'Default.cfg' Konfiguration speichern Standard Konfigurationsdatei erzeugen Dateien Datenbankdateien und Datenbankschlüssel	25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26 27 28

17.2.7	Anzeige	29
17.2.8	Farben	30
17.2.9	Funkgerät und GPS Einstellungen	30
17.2.1	0 Geodatische Einstellungen	31
17.2.1	1 Sprachausgabe	32
17.2.1	2 Update	32 22
17.2.1	5 //e//we/k	34
1731	Der Datenexnort	34
17.3.2	Der Datenbankeditor	37
17.3.3	Der TETRA Zellwechselsimulator	39
17.3.4	Der Gruppenrufgenerator	42
17.3.5	Der Parametervergleich	43
17.3.6	Der Teilnehmerklassen Rechner	44
17.3.7	Der TETRA Kanal Rechner	44
17.3.8	Der Pegelalarm	45
17.4	Fenster	46
17.4.1	Fenster auf Standardpositionen setzen	46
17.5	Karte	46
17.6	Karte konfigurieren	46
17.7		46
17.7.1	Hilte	46
17.7.2	Fenierbericht und Unterstutzung	46
17.7.3	Suche nach Aktualisierungen	40 46
17.7.4	Scoul Internetsene	40 16
11.1.0		40
18 DIE	APPLIKATIONSFENSTER	47
18.1	Das Serving-Zelle Fenster	47
18.2	Das Nachbarzellenfenster	48
18.3	Das Funkgerätestatusfenster	49
18.3.1	Der Adressfilter	49
18.3.2	Die Pegelanzeige	50
18.3.3	Die PDU Liste	50
18.3.	3.1 Das Pop-Up Menü der PDU Liste	.51
18.3.4	Die Filterleiste	51
18.3.	4.1 Slot CRC Fehler, AACH CRC Fehler	.51
18.3.	4.2 Alias anzeigen	.51
18.3.	4.3 Auto-Spaltenbreite	.51
18.3.3	Eine PDU Inden	51
10.3.0	Die PDU Dekodierung	52
18.4	Der Fegelgraph und C-Graph	53
18.6	Das Grienster Das ManPoint Fenster	54
18.7	Das Access Assignment Channel Fenster	55
18.8	Das Dateiinformationen Fenster	55
18.9	Der LIP Monitor	56
18.10	Der LRRP Monitor	57
18.11	Die Funkgeräteinformationen	57
18.12	Das "Neue Datei und Marker" Fenster	57
18.13	Das Statistik Fenster	58
18.14	Das "VoiceNotes" Fenster	59
18.14.	1 "VoiceNotes" im Aufnahmemodus	59
18.14.2	2 "VoiceNotes" im Abspielen - Modus	59
18.14.	3 "VoiceNotes" im Angehalten - Modus	59
18.15	Forciere Kanal	60
19 DIE	MICROSOFT MAPPOINT KARTE	61
19.1	Karte	61
19.1.1	Standard, Navigation, Zeichnen, Ort und Maßstab	61

1	012	Datensatz importieren	61
1	9.1.2 10 1 2	Karta ladan	62
1	9.1.3	Karta spoisharn	02 62
1	9.1. 4 10.1 5	Karte in die Zwischensblage kenieren	02 62
1	9.1.0	Karte drueken	02
1	9.1.0	Karteneussehnitt vereräßern verkleinern Letzte Ansieht	02
10	9.1.7	Kartenausschnitt vergroßern, verkleinern, Leizle Ansicht	02
19.		Karte koniiguneren	62
1	9.2.1	Einsteilungen	62
1	9.2.2		63
1	9.2.3	Funkstellen laden	63
1	9.2.4	Funkstellen loschen	63
1	9.2.5	Funkstelle finden	63
1	9.2.6	Funkstelle hinzufügen	64
1	9.2.7	Spur löschen	64
1	9.2.8	Zellwechselmarkierungen löschen	64
1	9.2.9	Verbindungsabbruch Markierungen löschen	64
1	9.2.1	0 Spur und Markierungen löschen	64
1	9.2.1	1 Stationsnamen anzeigen	64
1	9.2.1	2 Stationsnotizen speichern	65
1	9.2.1	3 Statusleiste	65
~~			~~
20	DIE	BENUIZERKARIE	66
20.	1	Fensterelemente	66
2	20.1.1	Status und Kontrollleiste	66
2	0.1.2	Legende und Einstellungen.	
20	2	Mausbedienung	68
20	3	Messungen	68
20.	0 00 2 1	Point and Click	60
2	0.0.1	CPS (Geo-Referenz)	70
20	.0.3.Z	MapMakar	70
20.	4 0011	Niapiliakei Droj Mäaliohkoiton die Kartongronzon einzuetellen	12
2	0.4.1		73
2	0.4.Z	Koolullalenelliyabe	73
2	20.4.3	Kartengrenze einstellen Dialog	73
2	20.4.4	Kartengrenze aus Messtanrtdateien ermittein	74
20.	5	Kartenerstellung	75
2	20.5.1	Der Kartenspeicher	75
2	20.5.2	Karte erstellen	76
2	20.5.3	Karte übernehmen	76
2	20.5.4	Karte mit Bildbetrachter öffnen	76
21	DIF	EUSSZEILE DES HALIPTEENSTERS	77
21			
22	SCC	OUT SCHNELLSTART	78
22	1	Aufnahme	78
22.	י י	"One-Touch" Aufnahme	70
22.	2	Schoollaufnahme	70
22.	J ⊿	Monitor	79
22.	4 5	IVIOI II.UI	19
ZZ.	ບ ທີ່ = 4	VVIEUEI yaue	79
2	2.0.1	AUSPIEIEII	79
2	2.5.2		79
2	2.5.3	Sequentielles abspielen	79
23	SCC	OUT SCHNELLZUGRIFFSTASTEN	80
24	MES	SAGE ERASURE RATE (MER) UND RADIO DOWNLINK COUNTER (RDC)	80
25	HÄL	FIG GESTELLTE FRAGEN (FAQ)	82
26	HIL	E	82

ABBILDUNGEN

Abbildung 1: Beispielkonfiguration eines Scout Messsystems	16
Abbildung 2: Scout Verknüpfung mit Schnellzugriff zum Monitor	22
Abbildung 3: Menü-, Kontroll- und Statusleiste	23
Abbildung 4: Das Scout Hauptfenster	23
Abbildung 5: Die Tasten der Kontroll- und Statusleiste	24
Abbildung 6: Die Anzeigen der Kontroll- und Statusleiste	24
Abbildung 7: Die Menüleiste	25
Abbildung 8: Dateioptionen	27
Abbildung 9: Datenbankdateien und Datenbankschlüssel	28
Abbildung 10. Anzeigeoptionen	29
Abbildung 11: Bildschirmfarben	30
Abbildung 12: Funkaerät und GPS Finstellungen	30
Abbildung 13: Geodätische Finstellungen	31
Abbildung 14: Sprachausgabe	32
Abbildung 15: Undate	32
Abbildung 16: Netzwark	32
Abbildung 17: Das Dateneyport Fenster	34
Abbildung 19: Datanavport mit Stanal Export	26
Abbildung 10: Datenbarkediter	27
Abbildung 20: Datenbarkenion	37
Abbildung 20. Datenbarkarport	31
Abbildung 21: Datenbankexport.	38
Abbildung 22: Der Zeilwechselsimulator	39
Abbildung 23: Das "Service Level" Fenster	39
Abbildung 24: Der Gruppenrufgenerator	42
Abbildung 25: Parametervergleich	43
Abbildung 26: Der Teilnehmerklassen Rechner	44
Abbildung 27: Der TETRA Kanal Rechner	44
Abbildung 28: Die Pegelalarm Einstellungen	45
Abbildung 29: Das Pegel - Alarmfenster	45
Abbildung 30: Das Serving-Zelle Fenster	47
Abbildung 31: Das Nachbarzellenfenster in Normalansicht	48
Abbildung 32: Das Nachbarzellenfenster mit erweiterter Ansicht	49
Abbildung 33: Das Funkgerätestatusfenster	49
Abbildung 34: Der Adressenfilter	50
Abbildung 35: Die Pegelanzeige	50
Abbildung 36: Das Funkgerätestatusfenster mit Popupmenü	51
Abbildung 37: PDU finden	51
Abbildung 38: Das PDU Dekodierfenster	52
Abbildung 39: Das Pegelgraph Fenster	53
Abbildung 40: Das C-Graph Fenster	53
Abbildung 41: Das GPS Fenster	54
Abbildung 42: Das Access Assignment Channel Fenster	55
Abbildung 43: Das Dateiinformationen Fenster	55
Abbildung 44: Das LIP Monitor Fenster	56
Abbildung 45: LIP Informationen im MapPoint Fenster	56
Abbildung 46: Das LRRP Monitor Fenster	57
Abbildung 47: Funkgeräteinformationen	57
Abbildung 48: Neue Datei und Marker Fenster	58
Abbildung 49: Das Statistik Fenster	58
Abbildung 50: "\/oiceNotes" Fenster	59
Abbildung 51: 'Forciere Kanal' Fenster	60
Abbildung 52: Scout Hauntfanster mit ManPoint Fanster	61
Abbildung 53: Kartenginstellungen	62
Abbildung 57: Die Farbalette	62
Abbildung 55: Europeielle finder	61
Abbildung 56: Funkstelle finden	04 64
Abbildung 57: Dee MenDeint Fenster mit Zellusseheelmerkierungen	04 65
Abbildung 57: Das MapPoint Fenster mit Zeilwechselmarkierungen	co

Abbildung 58: Scout Benutzerkarte mit geladenenem Gebäudeplan	66
Abbildung 59: Benutzerkarten Einstellungsfenster	67
Abbildung 60: Messgang mit "Point and Click"	69
Abbildung 61: Ergebnisdatei mit Legende	69
Abbildung 62: Messfahrt auf topografischer Karte mit Legende	71
Abbildung 63: Messfahrt auf Google Earth Karte	71
Abbildung 64: Benutzerkarte Einstellungen	72
Abbildung 65: Einstellungen-Dialog mit MapMaker	73
Abbildung 66: Kartengrenze einstellen	73
Abbildung 67: Kartengrenze einstellen - Verbindungsfehler	74
Abbildung 68: MapMaker analysiert Scout Messdateien	74
Abbildung 69: MapMaker Kartenerstellung	76
Abbildung 70: Fußzeile des Hauptfensters	77
Abbildung 71: Fußzeile des Hauptfensters mit Batterieanzeige	77

Abkürzungen

AACH	Access Assignment Channel
BNCH	Broadcast Network Channel
BS	(TETRA) Base Station
CMCE	Circuit Mode Control Entity
Сх	C1 / C2 TETRA Path loss Parameters [dB]
DNS	Domain Name System
GGA	Global Positioning System Fix Data
GPS	Global Positioning System
GSSI	Group Short Subscriber Identity
FACCH	First Assigned Control Channel
LA	Location Area
LAN	Local Area Network
LIP	Location Information Protocol
LRRP	Location Request and Response Protocol
MCC	Mobile Country Code
MCCH	Main Control Channel
MER	Message Erasure Rate
MLE	Mobile Link Entity
MM	Mobility Management
MNC	Mobile Network Code
NMEA	National Marine Electronics Association
NMEA-0183	General Sentence Format
PCMCIA	Personal Computer Memory Card International Association
PDU	Protocol Data Unit
RDC	Radio Downlink Counter.
RMC	Recommended minimum specific GPS/Transit data
RSSI	Radio Signal Strength Indication
SACCH	Secondary Assigned Control Channel
SDS	Short Data Service
SSI	Short Subscriber Identity
STCH	Stealing Channel
ТСН	Traffic Channel
UART	Universal Asynchronous Receiver/Transmitter
USB	Universal Serial Bus
WGS84	World Geodetic System 1984

1 SCOUT SOFTWARE LICENSE AGREEMENT

This is a legal agreement between you (being a sole trader, partnership, company or other organization) and Motorola Solutions Inc. and/or the Motorola affiliate named on the invoice ("Motorola"). It concerns your rights to use the Scout Software or later version and any accompanying written materials (the "Software"). In consideration for Motorola allowing you to access the Software, you are agreeing to be bound by the terms of this Agreement. If you do not agree to all of the terms of this Agreement, do not run, download or install the Software. If you change your mind later, stop using the Software and delete all copies of the Software in your possession or control. Any copies of the Software that you have already distributed, where permitted, and do not destroy will continue to be governed by this Agreement. Your prior use of the Software will also continue to be governed by this Agreement.

Use of Software Product: The Software has been designed for use in conjunction with the following Motorola terminals: MTH500 and newer radios since Year 2000. However, Motorola GmbH does not guarantee or warrant the availability or functionality of the Software within current or future releases of the radio terminals. You are advised that use of the Software may result in a degradation of performance in the terminals. Notwithstanding the foregoing, you have relied upon your own skill, expertise and judgement in deciding to acquire the Software.

0 - **Microsoft MapPoint[™] Software**: Prior to the use the mapping functionality of the Software, you must obtain a User License for the Microsoft MapPoint[™] software. You are solely responsible for acquiring the requisite number of MapPoint[™] User Licenses from Microsoft Corporation and the payment of any User License Fee in respect thereof.

1 - LICENSE GRANT. Motorola grants to you, the non-exclusive, non-transferable right (1) to use the Software and (2) to reproduce the Software, in the number of copies and/ or on the number of machines for which you have paid the License Fee. The Software is provided to you only in object (machine-readable) form. You may not distribute or sub-license the Software to others. You may exercise the rights above only with respect to such object form. You may not translate, reverse engineer, decompile, or disassemble the Software except to the extent applicable law specifically prohibits such restriction.

2 - LICENSE FEE. Motorola will invoice you for the Software at the License Fee as specifically agreed with you in writing, or failing any written agreement with you, in accordance with Motorola's then current standard rates with delivery of the Software. Where applicable, value added tax and/ or any other sales taxes, customs duties or levies will be paid additionally by the Licensee at the then prevailing rate. Upon Motorola's request, Licensee shall provide Motorola with a certificate of compliance verifying that Licensee's use of the Software is in compliance with the terms and conditions of this Agreement. Motorola may, at its expense, during regular business hours and in a manner that will not unreasonably interfere with Licensee's business activities, conduct an audit to verify that Licensee's use of the Software complies with the terms and conditions of this Agreement. If the audit reveals an underpayment of any license, maintenance or support fees, Licensee shall promptly pay all amounts owing as well as a reasonable fee for the audit.

3 - COPYRIGHT. The Software is licensed to you, not sold. Motorola owns the Software, and United States and German copyright laws and international treaty provisions protect the Software. You may not use or copy the Software for any other purpose than what is described in this Agreement. Except as expressly provided herein, Motorola does not grant to you any express or implied rights under any Motorola or third party patents, copyrights, trademarks, or trade secrets. Additionally, you must reproduce and apply any copyright or other proprietary rights notices included on or embedded in the Software to any copies or derivative works made thereof, in whole or in part, if any.

4 - SUPPORT. Motorola shall provide standard technical support for the Software as appropriate in Motorola's reasonable business discretion, which may be automated and/ or provided by technical support personnel by telephone during Motorola's normal business hours. Motorola shall make reasonable efforts to address reproducible, material errors in the Software and issue interim maintenance releases to address the same, all in the reasonable business judgement of Motorola. Motorola shall inform Licensee from time to time of any new releases of the Software, as opposed to interim maintenance releases, and shall offer to license such new releases to Licensee upon the terms on which they are generally made available to Motorola's customers by Motorola. All new releases and maintenance releases delivered to the Licensee shall become part of the Software. Motorola shall have no obligation to maintain or support any version of the Software that is more than twelve (12) months old from the day of purchase unless Licensee has executed maintenance and support agreement with Motorola and paid applicable fees in connection with ongoing maintenance of such Software.

5 - TERM AND TERMINATION. This Agreement will continue until terminated. You may terminate it at any time by deleting the Software together with all copies in any form. This Agreement will also terminate automatically if you fail to comply with any term of this Agreement. The Agreement will also terminate without further action or notice by Motorola if you become bankrupt, go into liquidation, suffer or make any winding up petition, make an arrangement with your creditors, have an administrative receiver or receiver appointed or suffer or file any similar action in consequence of a debt. Upon termination for any reason must stop using the Software and delete all copies of the Software in your possession or control. Any copies of the Software that you have already distributed, where permitted, and do not destroy will continue to be governed by this Agreement. Your prior use of the Software will also continue to be governed by this Agreement.

6 - LIMITED WARRANTY. Motorola warrants that the Software will function substantially in accordance with its associated documentation delivered therewith for the period of sixty (60) days from the date of delivery. If within such warranty period you notify Motorola in writing that the Software does not perform in the manner specified, Motorola may, at its option and as your exclusive remedy, repair or replace the Software or failing this, reimburse the license fee associated with such Software and terminate this Agreement. This warranty does not apply to Software that has been subjected to improper testing, assembly, mishandling, modification, repair or misuse, whether by you or by others. MOTOROLA DOES NOT WARRANT THAT THE FUNCTIONS CONTAINED IN THE SOFTWARE WILL MEET YOUR REQUIREMENTS OR THAT THE OPERATION OF THE SOFTWARE WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR FREE. THE WARRANTIES IN THIS CLAUSE ARE IN PLACE OF AND EXCLUDE ALL OTHER WARRANTIES, TERMS AND CONDITIONS, WHETHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY. IMPLIED TERMS OF FITNESS AND QUALITY SHALL NOT APPLY. YOU ASSUME THE ENTIRE RISK ARISING OUT OF THE USE OR PERFORMANCE OF THE SOFTWARE. OR ANY SYSTEMS YOU DESIGN USING THE SOFTWARE (IF ANY). NOTHING IN THIS AGREEMENT MAY BE CONSTRUED AS A WARRANTY OR REPRESENTATION BY MOTOROLA THAT THE SOFTWARE OR ANY DERIVATIVE WORK DEVELOPED WITH OR INCORPORATING THE SOFTWARE WILL BE FREE FROM INFRINGEMENT OF THE INTELLECTUAL PROPERTY **RIGHTS OF THIRD PARTIES.**

7 - LIMITATION OF LIABILITY. MOTOROLA SHALL NOT IN ANY CIRCUMSTANCES BE LIABLE FOR ANY LOSS OF USE, LOSS OF DATA, PRODUCTION, PROFIT TO BUSINESS, CONTRACTS, REVENUES OR ANTICIPATED SAVINGS, ANY INCREASE IN OPERATING COSTS OR ANY OTHER FINANCIAL OR ECONOMIC LOSS OR ANY SPECIAL, PUNITIVE, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL LOSS OR DAMAGE WHATSOEVER. MOTOROLA'S TOTAL LIABILITY FOR ALL OTHER CLAIMS OF ANY KIND FOR ANY COSTS, DAMAGES, CLAIMS, INDEMNIFIABLE CLAIMS, OR LOSSES ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THIS AGREEMENT OR SOFTWARE SUPPLIED UNDER THIS AGREEMENT IS LIMITED TO THE AGGREGATE AMOUNT PAID BY YOU TO MOTOROLA IN CONNECTION WITH THE PARTICULAR SOFTWARE LICENSED HEREUNDER WITH RESPECT TO WHICH LOSSES OR DAMAGES ARE CLAIMED. NOTHING IN THIS AGREEMENT SHALL LIMIT MOTOROLA'S LIABILITY FOR DEATH OR PERSONAL INJURY CAUSED BY ITS NEGLIGENCE OR FOR FRAUD OR FRAUDULENT MISREPRESENTATION. **8 - YOUR INDEMNITY.** You agree to fully defend and indemnify Motorola from any and all claims, liabilities, and costs (including reasonable legal fees) related to (a) your use (including your sublicensee's use, if permitted) of the Software or (b) your breach of the terms and conditions of this Agreement. Notwithstanding the above, Motorola shall have the right to defend any action, suit or proceeding brought against Motorola, at its own expense, with counsel of its own choosing.

9 - PRODUCT LABELING. You are not authorized to use any Motorola trademarks, trade names, brand names, or logos.

10 - GENERAL

10.1 - COMPLIANCE WITH LAWS. You must comply with all applicable laws and regulations including but not limited to export laws of the United States and Germany. Specifically, but without limitation, you agree that you will not in any form export, sell or transfer directly or indirectly, any products, documentation, technical data or software or a direct product thereof to any third party without first obtaining the appropriate licenses or other governmental approval required from the United States, Germany and/or any other applicable countries.

10.2 - ASSIGNMENT. You may not assign this Agreement or any rights hereunder, and any attempt to do so shall be void.

10.3 - SEVERANCE. If any provision of this Agreement shall be found by any court or administrative body of competent jurisdiction to be invalid or unenforceable, such invalidity or unenforceability shall not affect the other provisions of this Agreement which shall remain in full force and effect. If any provision of this Agreement is so found to be invalid or unenforceable but would be valid or enforceable if some part of the provision were deleted, the provision in question shall apply with such modification as may be necessary to make it valid.

10.4 - HEADINGS. The headings to the Clauses of this Agreement are for reference only and shall not affect the interpretation or construction of this Agreement.

10.5 - WAIVER. Failure or delay on the part of Motorola to exercise any right, power or privilege shall not operate as a waiver of such right, power or privilege.

10.6 - ENTIRE AGREEMENT. This Agreement constitutes the entire agreement and understanding between you and Motorola and supersedes any previous agreement between us relating to the subject matter of this Agreement, if any. You acknowledge and agree that in entering into this Agreement you do not rely on, and shall have no remedy in respect of, any statement, representation, warranty or understanding (whether negligently or innocently made) of any person (whether party to this Agreement or not) other than as expressly set out in this Agreement. Nothing in this clause shall, however, operate to limit or exclude any liability for fraud or fraudulent misrepresentation. No amendment shall be binding unless in writing and signed by or on behalf of each party by an authorized representative.

10.7 - LAW AND JURISDICTION. This Agreement shall be governed by and construed in accordance with German Law and both parties irrevocably agree to submit to the jurisdiction of the German Courts over any claim or matter arising under or in connection with this Agreement.

EINFÜHRUNG

Dieses Dokument beschreibt die Motorola Scout TETRA Luftschnittstellen Beobachtungs- und Aufzeichnungssoftware, ab jetzt in diesem Dokument "Scout" genannt.

Scout ist eine Anwendung die unter Microsoft Windows zusammen mit einem Motorola TETRA Funkgerät arbeitet.

Dieses Dokument beschreibt nicht die Benutzung von Windows.

Es wird angenommen, dass der Benutzer mit der Verwendung und Bedienung von Microsoft Windows vertraut ist.

Dieses Dokument beschreibt nicht die TETRA Technologie.

Es wird vorausgesetzt, das der Benutzer der Scout Anwendung mit der TETRA Technik vertraut ist. Dieses Dokument beschreibt nicht die GPS Technologie.

Es wird vorausgesetzt, dass der Benutzer mit der GPS Technik vertraut ist und Grundkenntnisse der Ortung und Navigation mitbringt.

Dieses Dokument beschreibt nicht die Microsoft MapPoint[™] Software.

Microsoft MapPoint[™] ist kein Bestandteil von Scout.

Scout benutzt eine existierende MapPoint Installation um eine farbige Linie entsprechend des Empfangspegels, "Path loss" oder Fehlerrate, Symbole der Basisstationen und Ereignisse wie Zellwechsel, Verbindungsabbrüche und manuelle Markierungen in die Karte zu zeichnen.

Bitte benutzen Sie die Microsoft MapPoint[™] Dokumentation um sich mit dessen Eigenschaften und Möglichkeiten vertraut zu machen.

ÜBERBLICK

Scout ist eine von Motorola entworfene Anwendung die zusammen mit einem Motorola TETRA Funkgerät den Benutzer in die Lage versetzt, Informationen die auf der TETRA Luftschnittstelle übertragen werden zu beobachten und aufzuzeichnen.

Daten die während einer Aufzeichnung anfallen werden in Dateien gespeichert, die später zu Analysezwecken wieder geladen (abgespielt) werden können.

Die Anwendung ist menügesteuert und hat eine umfassende grafische Oberfläche die die Informationen die während der Aufzeichnung empfangen wurden in verschiedenen Fenstern darstellt. Verschiedene Filterfunktionen optimieren die Darstellung der Informationen.

Scout wird durch einen Hardware Schlüssel (Dongle) vor unzulässiger Verbreitung und Kopie geschützt. Dieser Dongle muss während der gesamten Laufzeit der Anwendung am Rechner vorhanden sein.

Entfernen Sie nicht den Dongle zur Laufzeit. Stellen Sie sicher, dass er sicher mit dem Rechner verbunden ist und sich während des Betriebs nicht löst. Optional kann ein Standard USB Verlängerungskabel verwendet werden um eine Beschädigung des USB Anschlusses zu vermeiden.

Scout beendet alle Aktivitäten und hält mit einer Fehlermeldung an wenn der Dongle nicht erkannt wird.

2

3

4 SCOUT EIGENSCHAFTEN

- Datenanzeige der Serving-Zelle, der Vordergrund- und Nachbarzellen.
- Status und Informationen des Funkgeräts.
- Zwei Microsoft Access[™] Datenbanken für Informationen der ortsfesten Funkstellen und Teilnehmerinformationen.
- Rufinformationen.
- Empfangspegel (RSSI) und Dämpfungswerte (C) der Serving-Zelle und Nachbarzellen.
- Berechnung und Anzeige der Empfangsfehlerrate MER (Message Erasure Rate) (siehe Kapitel 24).
- RDC (Radio Downlink Counter) (siehe Kapitel 24).
- GPS Position, Geschwindigkeit, Höhe in unterschiedlichen Formaten (UTM, GK, ...; km/h, mph, ...; m, ft).
- Vollständige Dekodierung von PDUs.
- Datenexport in unterschiedlichen Formaten (Text, Excel ".csv" Dateien, AutoCAD, MapInfo, Google Earth).
- Einfaches vor- und zurückrollen durch die geladene Datei durch klicken und ziehen des Zeitmarkers im Pegelgraphen oder rollen durch die PDU Liste
- "VoiceNotes" Audioaufzeichnung während der Testfahrt um Ereignisse zu dokumentieren (elektronisches Diktiergerät).
- Zellwechselsimulator um den Einfluss von Netzwerkparametern zu ermitteln und ein Verständnis für den Mechanismus des TETRA Zellwechselprozesses zu bekommen.
- Integrierter Datenbankeditor mit Import/Export Funktion.
- Gruppenruf-Generator.
- "NEUE DATEI" Taste um manuell eine neue Datei anzulegen und Markierungsfunktion falls kein GPS verfügbar ist, zur Aufteilung der Aufzeichnung in bekannte Teile.
- "NEUE DATEI UND PAUSE" Taste um manuell eine neue Datei anzulegen und die Aufzeichnung anzuhalten. Erneut drücken um mit der Aufzeichnung fortzufahren.
- "MARKER" Taste um nummerierte Markierungen manuell in die Datei einzufügen.
- Schnell-Aufnahme (Strg+Q beginnt sofort eine Aufzeichnung. Der Dateiname wird aus dem aktuellen Datum und der Uhrzeit gebildet).
- "One Touch" Aufnahme (Um eine unterbrochene Aufnahme fortzuführen, einfach den "AUFNAHME" Taste für zwei Sekunden gedrückt halten, die Aufzeichnung startet nach Loslassen der Taste).
- Dekodierung der Motorola GPS Telegramme des Funkgerätes (Liste).
- Funkgeräte Info Fenster (Typ, Seriennummer, TEI, Modellnummer, Software and Codeplug Version).
- Wählbare Startkonfiguration.

Wenn Microsoft MapPoint installiert ist:

- 16 frei wählbare Farben für Pegel, Dämpfung und Fehlerrate, freie Bereichsauswahl.
- Symboldarstellung von Zellwechsel, Verbindungsabbruch und Markierungen.
- Anzeige der ortsfesten Funkstellen durch farbige Symbole.

5 SYSTEMANFORDERUNGEN

5.1 Rechner

Die Scout Anwendung läuft auf jedem Personal Computer der diese Mindestanforderungen erfüllt:

- IBM kompatibel mit Intel Pentium oder AMD Prozessor mit 1.5 GHz Taktfrequenz
- Speicher gemäß Anforderungen des Betriebssystems (Windows XP = 1GB)
- Ausreichend Festplattenspeicher um die aufgezeichneten Daten zu speichern (ca. 1.3 MB pro 5 Minuten Aufzeichnung, unkomprimiert. Komprimiert ca. 300 KB)
- Ein serielle Schnittstelle für das Funkgerät mit 115200 Baud
- Ein USB Anschluss für den Scout Dongle (Softwareschutz)
- Für GPS Unterstützung, je nach Marke und Modell USB, seriell oder PCMCIA Anschluss

5.2 Software

- Microsoft Windows XP oder Vista oder Windows 7
- Scout Software
- Optional Microsoft MapPoint 2004[™] (oder neuer) zur Navigation und Kartendarstellung

Es wird dringend Empfohlen zur Messung alle nicht benötigten Programme die die Prozessorlast herabsetzen konnten zu beenden. Dies sind Antivirenprogramme, Zeitplaner, Assistenten und andere Programme die im Hintergrund laufen und unnötig Rechenzeit verbrauchen.

ACHTUNG!

Antivirenprogramme die den Rechner und seine Kommunikation zur Laufzeit überprüfen können Scout unbeabsichtigt zum Absturz bringen. Der vom Funkgerät kommende Datenstrom kann jedes Bitmuster annehmen und damit zufällig einer Virensignatur entsprechen. Produkte der Firma Symantec sind hier auffällig geworden, hingegen gibt es nachweislich keine Probleme mit Avira AntiVir software.

Die besten Resultate bietet ein Rechner der ausschließlich zu Messzwecken genutzt wird, mit einer neuen Windows Installation, Scout und optional Microsoft MapPoint.

5.3 Funkgerät

- Motorola TETRA Funkgerät MTx500 oder neuere Geräte mit Funkgerätesoftware MR 5.0 oder neuer wird empfohlen.
- Motorola **serielles Datenkabel** (z.B. für Paketdaten) passend zu dem verwendeten Funkgerätetyp. Das Motorola **USB Datenkabel** ist zurzeit nur für die Programmierung verwendbar.

5.4 GPS

Alle GPS Empfänger die das <u>NMEA-0183 Datenformat</u> unterstützen und über eine serielle Schnittstellenanbindung verfügen, auch virtuelle Schnittstelle über USB, können verwendet werden.

Tipp: Wenn der Mauszeiger zu springen beginnt...

Entfernen Sie den GPS Empfänger vom USB Kabel.

Navigieren Sie zum Gerätemanager, suchen Sie die "Serielle BallPoint Maus" und wählen sie "Deaktivieren". **NICHT** "Deinstallieren", nur "Deaktivieren"!

6 SCOUT UND FUNKSTÖRUNGEN

Die folgende Beschreibung ist für Anwender gedacht, die ein serielles Datenkabel zusammen mit Handsprechfunkgeräten benutzen.

Der Hauptanwendungsbereich von Scout ist das Beobachten und Aufzeichnen von Telegrammen und das Funktionieren des TETRA Funknetzes und weniger das Messen des Empfangspegels (RSSI).

- Personal Computer erzeugen HF-Strahlung (einschließlich Abstrahlungen im TETRA Frequenzband) die die Pegelanzeige des Handsprechfunkgerätes beeinflussen können. Der Einfluss dieser Strahlung ist sowohl abhängig von der Frequenz der gerade verwendeten Basisstation als auch von der Entfernung (und jeglicher Abschirmung) zwischen dem Rechner und dem Handfunkgerät / Antenne. Die HF Strahlung variiert in Abhängigkeit von der Marke des Rechners, jedoch steigt mit steigender Taktfrequenz des Rechners die Wahrscheinlichkeit der Störung des TETRA Frequenzbandes.
- 2) Kabel die an das Handfunkgerät angeschlossen sind beeinflussen das Diagramm der Geräteantenne. Dies kann die Pegelanzeige des Funkgerätes stark beeinflussen. Die Stärke des Einflusses ist abhängig von der Lage des Kabels bezogen auf das Funkgerät. (Z.B. senkrecht hängend, horizontal, aufgewickelt, etc.)

Es ist nicht ungewöhnlich dass die Kombination beider Punkte den Empfangspegel um einige dB verändert.

3) Eine Vergleichsmessung, einmal mit angeschlossenem Kabel und einmal ohne sollte durchgeführt werden um die Abweichung in der Anzeige zu ermitteln und ggf. als Kompensation zu verwenden.

Dieser Effekt kann erheblich vermindert werden indem man:

- ein Fahrzeugfunkgerät mit einer externen, kalibrierten Antenne und Kabel verwendet die möglichst weit voneinander entfernt betrieben werden,
- oder,
 - ein Handsprechfunkgerät in einer Fahrzeughalterung mit einer externen, kalibrierten Antenne die, wiederum, möglichst weit voneinander entfernt betrieben werden.

7 BEISPIELKONFIGURATION EINES TESTSYSTEMS

Die Grundbestandteile für einen Messaufbau sind:

- Ein Motorola TETRA Funkgerät.
- Ein zum Gerät passendes **serielles** Datenkabel. (Motorola Standard Zubehör das separat bestellt werden muss)
- Ein GPS Empfänger der das NMEA Telegrammformat und eine serielle (virtuelle) Schnittstelle unterstützt.
- Ein USB Anschluss für den Scout Hardware Schutz (Dongle)



Abbildung 1: Beispielkonfiguration eines Scout Messsystems

8 SOFTWARE INSTALLATION

Von CD:

• Legen sie die CD in das Laufwerk. Wenn Autostart eingeschaltet ist, startet die Installation automatisch. Wenn nicht, benutzen Sie den Windows Explorer um zum Laufwerk zu navigieren. Starten sie hier die Datei "Setup.exe".

Vom Download:

- Entpacken sie die ".zip" Datei in ein Verzeichnis Ihrer Wahl. Starten sie die Datei Setup.exe.
- Folgen sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Treffen sie Ihre Wahl bezüglich Installationsort und Laufwerk. Der Standardpfad ist: "C:\Programme\Motorola\Scout". Nach erfolgreicher Installation finden sie einen Eintrag "Scout" im Windows Startmenü. Zusätzlich wurde in der Ansicht "Programme" ein Verzeichnis "Motorola", "Scout" angelegt. Hier gibt es auch eine Verknüpfung zum Benutzerhandbuch.

Microsoft MapPoint™:

• Es wird empfohlen Microsoft MapPoint[™] vollständig zu installieren. Falls dies nicht getan wurde muss während der Messungen die MapPoint CD im Laufwerk vorhanden sein. Durch Zugriffe auf das Laufwerk kann es zu Verzögerungen im Programmablauf kommen sobald Daten nachgeladen werden müssen. Scout stoppt daher bis MapPoint wieder bereit ist. Hierbei kann es zum Datenverlust bei der Aufzeichnung kommen.

9 UPDATES

Updates sind kostenlos erhältlich auf der Motorola Webseite: <u>http://www.scouthome.de</u>

10 VORBEREITUNG DER FUNKGERÄTE ZUR AUFNAHME

Grundsätzlich kann jedes Motorola TETRA Funkgerät zusammen mit Scout verwendet werden.

Die folgenden Schritte müssen durchgeführt werden, um das Funkgerät zusammen mit Scout verwenden zu können:

1. Schalten sie das Funkgerät ein.

2. Öffnen sie das Testmenü indem sie die beschriebenen Tasten zügig nacheinander drücken:

MTH500	Lautstärketaste minus, Taste <1>, Menütaste, Taste <2>, Menütaste, Taste <3>.		
MTP700 MTP750	Sondertaste 1, Taste<1>, Menütaste, Taste< 2>, Menütaste, Taste <3>. Hinweis: Sondertaste 1 liegt unter der Sendetaste und ist mit einem Punkt markiert		
MTM700 MTM800	Pfeil rechts Taste, Taste <1>, Menütaste, Taste<2>, Menütaste, Taste<3>.		
MTH650	Sondertaste 1, Taste <1>, Menütaste, Taste < 2>, Menütaste, Taste <3>. Hinweis: Sondertaste 1 liegt unter der Sendetaste		
CEP400 MTP810Ex MTP850Ex	Navigationskreuz links, Navigationskreuz rechts, Navigationskreuz links, Menütaste		
MTH800 MTP850 MTM800e	Taste <*> (Stern), Taste <#>, Menütaste, Navigationskreuz rechts.		

3. Im Testmenü rollen sie nach unten bis <Datenservice>. Wählen sie <AirTracer>. Wählen sie <AirTracer ein>.

4. Gehen sie zurück zur Standardanzeige.

10.1 Scout mit MTM800 Expansion head ohne Motorrad Bedienkopf

Das MTM800 "expansion head" funktioniert anders als das MTM700 "expansion head". Es muss 12V an den SB9600_SW Eingang (pin 23 am 25-pol SubminD Anschluss) um Daten am 9-pol Submin D Anschluss auszugeben.

Vorgehensweise:

- Anschlüsse 6, 20 und 23 der 25-pol Submin D Buchse verbinden.
- 12V einschalten und 15 Sekunden warten.
- RS232 Kabel an die 9-pol Submin D Buchse anschliessen.

11 FUNKGERÄTE MIT INTERNEM GPS EMPFÄNGER

Die Geräte MTH800, MTP850 und MTM800 können mit einem internen GPS-Empfänger ausgerüstet sein. Es ist möglich diesen Empfänger zu benutzen um dessen Funktion zu überprüfen oder auch eine Messung durchzuführen. Dies sollte aber NICHT der Regelfall sein, da die Benutzung Einschränkungen unterliegt. Die zuverlässige Versorgung mit GPS Daten ist nur gegeben wenn das Funkgerät im TETRA Netz eingebucht ist. Sollten Messung an der Versorgungsgrenze durchgeführt werden ist die Verwendung eines separaten GPS-Empfängers dringend zu empfehlen da es sonst zu Unterbrechungen auf der Schnittstelle kommen kann.

VORSICHT!

Wenn der interne Empfänger verwendet wird, dürfen keine GPS Ereignisse im Funkgerät programmiert sein, andernfalls kommt es zu Überschneidungen bei der Abfrage durch die Funkgerätesoftware und Scout. Dies führt zu nicht vorhersagbaren Betriebszuständen bis hin zum Ausfall oder Neustart des Funkgeräts.

Der GPS Baustein in den Handfunkgeräten MTH800 / MTP850 wird im Normalbetrieb in einem sehr effizienten Stromsparmodus betrieben. Wenn der Empfänger von Scout benutzt wird, wird dieser Modus verlassen um eine hohe Genauigkeit und Positionsdaten im Sekundentakt verfügbar zu haben. Dieser Zustand erhöht drastisch den Batterieverbrauch und vermindert die Laufzeit des Gerätes auf bis zu einem Drittel.

WICHTIG!

Scout setzt den GPS Empfänger NICHT zurück. Sie müssen das Funkgerät aus- und wieder einschalten um den Stromsparmodus zu reaktivieren.

Wenn der interne GPS Empfänger verwendet wird hat die "GPS" Taste in Scout ein anderes Verhalten. Es muss ERST eine Datenverbindung zum Funkgerät hergestellt werden bevor der GPS aktiviert wird. Dies wird getan, indem entweder eine Aufzeichnung oder die Monitorfunktion startet. Also: Erst Aufnahme oder Monitor einschalten, dann GPS.

12 DATENBANKEN

Zwei Microsoft Access Datenbanken werden von Scout verwendet.

- Die Alias Datenbank (Alias.mdb), beinhaltet alle Daten um Nummern in Klartext zu übersetzen. Das sind TETRA Teilnehmernummern (SSI), Gruppennummern (GSSI), und Telefonnummern. Scout bietet die Möglichkeit anstelle von Ziffern die Klarnamen anzuzeigen wenn diese in der Datenbank eingepflegt wurden.
- Die Orts-Datenbank (Locations.mdb), beinhaltet alle Informationen über die ortsfesten Funkstellen des TETRA Netzes, GPS Positions-Information (Koordinaten), Farbzuordnungen zum Pegelgraphen, Zellwechselparameter, Nachbarzellen und Benutzerinformationen.

Diese Datenbanknamen sind Standardnamen. Der Benutzer kann sie verändern oder umbenennen um sie seinen lokalen Verhältnissen anzupassen.

12.1 Alias Datenbank

Die Alias Datenbank enthält die Teilnehmernummern, Gruppennummern, Telefonnummern und deren zugeordnete Klarnamen. Diese Daten werden verwendet um anstelle der Nummern den wahren Namen anzuzeigen. Im Radio Status Fenster werden die Nummer des Rufenden und des Angerufenen angezeigt; in der PDU Liste die SSI, und GSSI der Teilnehmer. Diese Anzeigen können zwischen der Zifferndarstellung und Klarnamen einfach hin- und hergeschaltet werden. Sie können die mitgelieferte Alias Datenbank als Vorlage verwenden um weitere Datenbanken für verschiedene Funknetze anzulegen. Im Datenbankeditor besteht die Möglichkeit neue Datenbanken anzulegen und bestehende zu erweitern bzw. anzupassen (Siehe Kapitel 17.3.2).

Laden Sie die passende Datenbank bevor Sie eine Aufzeichnung beginnen.

Beim Speichern der Konfigurationsdatei werden in dieser der Name und der Speicherort der aktuell geladenen Datenbankdateien abgelegt.

12.2 Orts-Datenbank

Eine ortsfeste TETRA Station kann identifiziert werden durch die Kanalnummer ("Channel Number") die Lokalisierungsnummer ("Location Area") oder einer Kombination aus beidem.

Die Informationen die das Funkgerät empfängt bestehen nur aus der Kanalnummer und der "Location Area". Diese Datenbank wird verwendet um den Namen oder die Bezeichnung der Basisstation anhand dieser Informationen zuzuordnen und in den entsprechenden Fenstern der Scout Anwendung anzuzeigen. Wenn MapPoint installiert ist, werden die in dieser Datenbank hinterlegten Koordinaten verwendet um das Symbol der Funkstelle in die Karte zu positionieren. Die Funktion "Entfernung zur Basisstation" benutzt die Koordinaten um die Entfernungen zu dem Senderstandort und zu den Standorten der Nachbarzellen die sich gerade im Vordergrund-Scan befinden zu berechnen.

Datenbankeinträge; jede Zeile (Datensatz) beinhaltet die folgenden Informationen:

Spalte Inhalt

- LA Lokalisierungsnummer ("Location Area") der ortsfesten Funkstelle.
- Longitude Länge in Dezimalgrad (WGS84).
- Latitude Breite in Dezimalgrad (WGS84).
- Site name Name der ortsfesten Funkstelle.
- Orientation Antennenrichtung (für zukünftige Erweiterung).
- Channel TETRA Kanalnummer ("Channel") der ortsfesten Funkstelle.
- Colour Code Grundverschlüsselungscode ("Colour Code") der ortsfesten Funkstelle.
- Graph Colour Indexnummer der Farbe die zum Zeichnen der Linie im Graphen verwendet wird. Bereich 1 bis 32.

Die Daten in den Spalten 9 - 47 sind nur notwendig für die Scout Funktion "Parametervergleich". (Siehe Kapitel 17.3.5)

- FRT Fast Reselect Threshold Parameter der Basisstation.
- FRH Fast Reselect Hysteresis Parameter der Basisstation.
- SRT Slow Reselect Threshold Parameter der Basisstation.
- SRH Slow Reselect Hysteresis Parameter der Basisstation.
- minRX minimum RX Access Level Parameter der Basisstation.
- maxTX maximum TX Power Parameter der Basisstation.
- AccP Access Parameter der Basisstation.
- SubsClass Teilnehmerklasse (Subscriber class), Dezimaldarstellung der Bits (benutzen Sie den Teilnehmerklassen Rechner um den korrekten Wert einzutragen, Siehe 17.3.6)
- Adjacent01 "Location Area"/Kanal der ersten vom Netzwerk übertragenen Nachbarzelle
- Adjacent02 "Location Area"/Kanal der zweiten vom Netzwerk übertragenen Nachbarzelle
- etc...
- Adjacent31 "Location Area"/Kanal der letzten Nachbarzelle.
- Notes Zusatzinformationen zur Station die in MapPoint angezeigt und editiert werden können.

Sie können die mitgelieferte Orts-Datenbank als Vorlage verwenden um weitere Datenbanken für verschiedene Funknetze anzulegen. Im Datenbankeditor besteht die Möglichkeit neue Datenbanken anzulegen und bestehende zu erweitern bzw. anzupassen (Siehe Kapitel 17.3.2). Laden Sie die passende Datenbank bevor Sie eine Aufzeichnung beginnen. Beim Speichern der Konfigurationsdatei werden in dieser der Name und der Speicherort der aktuell geladenen Datenbankdateien abgelegt.

13 SPRACHDATEI

Scout kann mit einer vom Benutzer editierbaren Sprachdatei angepasst werden. Diese Datei ist im Scout Verzeichnis gespeichert, die Dateierweiterung ist ".Ing". Klicken Sie "Configuration", "Files" und wählen Sie in diesem Dialog in der Zeile "Language File" mit der Knopf "Select" die Sprachdatei die Scout verwenden soll, z.B. "Deutsch.Ing".

Drücken Sie den Knopf "Apply" um die Änderung zu übernehmen.

Diese Datei ist eine Textdatei mit einer einfachen Struktur. Jeder Abschnitt beginnt mit einer Kopfzeile in eckigen Klammern, gefolgt von den Namen der Textelemente. Auf der linken Seite steht der Name des Elements, das Gleichheitszeichen ist das Trennzeichen, rechts steht die Übersetzung, die für die Bildschirmdarstellung verwendet wird. Leerzeichen vor oder hinter dem Übersetzungstext werden abgeschnitten. Das Zeichen "[" ist reserviert und darf nicht in der Übersetzung verwendet werden.

Beispiel: [Common] btnOpen=Öffnen btnClose=Schliessen btnApply=Anwenden

[MainWindow] mnuFile=Datei mnuFileRecord=Aufnahme mnuFileQuickRecord=Schnellaufnahme mnuFileMonitoring=Beobachten

[Configuration] btnSaveSettings=Einstellungen speichern btnLoadLangFile=Auswahl FDefaultConfigFile=Standard Konfigurationsdatei LMaxNumberOfLogfiles=Maximale Dateianzahl

Schlüsselwörter beginnend mit...

- 'F' sind Rahmen (Frames).
- 'L' steht für Beschriftungen (Labels).
- 'btn' sind Tasten (Buttons).
- 'mnu' sind Menüeinträge des Hauptfensters.
- 'opt' sind Optionsknöpfe ("Option buttons") oder Auswahlkästchen ("Check boxes").

- 'Caption' ist das Schlüsselwort für den jeweiligen Fensternamen. Auch wenn dies nicht in einem Abschnitt aufgelistet ist, kann er nachträglich eingefügt werden um den Namen des Fensters anzupassen. Jeder Abschnitt repräsentiert ein Fenster der Scout Anwendung mit Ausnahme des [Common] Abschnitts. Hier sind die in Scout mehrfach verwendeten Begriffe aufgelistet.

14 KOMMANDOZEILENPARAMETER

Scout kann von der Kommandozeile aus mit folgenden Parametern gesteuert werden:

- -rec:Pfad\Dateiname.atp Startet eine Aufzeichnung mit dem angegebenen Dateinamen
- -play: Pfad\Dateiname.atp Abspielen (Laden) der angegebenen Datei.
- -playinorder: Pfad\Dateiname.atp Abspielen der Dateien beginnend mit der genannten
- -playagain Erneut abspielen
- -monitoring Monitor ein
- -stop Stoppt Scoutaktivität (Aufnahme, Abspielen, Monitorfunktion)
- -close Beendet die Anwendung
- -gpson Schaltet GPS ein
- -gpsoff Schaltet GPS aus
- -soundon Schaltet die Tonausgabe ein
- -soundoff Schaltet die Tonausgabe aus

In der Kommandozeile eingeben oder von einer anderen Anwendung senden: "C:\Programme\Motorola \Scout\Scout.exe" und eine oben aufgeführten Befehl. Wenn die Scout Anwendung läuft wird immer nur ein Befehl ausgewertet. Werden mehrere Parameter in einer Kommandozeile gesendet wird immer nur der erste ausgewertet.

Wenn Scout nicht läuft, können mehrere Befehle in einer Kommandozeile gesendet werden. Beispiel:

"C:\Program Files\Motorola\Scout\Scout.exe" "-gpson" "-soundon" "-rec:Sample.atp"

Die Kommandos werden nacheinander ausgewertet. Nach Beendigung der ersten Anweisung wird die nächste ausgeführt.

Wenn man also zuerst das "-rec:" Kommando sendet und dann "-gpson" wird GPS erst eingeschaltet nachdem die Aufnahme beendet wurde (z.B. manueller Abbruch durch Drücken der "STOPP" Taste). Die Fernbedienung ist gleichbedeutend mit dem Drücken der Tasten der Scout Werkzeugleiste. Funktionsabkürzungen sind nicht zulässig. Wenn Scout aufzeichnet, kann die Anwendung nicht direkt beendet werden ("-close"); es muss zuerst das "-stop" Kommando gesendet werden.

Starten einer Aufzeichnung:

"C:\Programme\Motorola\Scout\Scout.exe" "-rec:Beispiel.atp"

Wenn der Pfad nicht mit angegeben wird, benutzt Scout den Standardpfad zu den Aufzeichnungsdateien (Log Files).

Die Datei wir gespeichert in: C:\Programme\Motorola\Scout\Logs\Beispiel_0000.atp

Alternativ kann auch der komplette Pfad angegeben werden.

"C:\Program Files\Motorola\Scout.exe" "-rec:C:\Programme\Motorola\Scout\Logs\Beispiel/Verzeichnis\Beispiel.atp"

Scout erweitert automatisch den Dateinamen mit einer Indexnummer und benutzt "0000" für die erste Datei. Wenn das Kommando erneut gesendet wird, überprüft Scout ob diese Datei bereits existiert und ermittelt die Ietzte Indexnummer. Eine Datei mit nächst höherer Indexnummer wird dann angelegt.

Datei abspielen, Dateien der Reihe nach abspielen:

"C:\Programme\Motorola\Scout\Scout.exe" "-play:Beispiel_0000.atp"

"C:\Programme\Motorola\Scout\Scout.exe" "-playinorder:Beispiel_0000.atp"

Wenn der Pfad nicht mit angegeben wird, benutzt Scout den Standardpfad zu den Aufzeichnungsdateien (Log Files).

"C:\Programme\Motorola\Scout\Scout.exe" "-play:C:\Programme\Motorola\Scout\Logs\BeispielVerzeichnis\Beispiel.atp"

Scout anhalten: "C:\ProgrammeWotorola\Scout\Scout.exe" "-stop" Scout beenden: "C:\ProgrammeWotorola\Scout\Scout.exe" "-close"

Erstellen Sie sich einfache Verknüpfungen (Schnellzugriffe) für Standardaufgaben oder steuern Sie Scout von einer anderen Anwendung heraus indem diese Kommandos an Scout sendet.

onitoring Pro	perties 🛜				
General Shortc	ut Compatibility Security				
Monitoring Target type: Application					
<u>S</u> tart in:	C:\Program Files\Motorola\Scout				
Shortcut <u>k</u> ey:	Shortcut key: None				
<u>B</u> un:	Normal window				
Comment:					
Eind	Target Change Icon Advanced				
	OK Cancel Apply				

Abbildung 2: Scout Verknüpfung mit Schnellzugriff zum Monitor

15 DAS HAUPTFENSTER

🖞 Motorola Scout	
Datei Konfiguration Werkzeuge Fenster Karte Karte konfigurieren	Hilfe
🔸 🕨 🗉 💷 🚳 🔯 🧶 🗮 🦓 🧱	Buffer level Dateiposition Zustand Telegrammzähler Zeit Angehalten 0 00:00:000

Abbildung 3: Menü-, Kontroll- und Statusleiste

Das Hauptfenster der Scout Anwendung beinhaltet eine Anzahl von Unterfenstern die individuell angezeigt, positioniert und skaliert werden können.

Das Hauptfenster unterteilt sich in fünf Bereiche:

- Die Titelleiste zeigt den Namen und Versionsinformation der Anwendung und den Namen der gerade verwendeten Datei.
- Die Menüleiste zeigt die verfügbaren Menüs.
- Die Kontroll- und Statusleiste beinhaltet die Tasten und zeigt Statusinformationen.
- Der Fensterbereich zeigt die verschiedenen Unterfenster.
- Die Fußzeile zeigt den verfügbaren freien Speicherplatz auf dem gewählten Laufwerk, den Energiezustand des Rechners, den Status eines angeschlossen Funkgerätes und den Netzwerkmodus von Scout (wenn aktiviert).

🛱 Motorola Scout 10.26.5	
Datei Konfiguration Werkzeuge Fenster Karte Karteneins	tellungen Hilfe
🔎 🕨 🗉 💷 🐵 🧏 😓 🛌 🤻	🕼 🧱 😚 🛛 🖉 👘 🖓 Dateposition Status Telegrammzahler Zeit
🛱 Serving-Zelle 🗙	🖞 Funkgerätestatus 🗙
Trunking Kanal RSSI (dBm) LA (h/d) Freq. C1 (dB) Cell state Load No. cells Serv.level No. fg cells Cell state Subs.class Security class Security class	Kanal/Zeitschl Verschlüsselung n.V. Kanal/Frequenz Sprachkanal Verschl n.V. Zellwechsel EndezuEnde n.V. Leistungskontrolle Mol: 890TKS7392 Mell No: 890TKS7392 del No: HOPCN6T28AN are Verschling 831 2016594
Fast reselect threshold dB Hysteresis dB	Netzwerkzeit n.V. lug Ver.: 70.15 Radio downlink counter 0000 ausgeschaltet 0 %
Slow res.thr. above fast dB Hysteresis dB	Nummer 1722 Gruppe -1 Subscriber Class: -1
Access parameter dBm Colour code	Computer Time Frame-Nr. Addresse Layer2 Info Layer3 Info Layer3 Info Call identifier)
MCC: MNC: Band: Offset: Duplex: RX=TX	
System Lode:	
🖥 Nachbarzellen 🛛 🗙	
Zellname LA (d) Kanal RSSI Cx	
ID-Zellname IA (d) Kanal Frequenz	
	✓ Empfangsrichtung
	Senderichtung Sysinfo-Sync 🗌 Quittungen AACH CRC-Fehler 🗸 AutoSpattenbreite
	🛊 RSSI Graph 📃 🗆 🔀
····> Zum verarössern hier klicken	
	-00 30
GPS X	-80 20
Breite Länge	-90 15
00.000000 000.000000	-100
Höhe 0,0 m E Geschw. 0,0 km/h E	-110 5
Entfernungen anzeigen x,y Anzeigeformat	-120
Lreignisse ansagen dd.ddddd*	Pegel Y-Skalierung RSSI Wette ansagen RDC MER Sendeleistung
😑 Festplatte 117,4 GB frei 💎 Stromversorgung: Netz 🔌	Funkgerät gefunden: MTP850 FuG 380-430 Class 3L

Abbildung 4: Das Scout Hauptfenster

16 **DIE KONTROLL- UND STATUSLEISTE**



Abbildung 5: Die Tasten der Kontroll- und Statusleiste

Das Drücken de	r Tasten entspricht der Auswahl eines Menüeintrags.
Von links nach re	echts:
Aufnahme	Beginnt eine Aufzeichnung oder führt eine Aufzeichnung weiter (Quickstart).
Abspielen	Abspielen (Laden) einer einzelnen Datei
Stopp	Stoppt das Abspielen, die Aufnahme oder die Monitorfunktion
Pause	Unterbricht das Abspielen einer Datei
GPS	Schaltet einen angeschlossenen GPS Empfänger ein und aus
Sound	Schaltet die Tonausgabe von Scout ein und aus
Monitor	Startet die Monitorfunktion von Scout
Erneut abspieler	Spielt die aktuell verwendete Datei erneut ab (Aufnahme und Abspielen)
Nacheinander al	ospielen Spielt mehrere Dateien einer Sequenz nacheinander ab
Zellwechselsimu	lator Öffnet den Zellwechselsimulator
Datenexport	Öffnet das Datenexportfenster von Scout
Auto-Datenexpo	rtDer Export wird mit den voreingestellten Parametern im aktuellen
·	Verzeichnis gestartet.
Poputzorkorto	Öffnat dag Sagut Banutzarkartan Madul

Benutzerkarte Offnet das Scout Benutzerkarten-Modul

Dateiposition	Status	Telegrammzähler	Zeit
	Angehalten	0	00:00:00.000

Abbildung 6: Die Anzeigen der Kontroll- und Statusleiste

Bedeutung der Anzeigen, von links nach rechts:

Schnittstellenpuffer -während der Aufzeichnung und im Monitorbetrieb zeigt der Balken den Füllstand des Puffers der seriellen Schnittstelle. Normalerweise ist der Balken der Anzeige nicht zu sehen, oder er flackert nur gelegentlich bis zur Mitte der Skala. Wenn das Ende des Balkens bis and den rechten Rand reicht, besteht ein Geschwindigkeitsproblem. Entweder ist die Taktfrequenz des Rechners zu gering oder er ist mit anderen Anwendungen beschäftigt die Scout Rechenzeit entziehen. Achtung! Ein Pufferüberlauf kann zu unvorhergesehenem Verhalten der Scout Anwendung führen, zum Einfrieren bis hin zum Absturz.

Dateiposition – Dieser Schieber ist in Funktion sobald eine Datei abgespielt wurde und somit geladen ist. Er zeigt die aktuelle Position innerhalb der Datei: dient aber auch zur Änderung der Position innerhalb der Datei. Klicken Sie den Schieber an und bewegen ihn mit der Maus, dem Mausrad oder den Pfeiltasten der Tastatur.

Zustand – Dieses Feld zeigt den aktuellen Betriebszustand von Scout. Das sind "Angehalten", "Aufnahme", "Abspielen", "Monitor" oder "Pause".

Telegrammzähler – Gibt bei Aufnahme die Anzahl der empfangenen Telegramme wieder, beim Abspielen die Position innerhalb der Datei.

Zeit – Zeigt bei Aufnahme die aktuelle Rechnerzeit, beim Abspielen den Zeitstempel des ausgewählten Telegramms.

17 DIE MENÜLEISTE

🎁 Ma	otorola Scoui	10.26.5				
Datei	Konfiguration	Werkzeuge	Fenster	Karte	Karteneinstellungen	Hilfe
•	• •	II 😰	1		: 🕨 🦓 ன	81 8

Abbildung 7: Die Menüleiste

17.1 Datei

17.1.1 Aufnahme

Eine Aufzeichnung wir gestartet. Siehe auch "Schnellstart" Seite 78.

17.1.2 Schnellaufnahme

Eine Aufzeichnung wird sofort gestartet. Der Dateiname wird aus der aktuellen Uhrzeit und dem Datum gebildet. Siehe Seite 79.

17.1.3 Beobachten

Die Monitorfunktion wird gestartet. Es werden die Informationen der TETRA Luftschnittstelle nur angezeigt, es erfolgt kein Speichern der Daten, außer wenn die Funktion "Temporäre Datei anlegen" gewählt wurde. Siehe Seite 79.

17.1.4 Wiedergabe

Auswählen und Abspielen (Laden) einer Scout Datendatei. Siehe Seite 79.

17.1.5 Erneut abspielen

Spielt die bereits geladene Datei erneut ab. Siehe Seite 79.

17.1.6 Sequenzielle Wiedergabe

Dateien einer Sequenz werden nacheinander abgespielt beginnend mit der ausgewählten, bis zur letzten, wenn nicht vorher gestoppt wird. Siehe Seite 79.

17.1.7 Pause

Das Abspielen (Laden) wir unterbrochen. Diese Taste funktioniert nicht bei der Aufzeichnung.

17.1.8 Stopp

Abspielen, Aufzeichnen oder die Monitorfunktion wird angehalten.

17.1.9 Speichern als...

Speichert die geladene Datei mit einem andern Namen ab.

17.1.10 Speichern bis hier...

Navigieren sie zu der gewünschten Position in der geladenen Datei. Die Daten vom Beginn der Datei bis zur aktuellen Position werden in eine neue Datei geschrieben.

17.1.11 Speichern von hier an...

Navigieren sie zu der gewünschten Position in der geladenen Datei. Die Daten von der aktuellen Position bis zum Ende der Datei werden in eine neue Datei geschrieben.

17.1.12 Datei im Texteditor öffnen

Die Scout Datendatei ist eine Textdatei. Die aktuell geladene Datei wird mit Windows Notepad geöffnet.

17.1.13 Dateiinformationen

Die Kopfzeilen der Scout Datendatei werden in einem eigenen Fenster angezeigt. Hier sind das Aufzeichnungsdatum, das verwendete Funkgerät sowie Informationen über die verwendeten Datenbanken dargestellt.

17.1.14 Aktives Fenster kopieren

Kopiert das ausgewählte Fenster in die Zwischenablage.

17.1.15 Aktives Fenster drucken

Druckt das ausgewählte Fenster.

17.1.16 Beenden

Beendet die Scout Anwendung.

17.1.17 Zuletzt wiedergegebene Dateien

Bis zu fünf der zuletzt geöffneten Dateien werden hier angezeigt. Ein Klick öffnet die gewählte Datei.

17.2 Konfiguration

•

•

Hier werden die verschiedenen einstellbaren Parameter von Scout beschrieben.

17.2.1 Konfiguration laden

Die gewünschte Konfigurationsdatei wird geladen und die Anwendung entsprechend angepasst.

17.2.2 Aktuelle Konfiguration speichern in 'Default.cfg'

Die aktuellen Einstellung werden sofort, ohne Dialog, in der angezeigten Konfigurationsdatei gespeichert. Standard ist der Dateiname 'Default.cfg'. Ist eine andere Konfigurationsdatei geladen, wird hier der Name dieser Datei angezeigt und diese Datei zum Speichern verwendet.

Konfiguration speichern 17.2.3

Ein Dialog wird geöffnet um die aktuelle Konfiguration zu speichern.

Die Konfigurationsdatei speichert die folgenden Parameter:

- Die Dateinamen der Datenbanken die aktuell geladen sind.
 - Der Datenbankschlüssel Verwendeter Schlüssel zur Datenbankabfrage

zeit- oder telegrammbasiert

dezimal oder sedezimal (hex)

- Die Aufzeichnungsart •
- Die max. Größe der Aufzeichnungsdatei Anzahl der Telegramme pro Datei •
- Die max. Anzahl der Aufzeichnungsdateien
- Die max. Zeit pro Aufzeichnungsdatei
- Die Filterauswahl der PDU Liste
- **Der Soundstatus** ein/aus
- Der Sound bei Aufnahme ia/nein
- Der Status des Bildschirmschoners ein/aus
 - Monitorfunktion mit temporärer Datei •
 - Die Anzeige der "Location Area"
 - **Die Alias Anzeige**
 - Der Tastenstil des Hauptfensters
 - Die MER, RDC, TX Power Anzeige ein/aus
 - Die Namen der Motorola Funkgeräte die einen GPS Empfänger beinhalten
 - Der Status des Hauptfensters Größe und Position
 - Die aktiven Fenster
- Größe und Position Die Anzeigeparameter der PDU Liste Breite und Anzahl der Spalten

ja/nein

ia/nein

flach/erhaben

- Die Kommunikationsanschlüsse
- Gewählte Anschlüsse des Funkgeräts und
 - des GPS Empfängers

Alle Einstellungen das MapPoint Fenster betreffend werden in der Windows Registrierung gespeichert.

17.2.4 Standard Konfigurationsdatei erzeugen

Diese Option setzt Scout auf die Standardeinstellungen zurück und erzeugt eine neue Konfigurationsdatei mit dem Namen "Default.cfg".

17.2.5 Dateien



Abbildung 8: Dateioptionen

Hier wird festgelegt ob zeit- oder telegrammbasiert aufgezeichnet werden soll. Die Größe der Aufzeichnungsdatei wird bestimmt von... ...der Aufnahmezeit – Bereich: 1 Minute bis 9 Minuten ...die Anzahl der Telegramme - Bereich: 20 bis to 30.000 Telegramme pro Datei Max. Anzahl der Aufzeichnungsdateien – Bereich: 1 Datei bis 10.000 Dateien

Hinweis: Die Anzeigelänge des Pegel-Graphen beträgt maximal 9 Minuten. Falls telegrammbasiertes Aufzeichnen ausgewählt ist und die Zeit von 9 Minuten erreicht ist, wird eine neue Datei angelegt selbst wenn die Anzahl der Telegramme weniger ist als die eingestellte.

Sprachdatei – Auswahl der Benutzersprache

Start-Konfigurationsdatei – Die hier ausgewählte Datei wird beim Start von Scout geladen.
Parametervergleich – Auswahl ob Unterschiede zwischen den in der Datenbank gespeicherten
Basisstationsparametern und den tatsächlich empfangenen Werten in eine Datei geschrieben werden sollen.
Eine temporäre Datei während des Monitorbetriebs erzeugen – Während des Monitorbetriebs wird im
Standardverzeichnis von Scout (/Logs) eine Datei mit dem Namen Monitoring.atp angelegt. Diese Datei wird mit den oben gewählten Einstellungen beschrieben. (Zeit- oder Telegrammbasiert, etc.). Diese Datei wird nach Erreichen der gewählten Einstellungen jedoch wieder überschrieben. (Schleifenaufzeichnung)
Sprache und Töne bei Aufnahme – Auswahl of beim Aufzeichnen die Sprach- und Tonausgabe von Scout eingeschaltet werden soll.

GPS bei Aufnahme – Auswahl ob der GPS Empfänger bei Aufnahme automatisch eingeschaltet werden soll. **Bildschirmschoner ausschalten** – Wenn ausgewählt, wird ein eingeschalteter Bildschirmschoner für die Laufzeit von Scout abgeschaltet. Bei Beendigung wir der ursprüngliche Zustand wieder hergestellt. **Kein Hinweisfenster bei Schnittstellenfehlern** – Verhindert die Anzeige des Hinweisfensters bei auftretenden Störungen der Datenkommunikation zwischen Funkgerät oder GPS Empfänger.

Dateikompression benutzen – Wenn ausgewählt, werden die Scout Aufzeichnungsdateien komprimiert abgespeichert. Die Dateierweiterung ändert sich von ".atp" in ".atz". Diese Datei können auch nach Umbenennung zu ".zip" mit entsprechender Software dekomprimiert werden. Die Platzersparnis beträgt ca. 80% gegenüber unkomprimierten Dateien. Scout verwendet diese Dateien ohne Unterschied genauso wie ".atp" Dateien.

Fußzeilen-Info – Ballonanzeige in der Fußzeile von Windows um Ereignisse zu signalisieren wie z.B. Rufaufbau, Rufabbau, Zellwechsel, etc...

Unterverzeichnisse bei Aufnahme anlegen – Zur besseren Übersichtlichkeit wird bei Eingabe des Dateinamens beim Aufnahmestart ein Verzeichnis mit dem gleichen Namen angelegt. Die Daten werden in diesem Verzeichnis gespeichert.

Wiedergabe in Echtzeit – Wenn ausgewählt wird die Datei in Echtzeit wiedergegeben. Das Symbol der Wiedergabetaste wird um ein Ausrufezeichen erweitert um diesen Modus anzuzeigen. Der Datenexport wird hiermit nicht beeinflusst.

Stationsliste bei neuer Datei zurücksetzen – Scout kann bis zu 32 Stationen in der Pegelanzeige darstellen. Normalerweise merkt sich Scout während der gesamten Aufzeichnung die bereits 'gesehenen' Basisstationen. Sollten während einer ununterbrochenen Messfahrt mehr als 32 Stationen erfasst werden, werden diese nicht mehr dargestellt. Um dies zu vermeiden, kann diese Option gewählt werden. Hiermit wird bei Beginn einer neuen Datei die Liste zurückgesetzt. Diese Funktion gilt auch bei der Wiedergabe.

17.2.6 Datenbankdateien und Datenbankschlüssel

MapPoint und Geodätische Einstellungen	Sprachaurgabe	Scout Up	date Netz	werk
Dateien Datenbankschlüssel	Anzeige F	arben	Funkgerät und I	GPS
Disdatenbank-Schüssel Datenbankablinge mit Schüssel auf C Location Area - Id C Kanainummer @ Location Area - Id und Kanainummer	Alias Datenbank	e Nummern zur hinzufligen	Akas	
Datenbarik Dateien Ottodatenbarik				
D:\Sources\Scout3\Locations.mdb			Laden	
Alias Datenbank				
D:\Sources\Scout3\Alias.mdb			Laden	

Abbildung 9: Datenbankdateien und Datenbankschlüssel

Orts-Datenbankschlüssel – Eine ortsfeste TETRA Funkstelle wird durch ihre verwendete Frequenz (Channel) und der "Location Area" (LA) identifiziert. Abhängig von der Netzwerkbeschaffenheit, der Frequenzverteilung und Frequenzwiederholung ist es notwendig die Einzelparameter oder die Kombination zu verwenden um eine Station eindeutig zu erkennen.

Wählen Sie aus, welche Methode Scout benutzen soll um die TETRA Stationserkennung durchzuführen um den richtigen Namen und Parameter aus der Datenbank zu ermitteln.

Unbekannte Nummern zur Alias Datenbank hinzufügen – Wenn gewählt, fügt Scout nicht in der Datenbank enthaltene TETRA Nummern (SSI, GSSI) zur Datenbank während der Aufzeichnung oder beim Monitoren hinzu. Der Zustand dieses Auswahlkästchens wird nicht gespeichert um Überschneidungen und Fehleinträge zu vermeiden. Der Benutzer muss sich versichern, dass die geladene Datenbank um diese Informationen erweitert werden soll oder nicht.

Die Einträge in der Datenbank werden im Namensfeld mit "**new**" gekennzeichnet. Während der Wiedergabe wird dieses Schlüsselwort erkannt und stattdessen die Nummer angezeigt. Benutzen Sie Microsoft Access oder den eingebauten Editor um die Datenbank zu pflegen.

Datenbankdateien – Wählen Sie hier die Datenbanken die Scout verwenden soll.

Vergessen Sie nicht die Änderungen in der Konfigurationsdatei zu speichern.

17.2.7 Anzeige

MapPoint und Geodatische Einstellungen Spra	chaungabe Scout Update	Netzwer
	2 J rotan ranges	and an o
PDU Liste		
Zeit Zeit Zuger2Info Z (iPS(Breite/Länge) V Sync/Sys1	nto
TelegtNr. V Layer3 Into	HR/IXFa	ben
Province Province Province	Hurkenne	
Addresse V Funkg-Zustand	P Hurwarda	ADEK.
Location Area' Format	Zeifomat	
(decimal	RechnerZeit	
C sedezimal 🕅 mit führenden Nullen	C Frame-Zeit	
Pegelanzeige	Anzeigeinterval	
min RSSI 125 dBm max RSSI 50 dBm	Wiedergabe	1 *
C1 min 5 49 C1 mm 10 49		-
crimin 1 -0 db criminik 40 db	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Tastenat	Aufnahme	1 *
Hauptfenster @ Bach		-
C ethaben e mit Liste	/	
4 2 1 8 2	Parametervergleich	3 *
Anzeige der stationsnamen		-
In Kleinbuchstaben konvertieren	/	

Abbildung 10: Anzeigeoptionen

Spalten der PDU Liste – Auswahl der anzuzeigenden Spalten in der PDU Liste des Funkgerätestatusfensters.

"Location Area" Anzeigeformat – Auswahl der Darstellung der "Location Area". Entweder dezimal oder sedezimal, mit oder ohne führende Nullen.

PDU Liste Zeitanzeige – Die Zeitmarke die jedem Telegramm zugeordnet ist, wird von der internen Uhr des Rechners abgeleitet und mit dem Zeitpunkt des Eintreffens des Telegramms an der seriellen Schnittstelle verknüpft. Wegen der nicht vorhersagbaren Verzögerung die sowohl beim Senden des Telegramms als auch bei der Abfrage der Schnittstelle auftreten kann, wird es immer zu mehr oder weniger starken Abweichungen bezogen auf die tatsächliche Zeit kommen. Eine zeitorientierte Analyse von Ereignissen ist damit nicht möglich.

Daher besteht die Möglichkeit zwischen der Anzeige der Rechnerzeit oder der Frame-Zeit umzuschalten. Die TETRA Frame-Zeit ist sehr genau und wird üblicherweise vom hochstabilen Zeittakt von GPS

Referenzempfängern in den Basisstationen abgeleitet und synchronisiert.

Die erste Zeitmarke aus einer Datei wird genommen und mit dem zugehörigen TETRA Frame normiert. Jetzt kann die genaue Zeit zwischen Ereignissen durch weiterzählen der TETRA Frames ermittelt werden.

Beispiel:

Ermittlung der Zeit für einen Rufaufbau. Das ist die Zeit zwischen der Aussendung der "U-SETUP" PDU des Funkgerätes, ausgelöst durch das Drücken der Sendetaste, und dem Empfang der "D-CONNECT" PDU mit der Anweisung auf den zugewiesenen Sprachkanal zu wechseln.

- Klicken Sie auf die Zeile in der PDU Liste die die "U-SETUP" PDU enthält.
 - Diese Zeile wird farbig unterlegt.
- Halten Sie die "Strg" Taste der Tastatur gedrückt und klicken gleichzeitig auf die Zeile, die die "D-CONNECT" PDU enthält mit der linken Maustaste.

Alle Zeilen dazwischen werden markiert und neben dem Mauszeiger erscheint ein kleines Fenster, das die vergangene Zeit zwischen der ersten selektierten Zeile und der angeklickten Zeile anzeigt.

Achtung: Wenn Rechnerzeit ausgewählt ist wird die Zeit des Eintreffens an der Schnittstelle gemessen, nicht die tatsächliche Signalisierungszeit.

Pegelanzeige – Stellen Sie hier die obere und untere Grenze der Pegelanzeige ein.

Siehe Kapitel 18.3 für eine detaillierte Beschreibung.

Tasten – Auswahl des Tastenstils des Hauptfensters: flach oder erhaben. Einstellen, ob die Wiedergabetaste mit oder ohne Kurzmenü für die fünf zuletzt abgespielten Dateien und das Heimatverzeichnis dargestellt wird. **Aktualisierungsrate der Anzeige** – Einstellbare Aktualisierungsrate getrennt für Aufnahme und Wiedergabe. Um mehr Rechenzeit für die Dekodierung der Telegramme zur Verfügung zu haben, wird die Aktualisierung des Bildschirms nur nach den hier eingestellten Zeiten durchgeführt. Der Standardwert bei der Wiedergabe ist 3 Sekunden, für Aufnahme/Monitorbetrieb ist er 1 Sekunde. Die Einstellung betrifft das Serving-Zelle Fenster, das Nachbarzellen Fenster, das GPS Fenster und die MER, RDC Anzeige des Radio Status Fensters. Dies ist lediglich eine Anzeigebeeinflussung um unnötige Aktualisierungen zu unterdrücken. Alle Daten werden ständig aufgezeichnet und können nach dem Abspielen (Laden) einer Datei durch Ziehen der Zeitmarkierung im Graph Fenster oder Benutzen der Pfeiltasten der Tastatur analysiert werden.

Da das Funkgerät nur jede Sekunde Daten über die Serving-Zelle und die Nachbarzellen übermittelt ist eine kürzere Aktualisierungsrate nicht notwendig.

Sofortige Ereignisse, wie der Empfang einer PDU, Rufaufbau und Zeichnen der Pegellinien im Graphen sind davon nicht beeinflusst.

Anzeige der Stationsnamen – In Kleinbuchstaben konvertieren. Sollte der Platz zur Anzeige des Zellnamens im Serving-Zelle Fenster zu klein sein weil der Zellname in Grossbuchstaben abgelegt ist, kann er hiermit in Kleinbuchstaben angezeigt werden.

17.2.8

MapPoint und	Geodatische Einstellung	en Sprachausgabe	Scout Update	Netzwerk
Dateien	Datenbankschlüsse	Anzeige	Farben Fun	kgerat und GIPS
Graph Linier	rfarben	Parametervergleich	Trunking	
	9 17 25	Match database		the second s
2	10 18 26	Missing entry	NV NOS	lionking
3	11 19 27	Not in database	Local	Trunking
4	12 20 28	- Grach History ordia	han - PDIII ide	
5	13 21 23	Normal	Book	t kokey
6	14 22 30	Major line	TXQ	uplink)
	10 23 31	Minor line	Slot C	RC Enter
TXPm	M FRT T		AACH	CRC Error
Marke	SRT	Inverse		
MER	minRxAcc.	Major line	Faiben a	arücksetzen
RDC	Ace-Para.	i mitra init		
Serving Ce	I line width: 3 ++			
duelle Konfig	urationsdatec Default.c	ig .		

Farben

Abbildung 11: Bildschirmfarben

Zum Verändern der Farben klicken Sie auf das entsprechende Feld. Es erscheint der Windows Farbauswahldialog. Jedes Feld zeigt die Farbindexnummer der in den Graphen verwendeten Linienfarbe. Eine Farbauswahl ist möglich für "Local Site Trunking" und "Wide Trunking", sowie für die Parametervergleichsfunktion, die Hintergrund- und Linienfarbe der Graphen und die Hintergrundfarbe der PDU Listeneinträge.

Markieren Sie die Auswahlkästchen neben den FRT, SRT, minRX Acc. und Acc.Param Farbfeldern um eine Linie im Graphen bei dem entsprechenden Pegel anzeigen zu lassen.

Die Farbinformationen werden in der Windows Registrierdatenbank gespeichert, nicht in der Konfigurationsdatei. Hier gemachte Änderungen werden sofort ausgeführt auch wenn dieser Dialog mit "Abbrechen" beendet wird.

Serving Cell line width - Die Linie der Serving-Zelle wird mit der eingestellten Pixelstärke gezeichnet.

17.2.9 Funkgerät und GPS Einstellungen

	prachaus	gabe	Update und Net	zwerk Fernzugri
Dateien Datenba	nkschlüssel	Anzeige	Farben	Funkgerät und GPS
unkgeräteschnittstelle Comm Port 1 🔹		GPS-	Schnittstelle Commport 3 •	-
115200	Suche Funkgerät	4900		Suche GPS
Schnittstelle auf Funkge	srät prüfen	□ 6	PS des Funkgeräts	: benulizen
Parts neu einlesen	Gültiger Wertebe Windows, nicht v Schnittstellen mü	reich: 1-16. 6 ron Scout. U ssen in der S	Dies ist eine Einsch SB/Seriell Wandle Systemsteuerung a	ränkung von r oder Bluetooth rgepasst werden
GPS	Zeit Lokaler" scox + 0 h	/ersatz Lo ▲ ▶ = □	kale Zeit xxxxxx □ □ ^{In} g	mer die Rechnetzeit inchronisieten wenn PS-Zeit verfügbar
Hechner	Mittwoon, 11. Jan	uar2012 1	1:21:02	Synchronisieren
Status GPS aus			— II	GPS ein

Abbildung 12: Funkgerät und GPS Einstellungen

Achtung!

Die von Scout verwendete Windows Standardkomponente für die serielle Schnittstelle (mscomm32.ocx) erlaubt nur eine maximale Anzahl von bis zu 16 Schnittstellen. Achten Sie darauf dass die verwendete Schnittstelle eine COM: Nummer in dem Bereich 1 bis 16 erhält. Dies gilt im Besonderen für USB/Seriell Wandler mit virtuellen COM: Schnittstellen, sowie Bluetooth GPS Empfängern. Sollte dies nicht der Fall sein müssen Sie im Gerätemanager von Windows der verwendeten Schnittstelle eine Nummer dieses Bereichs manuell zuordnen.

Funkgerät – Auswahl des seriellen Anschlusses am Rechner, an dem das Motorola TETRA Funkgerät angeschlossen wird und ob zyklisch nach einem angeschlossenen Funkgerät gesucht werden soll. Diese Funktion kann abgeschaltet werden um kurze 'Hänger' der Scout Anwendung zu vermeiden wenn auf eine Antwort des Gerätes gewartet wird.

Suche Funkgerät - überprüft alle in der Liste vorhandenen Schnittstellen und wählt die erste mit Funkgerät aus. Speichern nicht vergessen!

GPS – Auswahl des seriellen Anschlusses am Rechner, an dem der GPS Empfänger angeschlossen wird.

Scout benutzt das Standard NMEA-0183 Protokoll mit den Standard Kommunikationsparametern, 4800 Baud, keine Parität, 8 Datenbits, 1 Stoppbit. Scout verwendet jedes verfügbare Telegramm um die Koordinaten und Zeitinformation zu dekodieren. Das GGA Telegramm liefert zusätzliche Höheninformation.

Suche GPS - überprüft alle in der Liste vorhandenen Schnittstellen und wählt die erste mit GPS Empfänger aus. Speichern nicht vergessen!

GPS vom Funkgerät – Markieren Sie diese Kästchen um den GPS Empfänger eines Motorola TETRA Funkgerätes zu verwenden. Die Verwendung wird nur Empfohlen in Gebieten mit guter Funkversorgung. Sobald das Funkgerät sich aus dem Netz ausbucht (z.B. am Zellrand), wird auch die GPS Kommunikation zum Gerät beeinflusst. Dies kann zu Ungenauigkeiten bei der Positionsbestimmung führen, da Telegramme verzögert gesendet werden, bis hin zum vollständigen Abbruch.

Ports neu einlesen - Scout liest die vorhandenen Ports bei Programmstart ein. Wird eine Schnittstelle später hinzugefügt, z.B. Anschluss eines USB2Serial Konverters, erkennt dies Scout nicht automatisch. Hiermit wird diese Schnittstelle Scout ohne Neustart hinzugefügt.

Zeitsynchronisation – Schalten Sie den externen GPS Empfänger mit der Taste "GPS" ein. Sobald eine gültige Koordinate zur Verfügung steht ist die Taste "SYNCHRONISIEREN" in Funktion. Drücken Sie diese Taste um die Rechnerzeit mit der GPS-Zeit zu synchronisieren.

17.2.10 Geodätische Einstellungen

Konfigur	ation					X
Dateien	Datenbankschl	üssel	Anzeige	Farben	Funk	gerait und GIPS
Geodético	he Einstellungen	Sp	achausgabe	Scout Upde	ste	Netzwerk
Geodiàlisch	es Datum /Kartenproje Diese Auswahl beeir dezimale WGS84 Fo WGS84 Format liefe	ktion Wusstimu mal. Der mal. Der	die Anzeige. Sco GPS Emplänger	ut verwendet inter nuss die Koordinal	n das en im	
	Datum/Kartenproje	ktion		Streifen		
	No projection (WE	iS84)	-	nV. 💌		
				automatische	e Streifena	uowahi
Aktuelle Kon Einstellung	figurationsdate: Defe en speichern	uit.clg	Fettig	Abbred	ben	Arwenden

Abbildung 13: Geodätische Einstellungen

Wenn Sie ein anderes Datum oder Kartenprojektion verwenden wollen, wählen Sie es hier aus der Liste. Markieren Sie das "automatische Streifenauswahl" Auswahlkästchen und Scout ermittelt automatisch den richtigen Mittelmeridian (Streifen) der gewählten Kartenprojektion.

17.2.11 Sprachausgabe

Dateien Datenb	ankschlüssel	Anzeige	Farben	Funkgerat und GF
Geodatione Einstellung	sn Jø	achadigate	Scout Upda	re Netzwer
Ereignisse			Lautstärke	
Rul gestatet	Call started			
Buf beendet	Call ended		Geschwindi	gkeit
Undeclared	Cell re-selection	, undeclared		
Unannounced	Cell re-selection	unannounced	- Sume Microsoft A	non - English () leit 💌
Typ 1	Cell re-selection	type one	. Dualitit	ina ciganton
Typ 2	Cell re-selection	, type two	22kHz 168	k Mono 💌
Tun 3	Cell re-relection	hnelfree	Ausgabeger	a
1300	loss is consistent		SoundMAX	HD Audio 💌
		Teox		
Ansagen		VoiceNotes Ein	stellung	
Service Level		11.025 kHz	16 Dit Monor 21 k	Plues w
C Zelistatus		Tribes with	10.04, 110.07, 21 5	0/100
RSSI #1 Graph Strachau	rashe			
C Nur wenn der Weit sic	h geändert hat			
∩ nachZeit Alle 10 m	edat et et 🖂 u	nd wenn der Wert	sich geändert hat	
			-	
Aktuelle Konfigurationsdate	Default.clg			

Abbildung 14: Sprachausgabe

Scout benutzt die "Microsoft Speech Engine" zur Sprachausgabe von Ereignissen. Diese Funktion steht nur in englischer Sprache zur Verfügung. Verändern und testen Sie hier die den Ereignissen zugeordneten Ansagetexte. Wählen Sie die Audioqualität, Lautstärke und Geschwindigkeit. Darüber hinaus besteht die Auswahl und Einstellung des Sprechintervalls in dem Pegel (RSSI) und "Path

loss" (C) Werte angesagt werden und der Formateinstellungen der "VoiceNotes" Sprachaufzeichnung.

17.2.12 Update

Dateien	Datenbanks	chlüssel	Anzeige	Farben	Funkgerät und GPS
Geodàtisch	e Einstellungen	Spr-	achausgabe	Scout Update	Netzwerk
🔽 Be	sim Start nach neu	er Version su	chen		
	Prosycer	ver benukzen			
Adre	sse:		Port		
Acco	unt			_	
Passe	vort				

Abbildung 15: Update

Wählen Sie ob Scout beim Programmstart automatisch nach neuen Versionen suchen soll. Für ein Firmennetzwerk können hier zusätzlich die Parameter des Internetzugangs eingegeben werden (Firewall).

Updates für Scout stehen auch kostenlos im Internet zur Verfügung. Besuchen sie diese Adresse: http://tetrabos.motorola.com/scout-software-_216/

17.2.13 Netzwerk

Dateien	Datenbankschlüsse	el Anzeige	Farben	Funkgerät und GIP
Geodàtisch	e Einstellungen	Sprachausgabe	Scout Updat	e Netzwerl
☐ N Dieser F	etzwerkfernsteuerung an Rechiner ist ເ€ Master ⊂ Slave			
Bern	UDP ate Adresse 1.1.1.1	<u>×</u>]	
F	emote Port 1001	-		
	1000			
Aktuelle Kont	gurationsdatec Unitauk.	chg		

Abbildung 16: Netzwerk

Scout verfügt über rudimentäre Netzwerk und Fernbedienungsfunktionen.

Szenario: Sie müssen an einem bestimmten Ort das TETRA Funknetz beobachten ohne jedoch die ganze Zeit dort sein zu können... Es existiert jedoch eine Netzwerkverbindung (LAN) zu einem Rechner mit Funkgerät an der zu überwachenden Stelle.

Die Funktionen sind beschränkt auf "Monitoren" und "Schnellaufnahme". Nur die Bedienung dieser Tasten, Menüfunktionen und die Tastenkombination "Strg+Q" für "Schnellaufnahme" sind möglich. Zwei Rechner sind über ein Netzwerk miteinander verbunden. Einer, mit angeschlossenem TETRA Funkgerät, installiertem und laufenden Scout an der Messstelle, der Andere z.B. im Büro.

- Wählen Sie auf beiden Rechnern "Einstellungen", "Netzwerk", " "Netzwerk ein".
- Setzen Sie den Rechner im Büro als 'Master".
- Setzen Sie den Rechner am Messort auf "Slave".
- Geben Sie auf jedem Rechner die IP-Adresse des jeweils anderen Rechners an. Sollte Ihr Netzwerk über DNS verfügen, können Sie auch den Namen des anderen Rechners eintragen.
- Wählen Sie auf beiden Rechnern jeweils einen Port um Daten zu empfangen. Diese Portnummern müssen unterschiedlich sein. Sie dürfen nicht die gleiche Nummer auf beiden Rechnern verwenden. "Local Port" ist der Port an dem empfangen wird. "Remote Port" ist der Port zu dem gesendet wird. Die Information muss auf beiden Rechnern über Kreuz eingetragen werden.

Beispiel:

Rechner 1 hat die IP-Adresse 192.168.178.10

- Netzwerk ein: markiert
- Dieser Computer ist: Master (im Büro)
- Remote Adresse: 192.168.178.20 (die von Rechner 2)
- Remote Port: 1011 (der von Rechner 2)
- Lokaler Port: 1010 (eigener Port)

Rechner 2 hat die IP-Adresse 192.168.178.20

- Netzwerk ein: markiert
- Dieser Computer ist: Slave (am Messort mit Funkgerät)
- Remote Adresse: 192.168.178.10 (die von Rechner 1)
- Remote Port: 1010 (der von Rechner 1)
- Lokaler Port: 1011 (eigener Port)

Starten Sie Scout auf dem Rechner am Messort. Vergewissern Sie sich, dass Scout zusammen mit dem Funkgerät funktioniert und lassen Sie Scout im Status "Angehalten".

Starten Sie nun Scout auf dem Bürorechner. Drücken Sie die "MONITOR" Taste. Dieses Kommando wird über das Netzwerk zum Messrechner übertragen und vom dortigen Scout ausgewertet und ausgeführt. Um das Netzwerk nicht zu überlasten, werden nicht alle Informationen zum Master (Büro)-Rechner übertragen. Es werden nur Mobilitätsdaten und ausgewählte PDUs übertragen. Diese PDUs sind: "D-Network Broadcast", "Sysinfo", und "Sync",

oder starten Sie Scout im Büro. Drücken Sie "Strg+Q" oder wählen Sie "Schnellaufnahme" vom Menü. Zusätzlich zeichnet der Scout jetzt am Messort alle Daten lokal auf. Der Dateiname wird automatisch aus Datum und Uhrzeit gebildet.

17.3 Werkzeuge

17.3.1 Der Datenexport

Google Earth (*.kmz)	ktion Z	Cone
	S84) 💌	n.V. 👻
☐ Stationsnamen aus Datenbank verwenden ✓ Automatische ✓ 3D kmz Datei erzeugen	Zonenauswahl	
Export Werte		
G RSSI/C1 Wette nur von der Serving-Zelle G RSSI/C1 Wette von Serving- und Vordergrund-Zellen (Best Server) G Gruppen	essage Erasure Rate) ruf Generator	
RSSI/CX Werte von allen Zellen mit Zellwechselinfo C Location	Area/Kanal (Versorgungsübe	erprüfung)
Zeileninhalt		and a constant
Zeitinfo 🔽 Latitude / Longitude 🔽 Geschw 🔽 Höhe 🔲 LA 👘 Kanal 💌 RSSI I 2. Zeit	C1 MER RDC	Merker
• Zeit j Koord, vertauschen (• Km/n (• m (• Decimal Chat /Zeit @ dezimal Choph Citt Chev ⊡ führende Nullen entl	emen	
Cin Grad Cikts Cib Both		
Zeik/Dat. Cin-Grad Cikts CiBoth Frame No.		
Zeik/Dat. Cin Grad Cikts Both Frame No. Farben Rufgenerator Farben Datenseparator Optionen		
Zeik/Dat. Cin Grad Citts Doth Frame No. Farben Rufgenerator Farben Datenseparator Optionen 40 An City Comma City Comma City Comma City Comma City Comma	🥅 Nur gültige K	
Zeit/Dat. C in Grad C kts C Both Frame No. Farben Datenseparator Optionen -40 -45 C Komma © Semikolon -50	n Grösste Entfer	Koordinaten nung ?
Zeik/Dat. C in Grad C kts C Both Frame No. Sarben Datenseparator Optionen 40 Ruf fehlgeschlägen C Komma Export in eine Datei 50 Ruf reholgreich C Semikolon Export in getrennte Dateie 60 Andere Grund (Versorgung) C Anderes DXF/MIF Linienbreite	n Grösste Entfen zwischen aufe folgenden Koo gültig zu sein	Koordinaten nung dinaten um 10 kr
Zeik/Dat. C in Grad C kts C Both Farben Ruf fehlgeschlagen Datenseparator Optionen 45 State Buf fehlgeschlagen C Komma Export in eine Datei 55 Ruf artolgreich C kerzeichen C komma Export in getrennte Dateie 55 Andere Grund (Versorgung) C Anderes DXF/MIF Linienbreite 70 .75	n Grösste Entfer zwischen aufe folgenden Koo gültig zu sein Öffnen	Koordinaten nung 2 inander 10 kr
Zeik/Dat. C in Grad C kts C Both Frame No. Frame No. Datenseparator Optionen 40	n Grösste Entfen zwischen aufe folgenden Koo gültig zu sein Öffnen Speichern unter	Koordinaten nung <mark>?</mark> inander 10 kr dinaten um 10 kr
Zeik/Dat. C in Grad C kts C Both Frame No. Failen Optionen 40 Ruf fehlgeschlagen C Komma 45 C Semikolon C Leerzeichen 60 Not in call C Anderes II 90 95 ZielDatei(en) 300 Aktuelle Datei	n 1 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	Koordinaten nung dinander dinaten um 10 kn Start Gruppen-Export >> uellverzeichnis belassa

Abbildung 17: Das Datenexport Fenster

Treffen Sie Ihre Wahl von oben nach unten und von links nach rechts.

- 1. Wählen Sie das Datenformat für den Export.
 - Unterstützte Formate:
 - ".txt" Einfaches Textformat.
 - ".csv" Excel .csv Datei.
 - ".dxf" AutoCAD Import/Export Datei.
 - ".mif" MapInfo Format.
 - ".mre" MapPoint Re-Import. Textdatei, die nur Koordinaten und Pegel enthält.
 - ".s3d" Motorola Combo Funknetzplanungsformat
 - ".kmz" Google Earth Dateiformat.

Die "EINSTELLUNGEN SPEICHERN" Taste speichert für das gewählte Dateiformat die auf dem Bildschirm gemachten Einstellungen ab. So können zu jedem Format die individuellen Einstellungen einfach wieder hergestellt werden.

- 2. Wählen Sie das Koordinatensystem/Kartenprojektion.
- 3. Wählen Sie die Exportdaten.
- 4. Wahlen Sie den Inhalt der Datenzeile.
- 5. Wählen Sie das Trennzeichen für die Daten.
- 6. Wählen Sie ob die gewählten Daten in eine Datei geschrieben werden sollen oder ob die Quelldateien in Einzeldateien exportiert werden sollen.
- 7. Wählen Sie ob nur gültige Koordinaten und ob aufeinander folgende Koordinaten die nicht weiter als angegeben exportiert werden sollen.
- 8. Wählen Sie die zu verwendenden Farben und Pegelgrenzen. Klicken Sie den Farbbalken um zu einem Farb- und Pegelauswahldialog zu gelangen. Siehe Kapitel 19.2.2
- 9. Wählen Sie die Scout Dateien deren Daten exportiert werden sollen.
- 10. Wählen Sie "Speichern unter" um einen anderen Zielpfad auszuwählen.
- 11. Drücken Sie "Los" um den Export zu starten.

Nicht verfügbare Optionen sind grau, abhängig vom gewählten Exportformat.

Achtung:

Das .dxf Format benutzt **nicht** den Windows Farbraum. Aus diesem Grund ist die Palette für das .dxf Format nicht frei wählbar, sondern ist fixiert entsprechend dem AutoDesk Farbmodell.

Die Exportoption ""Location Area"/Kanal" in der "Exportwerte" Auswahl ist nur für Google Earth ."kmz" Dateien verfügbar. Das Ergebnis ist eine Darstellung die zeigt, an welchem Ort man in welche Basisstation eingebucht gewesen ist. Die erste gefundene Station bekommt die Farbe Nummer 1 die nächste Station nach Zellwechsel die Farbe 2, usw. Die Farbe 0 ist die unterste Farbe und wird verwendet für die Darstellung fehlender Funkversorgung; sie ist üblicherweise schwarz.

Die Farben zählen von unten nach oben. Die Legende in Google Earth zeigt die Zuordnung der Farbe zu "Location Area"/Kanal.

Wenn die Option "Ortsinfo von Datenbank verwenden" gewählt wurde, werden zusätzlich die Namen der ortsfesten Funkstellen exportiert.

Einige Beispiele zum Export:

Textformat (.txt) Auswahl: RSSI/C1 nur von der Serving-Zelle Trennzeichen: Semikolon Zeileninhalt: Zeitinfo, Latitude, Longitude, LA, Kanal, RSSI, C1 Resultat: 07:43:51:011;13.2952890;52.5765970;000003;3612;-96;14

Auswahl: RSSI/C_x Werte der Serving-Zelle und Vordergrundzellen Trennzeichen: Semikolon Zeileninhalt: Zeitinfo, Latitude, Longitude, LA, Kanal, RSSI, C1 Resultat: 07:43:51:011;13.29528 -96;14;000001;3627; -96;14;000002; 3611;-101;9;000004;3631; -101;9

Der Zeileninhalt wird um drei Blöcke erweitert, die Vordergrundzellen Information: LA(1); Kanal Nr.(1);RSSI(1);C_x(1);LA(2); Kanal Nr.(2); RSSI(2);C_x(2);LA(3); Kanal Nr.(3);RSSI(3);C_x(3)

Auswahl: RSSI/C_x Werte von allen Zellen und Zellwechselinfo Trennzeichen: Semikolon Zeileninhalt: Zeitinfo, Latitude, Longitude, LA, Kanal, RSSI, C1 Resultat: *07:43:51:011;13.29528 -96;14;0;000001;3627; -96;14;000002; 3611;-101;9;000004;3631; -101;9*

Der Zeileninhalt enthält zusätzlich die Zellwechselinformation, drei Blöcke Vordergrundzellinformation, Zellwechseltyp, Aktueller Kanal, Zeitschlitz und logischer Kanal. Zellwechsel ist entweder "0" oder "1" um ein Zellwechselereignis anzuzeigen. Zellwechseltyp ist "undeclared", "unannounced", "Type1", "Type2" oder "Type3". Der Aktueller Kanal ist der TETRA Kanal der gerade verwendet wird. Der Zeitschlitz zeigt 1, 2, 3 oder 4. Der Logische Kanal zeigt "MCCH", "TCH", "FACCH" oder "SACCH". Resultat: RSSI;C1;Reselection;LA(1);....;Type;CurrentChannel;Timeslot;LogChannel

RSSI;C1;Reselection;LA(1);....; I ype;CurrentChannel; I meslot;LogChannel ... -103;7;1;000005;3612;-99;9;000002;3611;-101;9;000004;3631;-102;8;Undeclared;3612,1,MCCH

SCOUT Benutzerhandbuch

ateiformat Google Earth (*.kmz)	eichem Datum Zone Zone	Stapel-Export Quellverzeichnis
Zusammenfassung der Stationen erzeugen Stationsnamen aus Datenbank verwenden JD kmz Datei erzeugen	No projection (WGS84) V Automatische Zonenauswahl	✓ incl. Unterverzeichnisse Auswahl
xpott Werte ④ RSSI/C1 Werte nur von der Serving-Zelle ● RSSI/C1 Werte von Serving- und Vordergrund-Zellen ● RSSI/CX Werte von allen Zellen mit Zellwechselinfo	(Best Server) O MER (Message Erasure Rate) O Gruppernuf Generator O Location Area/Kanal (Versorgungsüberprüfung)	Export-Dateiname Abgeleitet vom Verzeichnisnamen
teleminahi Zetimfo ✓Lahlude /Longitude ✓Geschw ✓Höł Dat/Zeit Odord vertauschen Okm/A Om Dat/Zeit Odormal Omph Ot Zeit/Dat On Grad kts	e LA Kanal RSSI C1 MER RDC Merker O Decimal Hex führende Nullen entfermen Both	Zielverzeichnis © Export Datei im Quellverzeichnis belassen © Gemeinsames Zielverzeichnis verwenden D:\Sources\Scout\Logs\
Auben Rufgenerator Faiben Detenseparat 40 Ruf fehlgeschlagen Komma 50 Ruf erfolgeschlagen Semikolo 40 Ruf erfolgeschlagen Semikolo 50 Andere Grund (Versorgung) Tabulator 40 Not in call Andere	Optionen Optionen Optionen OExport in eine Datei OExport in getrennte Dateien DXF/MIF Linienbreite T	Dateiliste
75 80 QuellDatei(en) 85	Öffnen Start	
-90 ZielDatei(en)	Speichern unter Stapel-Export	
-100 Aktuelle Datei	Export Datei im Quellverzeichnis belassen Gemeinsames Zielverzeichnis verwenden	
Fortschritt 0%	Geschr. Zeilen: 0	

Abbildung 18: Datenexport mit Stapel-Export

Die Funktion Gruppen-Export ermöglicht die Stapelverarbeitung von mehreren Messfahrten.

Die Dateien sollten unter einem gemeinsamen Hauptverzeichnis angeordnet sein.

Wählen sie hier das Startverzeichnis und ob die darunter liegenden Unterverzeichnisse ebenfalls berücksichtigt werden sollen.

Wählen sie, ob der Name der Zieldatei von dem Namen des Verzeichnisses abgeleitet wird, oder er immer der gleiche sein soll. Hier können sie den Dateinamen eingeben.

Entsprechend dieser Wahl verändert sich die Auswahlmöglichkeit des Zielverzeichnisses.

Drücken sie die START Taste. Die Dateiliste wird mit den gefundenen Dateinamen gefüllt. Während der Verarbeitung wird der jeweils verwendete Dateiname hervorgehoben.
17.3.2 Der Datenbankeditor

1	Datenbank	Editor											
	New	Öffnen	Speichern unter	◆ Ⅲ Import	Export	Conver	t V	erlassen	SC	-calc			
Orts	datenbank	Aliasdatenbank				Ko	pfzeile klicken	zum sortieren			Zeichengr	össe 🛛 8 ⊀	>
				D:\	Sources\Scout	Dolphin md	1						
	LAId	Longitude	Latitude	Location	Orientation	Channel	ColourCode	GraphColour	FBT	FRH	SRT	SRH	r ^
	1	10,79385	53,93828	5118C	0	1084	44		10	6	16	8	1.2
	1	10,728822	53,911673	5117A	0	1089	59		10	6	16	8	÷
	1	10,79385	53,93828	5118A	0	1109	14		10	6	16	8	1
	1	10,79385	53,93828	5118B	0	1142	29		10	6	16	8	TP 1
	3	9,918058	53,578331	5314B	0	1047	52		10	6	16	8	÷
	3	9,918058	53,578331	5314C	0	1104	45		10	6	16	8	TP.
	3	9,918058	53,578331	5314A	0	1108	41		10	6	16	8	TE
	4	10,264723	53,643333	5111C	0	1003	37		10	6	16	8	TP
	4	10,168336	53,566386	5302C	0	1005	2		10	6	16	8	T
	4	10,264723	53,643333	5111A	0	1016	11		10	6	16	8	TP
	4	10,152776	53,527776	5304B	0	1026	21		10	6	16	8	TP
	4	10,193613	53,502502	5307B	0	1036	34		10	6	16	8	T
	4	10,168336	53,566386	5302B	0	1041	35		10	6	16	8	TP
	4	10,393608	53,564729	5106B	0	1049	47		10	6	16	8	T
	4	10,264723	53,643333	5111B	0	1083	55		10	6	16	8	TP
	4	10,193613	53,502502	5307C	0	1086	51		10	6	16	8	TP
	4	10,193613	53,502502	5307A	0	1090	32		10	6	16	8	-
	4	10,168336	53,566386	5302A	0	1097	16		10	6	16	8	TP
	4	10,152776	53,527776	5304A	0	1101	5		10	6	16	8	TP
	4	10,152776	53,527776	5304C	0	1107	51		10	6	16	8	-
	4	10,393608	53,564729	5106A	0	1134	16		10	6	16	8	19
	5	10,083057	53,661115	5301C	0	1010	53		10	6	16	8	1.
	5	10,00695	53,683334	5104A	0	1022	27		10	6	16	8	10
<	<u> </u>	*******	154 000000	Let con	10	Te ono	140		**	18	140	18	>

Abbildung 19: Datenbankeditor

Taste "NEU"

Drücken Sie diese Taste und geben Sie einen Namen im "Datei speichern" Dialog ein. Die Eingabe der Dateierweiterung ".mdb" ist nicht nötig, sie wird automatisch angefügt. Drücken Sie die "SPEICHERN" Taste. Die erfolgreiche Erzeugung der Datenbank wird in einem Dialogfenster bestätigt. Die Liste zeigt jetzt eine neue Datenbank mit nur einem Eintrag. Dieser Eintrag ist notwendig, da Microsoft Access keine leeren Datenbanken zulässt. Verändern und erweitern Sie die Datenbank nach ihren Vorstellungen und Notwendigkeiten. Diese Datenbank ist jetzt automatisch die aktive, von Scout verwendete.

Taste "ÖFFNEN"

Wählen Sie in dem Dialog die richtige Datenbank aus, entsprechend der Hauptanzeige: Orts-Datenbank oder Alias Datenbank. Bei Falschauswahl wird eine Fehlermeldung ausgegeben und keine Datenbank ist geladen. Nach erfolgreichem Laden ist die geöffnete Datenbank auch die aktive, von Scout verwendete.

Taste "SPEICHERN UNTER..."

Geben Sie einen Namen ein, unter dem die aktuell geladene Datenbank gespeichert werden soll.

Taste "IMPORT"

Diese Taste öffnet ein neues Fenster. Drücken Sie hier die "ÖFFNEN" Taste und wählen sie eine Textdatei die Daten in genau der Reihenfolge enthält wie die Datenbank die sie bearbeiten wollen. Nach erfolgreichem Laden sehen Sie eine Vorschau der Daten im unteren Bereich des Fensters. Wählen Sie die richtigen Einstellungen um die Daten zu importieren.

	Aktion	Referenzdaten	
Komma Semikolon Leerzeichen Tabulator Anderes	 Neue Datenbank anlegen Vorhandene verändern Anfügen Anpassen 	 Schlüssel Schlüssel LA und Ka LA,Kanal u Code 	auf LA auf Kanal nal nd Colour
Quelkoodinaten Forma	t.	Quell LA-Id For	nat
No projection (WGS84	a) 🔽 🖂	 decimal 	Ohex
Dateiname Datei ausv	wählen	Öffnen	Starten
Dateivorschau	Nicht die erste Zeile importieren		Schliessen

Abbildung 20: Datenbankimport

Wählen Sie das in der Quelldatei verwendete Trennzeichen. Wählen Sie die Aktion aus: Eine neue Datenbank erzeugen oder die geladene Datenbank anpassen.

Datenbank mit den neuen Daten erweiten.

Achtung! Doppelte Einträge führen zu einem Importfehler. Stellen Sie sicher, dass die neuen Daten nicht bereits in der Datenbank enthalten sind.

Datenbankeinträge korrigieren.

Stellen Sie das Format der "Location Area" ein, dezimal oder sedezimal.

Wenn eine neue Datenbank erzeugt werden soll, erscheint jetzt der "Speichern unter" Dialog.

Taste "EXPORT"

Drücken Sie die Taste "SPEICHERN UNTER" und geben Sie einen Dateinamen in dem Dialog ein. Wählen Sie das Trennzeichen das in der Exportdatei verwendet werden soll. Wählen Sie das Zielkoordinatensystem für die Zieldatei. Wählen Sie das Format der "Location Area" Darstellung; dezimal oder sedezimal. Markieren Sie das Auswahlkästchen "Kopfzeile in die Datei schreiben" wenn dies getan werden soll. Drücken Sie "Starten" um den Export zu starten. Das Ergebnis des Exports wird in einem Dialog angezeigt.

DatenSeparator	Aktion	Referenzdaten		
Komma	O Neue Datenbank anlegen	Schlüssel an	# LA	
Semikolon	Vorhandene verändern	Vorhandene verändern O Schlüssel auf Kanal		
C Leerzeichen	Anfügen			
O Anderes	Anpassen	C LA,Kanal un Code	id Colour	
Ziel Koordinatenforma		Ziel LA-Id Format		
No projection (WGS8	(4)	() decimal	Ohex	
) ateiname Datei aus	wählen	Speichern unter	Starten	
Pateivorschau	Kopfzeile in die Datei schreiben		Schliessen	
)ateivorschau [Kopfzeile in die Datei schreiben		Schliessen	
Dateivorschau [Kopfzeile in die Datei schreiben		Schliessen	
Dateivorschau [Kopfzeile in die Datei schreiben		Schliessen	
Dateivorschau [Koplzeile in die Datei schreiben		Schliessen	

Abbildung 21: Datenbankexport

Taste "KONVERTIEREN"

Diese Funktion konvertiert die alte Scout Datenbankstruktur in die aktuelle.

Taste "VERLASSEN" Schließt den Datenbankeditor.

Taste "SC-CALC"

Selektieren sie in der 'Locations' Datenbank ein Feld in der Spalte 'SubsClass'. Drücken sie die Taste SC-CALC. Der Wert der Zelle wird übernommen und im Rechner angezeigt. Mit schließen dieses Dialogs wird der aktuell eingestellte Wert in die Zelle der Datenbank übernommen.

17.3.3 Der TETRA Zellwechselsimulator

Dieser Teil von Scout bietet die Möglichkeit den komplexen Prozess des Zellwechsels besser zu verstehen, die beeinflussenden Parameter zu verändern um deren Einfluss zu beobachten, ohne die Gefahr ein bestehendes TETRA Netzwerk versehentlich negativ zu verändern.

Das hier simulierte Verhalten basiert vollständig und ohne Einschränkungen auf den in den ETSI TETRA technischen Spezifikationen ETS 300 392-2 V+D beschriebenen Prozessen.

Dieser Dialog ist nicht übersetzt, weil die Gefahr Sinn verfälschende Beschreibungen zu erhalten besteht. Der TETRA Standard ist in englischer Sprache niedergelegt und die dort verwendeten Begriffe sind als Referenz zu betrachten. Jeder der sich mit TETRA beschäftigt und/oder auseinandersetzt, ist gehalten sich mit den verwendeten Originalbegriffen und Wendungen vertraut zu machen.



Abbildung 22: Der Zellwechselsimulator

Der Bereich "**Serving cell parameter"** und "**Neighbour cell parameter**" zeigt beim Start immer die Motorola TETRA Standard Parameter. Drücken Sie die Taste "COPY DATA FROM SERVING CELL WINDOW" um die Daten (sofern angezeigt) vom Hauptfenster zu übernehmen.

Der Bereich "**Service Level**" legt das Verhältnis zwischen der "Serving Cell" und der "Neighbour Cell" fest. Sie sehen wie sich in Abhängigkeit der Auswahl, "better", "same" oder "worse", die Verfügbarkeit von Zellwechselschwellen im unteren Bereich verändert bzw. einschränkt. Nicht verfügbare Optionen werden grau dargestellt.

Drücken Sie die Taste "DETERMINE SERVICE LEVEL" um den "Service Level" detailliert zu bestimmen. Ein weiterer Dialog, der "Service Level", öffnet sich. Hier ist von oben nach unten die von Motorola verwendeten und überprüften Systemparameter in ihrer Priorität aufgelistet. Durch Anklicken der verschieden Optionen kann man das Ergebnis der Auswahl in der Fußzeile des Dialogfensters sofort nachlesen. Das Ergebnis wir mit Schließen dieses Fensters in den Zellwechselsimulator übernommen.

Service level ranking	Serving cell	Neighbor cell	Neighbor cell service level is
1. System wide services	 Wide trunking Local site trunking 	 Wide trunking Local site trunking 	the SAME as the serving cell
2. Subscriber class	 Match No match 	Match No match	the SAME as the serving cell
3. Home location area (LA)	 Home LA Not home LA 	Home LA Not home LA	the SAME as the serving cell
Neighbor cell has the same LA as the se Neighbor cell has different LA than the se		ame LA as the serving cell rent LA than the serving cell	the SAME as the serving cell
5. Cell load	 Serving cell loar Serving cell loar Serving cell loar 	d < Neighbor cell load d = Neighbor cell load d > Neighbor cell load	the SAME as the serving cell
Result: The Neig	hbor Cell Service Level is the	SAME as the serving cell	Zurücksetzen Schliessen

Abbildung 23: Das "Service Level" Fenster

Verändern Sie im Bereich "**Radio parameter**" die maximale Sendeleistung des Funkgerätes "Radio max. TX Power" und beobachten den Einfluss der Geräteklasse auf das Zellwechselverhalten. Der Wert ist beim Start

auf 30dBm (1 Watt) für ein tragbares Funkgerät eingestellt. 35dBm (3 Watt) oder mehr findet man bei üblicherweise nur bei Fahrzeugfunkgeräten.

In Abhängigkeit von den eingestellten Werten im Bereich "Serving Cell Parameter" wir der persönliche minimale Zugriffspegel "personal minRXAccessLevel" des Funkgerätes berechnet. Dieser Wert wird beeinflusst von den "Serving Cell" Parametern "minRXAccessLevel" und "maxTXPower" und der Leistungsklasse des Funkgerätes.

Dieser Pegel ist der Mindestpegel der von einer ortsfesten Funkstelle empfangen werden muss um im Netzwerk eingebucht zu sein. Mit diesem Parameter wird dem Funkgerät die Reichweite der Funkzelle mitgeteilt. Der Netzplaner muss besondere Sorgfalt bei der Einstellung der ortsfesten Sendeleistung walten lassen, um damit unter Berücksichtigung der Empfindlichkeit der ortsfesten Funkstelle den Einzugsbereich festzulegen. Eine zu hoch eingestellte Sendeleistung gaukelt dem Funkgerät eine Erreichbarkeit vor die tatsächlich nicht gegeben ist.

Der Wert des "maxTXPower" Parameters der Basisstation wird von dem Wert der eigenen Sendeleistung subtrahiert und das Ergebnis von dem "minRXAccessLevel" Parameter der ortsfesten Funkstelle abgezogen.

C1 = 0 = Min_RXAccessLevel - Max(0,Max_TXPWR-P_{MS})

Wenn der "maxTXPower" der Basisstation kleiner als die eigene maximale Leistung ist, wird die Leistung des Funkgerätes auf den angegebenen Wert reduziert. Der C Parameter wird bei diesem Pegel auf 0 normiert.

Man kann die Funktion am Besten so beschreiben:

Wenn das Funkgerät mit "maxTXPower" Leistung senden kann und die ortsfeste Station mit mindestens "personal minRXAccessLevel" Pegel empfängt, dann wird die ortsfeste Funkstelle bei einer Sendertastung auch erreicht.

C - Werte kleiner null sind nicht zulässig. Das Funkgerät muss in diesem Fall Verbindungsabbruch signalisieren, weil es Aufgrund der Parameter annehmen muss, dass ein Verbindungsaufbau zur ortsfesten Funkstelle nicht mehr möglich ist.

Verändern Sie den "minRXAccessLevel" und den "maxTXPower" Wert und beobachten sie die Einfluss auf die Zellwechselbedingungen.

Der "Open Loop Power Control" Bereich, zeigt den Einfluss des "Access Parameter" Parameters. Entsprechen der Einstellung dieses Parameters wird das Funkgerät seine Sendeleistung verringern, sobald die ortsfeste Funkstelle mit einem entsprechenden Pegel empfangen wird.

Die zwei Schieberegler im RSSI Bereich simulieren die jeweiligen Empfangspegel der "Serving Cell" und der ersten gescannten "Neighbour Cell".

Die Zellwechselentscheidung des Funkgerätes wird im unteren Teil des Fensters angezeigt. Abhängig von der Einstellung des "Service Levels" sind sie nicht verfügbar (grau).

Verändern Sie die Schwellen- und Hysterese Werte im "Serving Cell" und "Neighbour Cell" Bereich und beobachten sie die Änderung der Werte die einen Zellwechsel auslösen.

Bewegen Sie die Pegelsteller um eine Zellwechselbedingung herzustellen. Die entsprechende gültige Regel wird bei erreichen der Bedingungen grün hinterlegt.

Die "**Current serving cell state**" Anzeige im Bereich "Serving Cell" zeigt die momentane Beziehung zur Nachbarzelle an.

Diese Zustände sind:

Exclusive:

Der Empfangspegel ist höher als die Summe von:

Fast Reselect Threshold + Slow Reselect Threshold Above Fast + Start Monitoring Threshold Delta + Stop Monitoring Delta

Das Funkgerät beobachtet keine Nachbarzellen mehr um Energie zu sparen da der Empfangspegel mehr als ausreichend ist.

Der "Start Monitoring Threshold Delta" und der "Stop Monitoring Delta" Parameter wird im Kodierbereich des Motorola Funkgerätes festgelegt.

Wenn man im Exclusive Modus ist und der Pegel unter

Fast Reselect Threshold + Slow Reselect Threshold Above Fast + Start Monitoring Threshold Delta

sinkt, beginnt das Funkgerät wieder Nachbarzellen zu beobachten.

Superior:

Dieser Zustand wird angezeigt wenn keiner der unten aufgeführten Zustände gegeben ist.

Usable: Wenn die Pegel für den USABLE Zellwechseltyp gegeben sind. Improvable: Wenn die Pegel für den IMPROVABLE Zellwechseltyp gegeben sind. Relinquishable: Wenn die Pegel für den RELINQUISHABLE Zellwechseltyp gegeben sind.

Lesen Sie den Text der Zellwechselbedingung um die Pegel einzustellen die nötig sind um einen Zellwechsel auszulösen.

Klicken sie auf die roten Kästchen mit den Fragezeichen um zusätzliche Informationen zu den Parametern des gewählten Bereiches zu lesen.

17.3.4 Der Gruppenrufgenerator

Der Gruppenrufgenerator drückt in einstellbaren Intervallen die Sendetaste des Funkgerätes und löst einen Gruppenruf aus. Geben Sie die Werte für die Dauer des Sendens und der Pause zwischen den Betätigungen ein. Stellen Sie am Funkgerät eine geeignete Sprechgruppe ein und starten sie die Aufzeichnung oder die Monitorfunktion.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die farbigen Felder "Erfolgreich", "Nicht Erfolgreich" und "Keine Versorgung" und wählen Sie ggf. andere Farben zur Darstellung aus. Die hier gewählten Farben werden im MapPoint Fenster zum Zeichnen verwendet und in der unteren Liste zur Kennzeichnung. Bewertung der Rufe:

Erfolgreich - Scout hat die Sendetaste gedrückt, der Ruf wurde vom Netzwerk quittiert und der Ruf wurde nicht unterbrochen bis Scout die Sendetaste wieder freigegeben hat.

Nicht Erfolgreich - Scout hat die Sendetaste gedrückt, der Ruf wurde entweder vom Netzwerk nicht quittiert oder der Ruf wurde unterbrochen während Scout die Sendetaste noch betätigt hat.

Keine Versorgung - Scout hat die Sendetaste gedrückt, und das Funkgerät befindet sich in einem Gebiet mit schlechter Funkversorgung oder das Gerät ist nicht eingebucht.

Der Grund für die ausschließliche Verwendung des Gruppenrufes und nicht des Privatrufs oder Telefonrufs ist:

1: Alle Ruftypen verwenden die gleiche Signalisierung, der Unterschied liegt nur in wenigen Bits.

2: Die Rufaufbauzeit eines Gruppenrufes kann sehr einfach gemessen werden. Alle anderen Ruftypen benötigen einen Partner der das Gespräch entgegen nimmt. Verzögerungen die durch Weiterleitungen und Vermittlungseinrichtungen auftreten, können nicht erfasst werden.

3: Das Motorola Funkgerät erlaubt auf der benutzten Schnittstelle keine vollständige Kontrolle über das Gerät. Der Zustand in dem sich das Gerät befindet ist nicht eindeutig zu ermitteln und kann auch nicht beeinflusst werden. Scout weiß nicht, welches Menü gerade aktiv ist. Es kann auf dieser Schnittstelle nur das Drücken der Tastatur simuliert werden.

Gruppenrufgener	ator		
Rufparameter	Fehler Logdatei - Rufe -	Ruf Zeitgebe	er
Rufdauer 3 s Rufpause 6 s	Gesami	Erfolgreich Nicht Erfolgreich Keine Versorgung 102 97% 3% Keine Versorgung Auswertu Rufdauer Auswertu Rufbauer	ng
Ruf Rufstart f	aufbauzeit Rufende Rufd	uer Gespr.Auflösung	Zellname/Kanal 🔼
93 16:28:04.145		244 Call ended / User requested disconnect, U-TX Ceased PDU detecter	d. 💦 KW Charlottenburg / 10
94 16:28:13.382	0.113 16:28:16.527 3	45 Call ended / User requested disconnect. U-TX Ceased PDU detected	 KW Charlottenburg / 108
95 16:28:22.618	0.113 16:28:25.749 3	31 Call ended / User requested disconnect. U-TX Ceased PDU detected	 KW Charlottenburg / 108
96 16:28:31.855	0.113 16:28:35.000 3	45 Call ended / User requested disconnect. U-TX Ceased PDU detected	 KW Charlottenburg / 108
97 16:28:41.092	0.113 16:28:44.222 3	31 Call ended / User requested disconnect, U-TX Ceased PDU detected	 KW Charlottenburg / 108
98 16:28:50.328	0.113 16:28:53.473 3	45 Call ended / User requested disconnect. U-TX Ceased PDU detected	 KW Charlottenburg / 108
99 16:28:59.565	0.113 16:29:02.696 3	31 Call ended / User requested disconnect. U-TX Ceased PDU detected	 KW Charlottenburg / 108
100 16:29:08.802	0.113 16:29:12.060 3	258 Call ended / User requested disconnect. U-TX Ceased PDU detected	d. KW Charlottenburg / 10
101 16:29:18.038	0.113 16:29:21.113 3	074 Call ended / User requested disconnect, U-TX Ceased PDU detected	 KW Charlottenburg / 108
102 16:29:27.218	0.113 16:29:30.363 3	45 Call ended / User requested disconnect. U-TX Ceased PDU detected	 KW Charlottenburg / 108
103 16:29:36.455	0.113 16:29:39.586 3	31 D-NEW CELL / User requested disconnect, U-TX Ceased PDU dete	cted. DRV / 1111
104 16:29:45.692	0.113 16:29:51.372 5	681 Call ended / User requested disconnect. U-TX Ceased PDU detected	B. DRV / 1111
105 16:29:57.478	0.113 16:30:00.496 3	18 Call ended / User requested disconnect, U-TX Ceased PDU detected	 KW Charlottenburg / 108
106 16:30:06.602	0.113 16:30:09.747 3	45 Call ended / User requested disconnect. U-TX Ceased PDU detected	 KW Charlottenburg / 108
	1		

Abbildung 24: Der Gruppenrufgenerator

17.3.5 Der Parametervergleich

Dieser Teil von Scout ermöglicht den automatischen Vergleich der empfangenen Parameter der ortsfesten Funkstelle mit den gespeicherten Werten der Orts-Datenbank.

Die Zellwechselparameter, die Zugriffsparameter und die Nachbarzellenliste werden mit den Datenbankeinträgen verglichen. Unterschiede werden farbig dargestellt, abhängig davon ob der Wert übereinstimmt, fehlt oder anders ist. Die verwendeten Farben werden im Dialog "Konfiguration", "Farbe" eingestellt.

Das "Serving-Zelle" Fenster wird nach unten um den orange dargestellten Bereich erweitert. (Siehe Abbildung)

🛱 Motorola Scout 8.5.29) - Grun	ewald_0	1006.atz			
Datei Konfiguration Werkzeu	ige Fens	ter)	larte Karte	konfi	inleren Hilfe	
• • • • • • • •	ans 9	8		1	Dateipositor	n Zustand Telegrammzähler Zeit Wiedergabe 4199 10:50:34.326
Serving-Zelle				×	Funkgerätestatus	
Trunking Wide trunking LA (h/d) 5 5 Cell state Superior Serv.level Service same as nei	Kanal : Freq. 3 Load u ighbour	3642 R 191,0625 anknown	SSI[dBm] C1[dB] No. cells No. fg.cells	34 21 4 2	Kanal/Zeitschi MCDH 1 Verschlüsselung aus Kanal/Fieguers 342 [39].0625 Sprachkanal Verschl aus Zellweichtel EndezuEnde n.V.	Adressliter Editieren
Subsiciaries 1121314151617	1819110	1111121	1311411511	+ <u>2</u> 6	Bufzustand Kein Buf	ure rate [MER] 0 %
East cool as threshold 20		United			Netzwerk zeit n.V. Radio downir	1k counter 432 0 %
Slow tes thr. above fast 10	a P	Husten	esis 6 dB		MCC. 262 MMC 1224 Pred 2 Difect 125 Dunley 10 TV by Nummer 1 Gen	ena 1
Min. BX access level 115	dBm M	ax TX po	wer 35 dB	n	Micc. 262 MNC: 1254 Band, 3 Disec 12,5 Diglex, 10 TA > NA Nummer-1 dru	ppe -i
Access parameter -39	dBm	Colour c	ode 5	÷.,	10-50-42-177 E1295-29-11-1 200000 MAC RECOURCE: MAC RECOURCE: SYSINED (6/2042)	D CALL PROCEEDING (1199)
	. Recht	sklick die	roten Felder u	m	10:50:42.177 51365-26-11-1 300000 MAC-RESOURCE; MAC-RESOURCE; 5151NPD (573642); 10:50:43:549:51385-29-18-1 300000 MAC-RESOURCE; SYSINED (573642);	D-CALL PROCEEDING (1100),
Update Automat	he c	tie DB ein:	eln upzudate	n.	10:50:43:609 51385:30:01:1 16777215 MAC BESOLIBCE MAC BESOLIBCE	D-CONNECT (1188): D-NETWORK BROK
- upuace		Update	e Knopf für all	.28	10:50:43:659:51385-30-02-1 300000 MAC-RESOURCE: SYSINE0 (5/3642)	D-CONNECT (1188)
÷.,				-	10:50:43.719 51385-30-03-1 16777215 MAC-RESOURCE; MAC-RESOURCE;	D-CONNECT (1188); D-NETWORK BROA
🔋 Nachbarzellen				×	10:51:01.926 51385-47-18-1 390100 MAC-RESOURCE; MAC-RESOURCE;	D-LOCATION UPDATE ACCEPT;
Vordergrundscan	LA (d)	Kanal	RSSI 0	x	10:51:01.986 51385-48-01-1 390100 MAC-RESOURCE; MAC-RESOURCE;	D-LOCATION UPDATE ACCEPT;
2 - Fw Kladow	2	3611	-97 1	8	10:51:07.804 51385-53-14-1 390100 MAC-RESOURCE; MAC-RESOURCE;	D-LOCATION UPDATE ACCEPT;
3 - Ruhleben	3	3612	-104 1	1	10:51:07.854 51385-53-15-1 390100 MAC-RESOURCE; MAC-RESOURCE;	D-LOCATION UPDATE ACCEPT;
1 - Potsdamer Str.	1	3627	-106	3	10:51:07.914 51385-53-16-1 390100 MAC-RESOURCE; MAC-RESOURCE;	D-LOCATION UPDATE ACCEPT;
ID - Zeliname	LA (d)	Kanal	Frequenz	^	10:51:07.974 51385-53-17-1 390100 MAC-RESOURCE; MAC-RESOURCE;	D-LOCATION UPDATE ACCEPT;
1 - Potsdamer Str.	1	3627	390,6875		10:51:17.468 51386-03-03-1 390100 MAC-RESOURCE; MAC-RESOURCE;	D-LOCATION UPDATE ACCEPT;
2 - Abschnitt 34	6	3611	390,2875		10:51:17.538 51386-03-04-1 390100 MAC-RESOURCE; MAC-RESOURCE;	D-LOCATION UPDATE ACCEPT;
3 - Ruhleben	3	3612	390,3125	_	10/51/17/558 51386-03-05-1 390100 MAC-RESOURCE; MAC-RESOURCE;	D-LOCATION UPDATE ACCEPT:
4 - Radelandstrasse	4	3631	390,7875		10/51/17/568 51386-03-06-1 350100 MAL-RESOURCE, MAC RECOURCE,	D-LUCATION UPDATE ACCEPT:
				_	10.01.44.007 01000-00-021 000040 MMC-RESOURCE, MAC/RESOURCE, 10.50.10.107 51000 50.101 000045 MAC/RESOURCE, MAC/RESOURCE,	D LOCATION UPDATE ACCEPT,
					10.52.12.107 51380-00101 300345 MACRESOURCE, MACRESOURCE,	DJ OCATION UPDATE ACCEPT.
					Total 12221 of 300 30 11 1 300 40 Michael Boon Co, Michael Boon Co,	D'EDGATION OF DATE ACCETT,
						×
						PDU finden
					RSSI Graph	
						Messe
Update all ·	> Zum v	ergrösserr	hier klicken	11	-60	30 Fw Kladow
O ton CDC Description					-70	25 Ruhleben
Easy GPS - Receiving	uata. va	ind GPS	IIX.	2	-80	20 Potsdamer Str.
Hostion (Gauss-Krueger Germa	any ∠one:	[2]			and the second s	15 Radelandstrasse
HOCHWER	rie	unswert	-			Abschnitt 34
5815988,606	45	63241,6	175			TU Absennitt 34
Höhe 41,7 m E	Geschw	13,	7 km/h (E)		5
	x.y	⊡ in Gr	ad		120	1052
Entternungen anzeigen		GPS	Ansage		Bm 000 1002	%/dbm
Festplatte 83.6 GP frei	CA CH	otovetsorg	upr: Netz 🖗	2	Renutztes Funkcerat MTMR01 200.430	
I cospicite do,6 GB IIei	100 20	omedisolg	ung netz y	100	Sentences in univgerace in inforce sectional	11

Abbildung 25: Parametervergleich

Die rot unterlegten Felder "Fast Reselect Threshold", "Slow Res.Thr. Above Fast" und "Min RX Access Level" zeigen das Unterschiede zu den Datenbankwerten festgestellt wurden. Klicken Sie den "UPDATE" Taste um die empfangenen Werte in die Datenbank zu übernehmen.

Sie können die Werte auch einzeln durch Anklicken des jeweiligen roten Fensters übernehmen.

Wenn das Auswahlkästchen "Automatic update" ausgewählt ist, werden die empfangenen Daten ohne Benutzereingriff in die Datenbank übernommen. Diese Funktion ist sinnvoll wenn man nur über eine unvollständige Datenbank verfügt, oder den aktuellen Zustand für spätere Analysen erfassen möchte.

Die dunkelgrünen Felder in der Nachbarzellenliste zeigen dass die entsprechenden Zellen in der Orts-Datenbank vorhanden sind. Die blaue Farbe zeigt eine Zelle die vom Netzwerk übermittelt wird aber nicht in der Datenbank eingetragen ist. Ein Roter Eintrag weist auf eine Zelle hin die in der Datenbank eingetragen, aber nicht vom Netzwerk übermittelt wird. Diese Zellen werden in einen Bereich am Ende der Liste platziert um Überlappungen mit gesendeten Informationen zu vermeiden. Der Hinweis in der Fußzeile erinnert daran die Liste nach unten zu rollen. Drücken Sie die "UPDATE ALL" Taste um die empfangenen Informationen in die Datenbank zu übernehmen. Unterschiede können in einer Textdatei zur späteren Analyse gespeichert werden. Die Einstellung wird im Dialog "Konfiguration", "Dateien" vorgenommen. Die Datei wird unter dem angegebenen Namen immer im Verzeichnis der aktuellen Aufzeichnung gespeichert.

17.3.6 Der Teilnehmerklassen Rechner

Der Teilnehmerklassen Rechner ist ein kleines Hilfswerkzeug um den Wert zu ermitteln der in die Orts-Datenbank oder in den Codeplug des Motorola Funkgerätes eingetragen werden muss.

Drücken Sie die Tasten der Teilnehmerklassen die für das Funkgerät oder die ortsfeste Funkstelle gültig sein sollen. Links sehen sie den Wert in sedezimal, rechts in dezimal.

Alternativ können Sie auch die rechte, dezimale Seite der Anzeige verändern und Anhand der Tastenstellung sehen welche Teilnehmerklassen diesem Wert entsprechen. Die Eingabe sedezimaler Daten ist nicht unterstützt. Die Taste "KOPIEREN" kopiert den dezimalen Anzeigewert in die Zwischenablage.

FI	FFFF 65535		535	Kopierer
1	2	3	4	
5	6	7	8	
9	10	11	12	
13	14	15	16	Schliess

Abbildung 26: Der Teilnehmerklassen Rechner

17.3.7 Der TETRA Kanal Rechner

Der TETRA Kanal Rechner bietet eine zwei Berechnungswege, Kanal zu Frequenz und umgekehrt. Verändern Sie die Felder Frequenzband und Offset. Geben Sie die Kanalnummer in das TETRA Kanal Feld ein. Die berechnete Frequenz wird im darunter liegenden Feld angezeigt.

Alternativ kann auch eine Frequenz im Frequenzfeld eingegeben werden. Scout versucht dann diese entsprechend den ETSI TETRA Vorgaben aufzulösen und stellt die Frequenzband, Offset und TETRA Kanal Felder ein. Wenn die Auflösung der eingegebenen Frequenz nicht erfolgreich ist, wird eine Fehlermeldung ausgegeben, "Ungültige Frequenz!".

Frequenzband	3 🗘
Frequenzoffset	12,5 🛟
TETRA Kanal	3600 🗘
Frequenz	390,01250

Abbildung 27: Der TETRA Kanal Rechner

17.3.8 Der Pegelalarm

Das RSSI Alarm Werkzeug überwacht den Empfangspegel von bis zu vier TETRA Zellen die sich im Bereich des Funkgerätes befinden. Stellen sie die Schwellwerte ein und markieren sie das "Aktiv" Auswahlkästchen um die Beobachtung zu ermöglichen.

Markieren Sie das "Alarm ein" Auswahlkästchen um die Beobachtung zu starten.

Markieren sie das "Alarmfenster" Auswahlkästchen um ein Alarmfenster anzuzeigen.

Markieren sie das "**mit Sound**" Auswahlkästchen um mit dem Windows Standardsignal oder einer gesprochenen Meldung alarmiert zu werden.

Achtung: Der Alarm wird nur aktiviert. Wenn in Windows die Lautsprecher stumm_geschaltet sind ist auch nichts zu hören. Stellen Sie sicher dass die Soundeinstellungen in Windows eine akustische Alarmierung erlauben.

🛱 Pegelalarm	
Pegelgrenze(dBm)	Fertig
Serving Zelle -100 🛟	Aktiv
Nachbar 1 -100 拿	Aktiv
Nachbar 2 -100 拿	Aktiv
Nachbar 3 -100	Aktiv Alarm ein
🗌 mit Sound 💦 🔿 Windows Standa	ardsignal
💿 Ansagetext:	Веер

Abbildung 28: Die Pegelalarm Einstellungen

Sobald der Pegel einer der überwachten TETRA Zellen den Schwellwert unterschreitet wird das Alarmfenster angezeigt und ggf. auch die entsprechende Tonausgabe aktiviert.

	2
Aktuell	Grenzwert
-86	-85
-98	-92
-99	-92
-101	-100
	Aktuell -86 -98 -99

Abbildung 29: Das Pegel - Alarmfenster

17.4 Fenster

Öffnet und bringt das gewählte Fenster nach vorn. Alternativ können die Tasten F5 bis F9, F11 und F12 benutzt werden. Dies ist nützlich wenn Fenster verdeckt oder nur teilweise sichtbar sind.

Vorsicht: Benutzen Sie nicht die Menüzeile während der Aufnahme! Es ist eine Windows Eigenart, dass alle Hintergrundprozesse angehalten werden solange das Menü angewählt ist. Das betrifft vor allem die serielle Schnittstelle wo es eventuell zu einem Pufferüberlauf kommen kann und Daten verloren gehen. Benutzen Sie ersatzweise die Funktionstasten. Siehe: Die Applikationsfenster, Kapitel 18.

17.4.1 Fenster auf Standardpositionen setzen

Positioniert die Scout Standardfenster innerhalb des Hauptfensters entsprechend den Werkseinstellungen.

17.5 Karte

(Nur verfügbar wenn Microsoft MapPoint installiert ist) Siehe Kapitel 18.15 für eine Beschreibung der Untermenüs.

17.6 Karte konfigurieren

Nur verfügbar wenn Microsoft MapPoint installiert ist) Siehe Kapitel 18.15 für eine Beschreibung der Untermenüs.

17.7 Hilfe

17.7.1 Hilfe

Öffnet die Scout Hilfe.

17.7.2 Fehlerbericht und Unterstützung

Öffnet das Standard E-Post Programm mit eingetragener Zieladresse um eine Fehlermeldung an Motorola zu senden oder um Unterstützung zu bitten.

17.7.3 Suche nach Aktualisierungen

Verbindet mit der Motorola Webseite und überprüft ob eine neuere Version von Scout verfügbar ist.

17.7.4 Scout Internetseite

Öffnet den Webbrowser mit der Scout Seite. Schauen sie nach neuen Versionen.

17.7.5 Über

Zeigt das Scout Logo mit der Versionsinformation.

18 DIE APPLIKATIONSFENSTER

Der folgende Abschnitt beschreibt die verschiedenen TETRA Parameter die in den Fenstern von Scout angezeigt werden.

18.1 Das Serving-Zelle Fenster

Das Serving-Zelle Fenster zeigt Informationen über die Zelle auf der das Funkgerät aktuell eingebucht ist. Diese Parameter werden angezeigt:

- Trunking: Netzweiter Betrieb oder Lokal ("wide" oder "local").
- "Location Area": in dezimal oder sedezimal
- "Channel": die Kanalnummer des Organisationskanals (MCCH)
- Die berechnete Frequenz aufgrund der Kanalnummer und Systeminformationen
- Der Zellname (wie in der Orts-Datenbank im "Location" Feld hinterlegt)
- Der Empfangspegel (RSSI) und Path loss (C1)
- Der Zellwechselstatus der Serving-Zelle
 - ("Exclusive", "Superior", "Usable", "Improvable", "Relinquishable")
- Die Zellauslastung ("Cell load") "unknown", "low", "medium", "high" -
- Der "Service Level" -- "Better than neighbour", "Same as neighbour", "Worse than neighbour"
- Die Sicherheitsklasse ("Security class") der Serving-Zelle
- Die erlaubten Teilnehmerklassen ("Subscriber classes")
- Der Fast Reselect Threshold" Wert
- Die Fast Reselect Hysteresis" Wert
- Der "Slow Reselect Threshold Above Fast" Wert
- Der "Slow Reselect Hysteresis" Wert
- Der kleinste erlaubte Empfangspegel (minRXAccessLevel)
- Die maximal erlaubte Sendeleistung in der Zelle (maxTXPower)
- Der Access Parameter zur Sendeleistungsregelung (Open Loop Power Control)
- Die Anzahl der verwendeten zweiten Kontrollkanäle (CSCCH)
- Die Anzahl der übertragenen Nachbarzellen
- Der "Colour Code" der Funkstelle
- MCC Mobile Country Code
- MNC Mobile Network Code
- Band Verwendetes Frequenzband
- Offset Frequenzversatz zum Bandbeginn
- Duplex Trägerabstand von Sende- und Empfangsfrequenz
- TX>RX TX Frequenz größer RX Frequenz
- System Code Ausgestrahlter Systemcode des TETRA Netzes

Trunking	Wide trunking		Kanal	900	RSSI [dBm]	-78
LA (h/d)	3 3		Freq.	422,512	25 C1 [dB]	32
Cell state	Superior		Load	unknow	n No. cells	1
Serv.level	Service same as	s neig	hbour		No. CSCCH	0
Cell name			Security class 1+			
Subs.class	1, 2, 3, 4, 5, 6,	7, 8, 9	9, 10, 1	1, 12, 13	8, 14, 15, 16	
Fast res	elect threshold	20	dB	Hys	teresis 6	dB
Slow res.	thr. above fast	16	dB	Hys	teresis 8	dB
Min. B	X access level 🖡	115	dBm	Max.TX	power 35	dBm
Acc	cess parameter 🖡	-51	dBm	Colou	ur code 3	
MCC:	MNC: Ban	id: I	Offset:	Du	uplex:10 TX	> RX
Sustem Cor	le: 1 - ETS 300	392-2	ed1a	and ETS	300 392-7 V2	11

Abbildung 30: Das Serving-Zelle Fenster

18.2 Das Nachbarzellenfenster

Dieses Fenster zeigt die Zellen im Vordergrund-Scan und die Nachbarzellenliste.

Vordergrund-Zellen (Die oberen drei Reihen):

- Zellname (wenn verfügbar von der Orts-Datenbank).
- "Location Area"
- Kanalnummer des Organisationskanals (MCCH)
- Pegel und C-Wert (RSSI, C_x).
- Min. RX Access Level*
- max. TX Power*
- Subscriber Class*
- Security Class*
- Colour Code der ersten Vordergrund-Zelle* Nachbarzellen (der untere Teil des Fensters).
- Zellname (wenn verfügbar von der Orts-Datenbank).
- "Location Area"
- Kanalnummer des Organisationskanals (MCCH)
- Pegel und C-Wert (RSSI, C_x).
- Min. RX Access Level*
- max. TX Power*
- MCC (Mobile Country Code)*.
- MNC (Mobile Network Code)*.
- Main Carrier Extension (Band, Offset, Duplex Abstand)*.
- Subscriber Class*.
- "*" = in erweiterter Ansicht

Die erweiterte Ansicht kann entweder durch Ziehen vergrößert werden oder durch Doppelklicken auf die Nachbarzellenliste. Erneutes Doppelklicken stellt die reduzierte Ansicht wieder her. Alternativ kann man auch in die Fußzeile klicken.

Hintergrundfarbe der Nachbarzellen:

- Grün: Die Station ist systemweit verfügbar. ("Wide Trunking").
- Rot: Die Station ist nicht verfügbar oder im Lokalbetrieb ("Local Site Trunking").
- Die Farben können unter "Konfiguration", "Farben" angepasst werden. (Wide Trunking/Local Site Trunking)

a Macifibalizettell				
Zellname	LA (d)	Kanal	RSSI	Cx
4 - Kindl Blvd.	13	1105	-83	22
6 · UW Thaerstrasse	4	1093	-86	19
7 - UW Wittenau	3	1097	-90	15
ID - Zellname	LA (d)	Kanal	Frequenz	^
1 · KW Charlottenburg	2	1085	427,1375	
2 - Endmast 29	18	1101	427,5375	
4 - Kindl Blvd.	13	1105	427,6375	
5 - DRV	14	1111	427,7875	
6 - UW Thaerstrasse	4	1093	427,3375	
7 - UW Wittenau	3	1097	427,4375	
				~

Abbildung 31: Das Nachbarzellenfenster in Normalansicht

Zellname	LA (d)	Kanal	RSSI	Сх	minRX	maxTX			Teilnehmerklasse		cherh.klas	Col.Code	
4 - Kindl Blvd.	13	1105	-83	22	-105	30	1, 2, 3	3, 4, 5, 6,	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1	14, 15, 16	1	1	
6 - UW Thaerstrasse	4	1093	-86	19	-105	35	1, 2, 3	3, 4, 5, 6,	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1	14, 15, 16	1		
7 - UW Wittenau	3	1097	-90	15	-105	30	1, 2, 3	3, 4, 5, 6,	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1	14, 15, 16	1		
ID • Zellname	LA (d)	Kanal	Frequer	nz	minBX	maxTX	MCC	MNC	Zusatzinformationer		Teilnel	hmerklasse	1
1 - KW Charlottenburg	2	1085	427,137	'5	-105	30	262	121	0:12,5 kHz; D:10	1, 2, 3, 4,	5, 6, 7, 8, 9	, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	-
2 - Endmast 29	18	1101	427,537	'5	-105	30	262	121	0:12,5 kHz; D:10	1, 2, 3, 4,	5, 6, 7, 8, 9	, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	_
4 - Kindl Blvd.	13	1105	427,637	'5	-105	30	262	121	0:12,5 kHz; D:10	1, 2, 3, 4,	5, 6, 7, 8, 9	, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	
5 - DRV	14	1111	427,787	'5	-105	30	262	121	0:12,5 kHz; D:10	1, 2, 3, 4,	5, 6, 7, 8, 9	, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	
6 - UW Thaerstrasse	4	1093	427,337	'5	-105	35	262	121	0:12,5 kHz; D:10	1, 2, 3, 4,	5, 6, 7, 8, 9	, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	
7 - UW Wittenau	3	1097	427,437	'5	-105	30	262	121	0:12,5 kHz; D:10	1, 2, 3, 4,	5, 6, 7, 8, 9	, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	

Abbildung 32: Das Nachbarzellenfenster mit erweiterter Ansicht

18.3

Das Funkgerätestatusfenster

🗯 Funkgerät	estatus					X
Kanal/Zeitschl Kanal/Frequenz Zellwechse	. MCCH 1 2 1099 427,4879	Verschlüsselung au 5 Sprachkanal Verschl. au EndezuEnde n.)	IS 16903 16903 V. 2671 PW/3945	Adressen Rufender Gerufener	Adressfilter	Editieren
Leistungskontrolle Rufzustand Netzwerkzeit	e I Kein Ruf t 28. Se	eptember 2009 , 12:35:14 , +0:	M80PCS R17.020.6213 0h 57.23	Message erasure rate (N Radio downlink counter	432 432	0%
Numm	ier 16903	Gruppe 0 Sul	bscriber Class:			
Computer Time	Frame-Nr.	Addresse Layer2 Info Broadcast MAC-BES) JUBCE:	Layer3 Info (Call identifier) K BBOADCAST	<u>^</u>
14:34:50.093 14:34:50.203	65041-25-05-1 65041-25-07-1	Broadcast MAC-RESO Broadcast MAC-RESO	DURCE; DURCE:	D-NETWOR D-NETWOR	K BROADCAST; K BROADCAST;	
14:34:50.359 14:34:50.437	65041-25-09-1 65041-25-11-1	Broadcast MAC-RES(Broadcast MAC-RES(JURCE; JURCE;	D-NETWOR D-NETWOR	K BROADCAST; K BROADCAST;	
14:34:50.546 14:35:18.765	65041-25-13-1 4352-53-06-1	Broadcast MAC-RESC 779 MAC-ACCE	DURCE; ESS;	D-NETWOR U-CALL RES	K BROADCAST; TORE (1016) ;	
14:35:33.375 14:36:20.937	65042-07-13-1 65042-53-17-1	17599 MAC-RESC 16903 MAC-ACCE	DURCE; MAC-RESOURCE; SS;	D-LOCATION Frag#1	NUPDATE ACCEPT;	
14:36:21.062 14:36:21.078	65042-53-18-1 65042-54-02-1	16903 MAC-END- 16903 MAC-RESC	HU; DURCE; MAC-RESOURCE;	U-LOCATION D-LOCATION	VUPDATE DEMAND Fr VUPDATE ACCEPT;	ag End;
14:36:24.031 14:36:25.921	65042-57-01-1 65042-59-01-1	124 MAC-RESC 124; 124 MAC-RESC	DURCE; MAC-RESOURCE; DURCE; MAC-RESOURCE; MA	C-RESOURCE; D-LOCATION	NUPDATE ACCEPT;	
14:36:46.031	65043-16-11-1 65043-18-17-1 65042-25-12-1	124 MAC-RESU 124 MAC-RESU 124 MAC-RESU	DURCE; MAC-RESOURCE; DURCE; MAC-RESOURCE;	D-LOCATION D-LOCATION	VUPDATE ACCEPT;	
14:36:59.437	65043-32-01-1 65043-37-15-1	124 MAC-RESI 124 MAC-RESI 17599 MAC-RESI	DURCE; MAC-RESOURCE; DURCE; MAC-RESOURCE; DURCE: MAC-RESOURCE;	D-LOCATION D-LOCATION D-LOCATION	VUPDATE ACCEPT;	
			erregion of recorder,	0.00001101		>
 Empfangsricht Senderichtung 	tung 🔲 D-Nwrl g 📄 Sysinfo	k-Broadcast 🦳 Leere Telegra b-Sync 📄 Quittungen	amme V Slot CRC-Fehler	 Alias anzeigen AutoSpaltenbreite 		PDU finden

Abbildung 33: Das Funkgerätestatusfenster

Das Funkgerätestatusfenster zeigt die folgenden Informationen an:

- Der logische Kanal 'MCCH', 'TCH', STCH, etc.
- Der aktuelle Zeitschlitz
- Die aktuelle TETRA Kanalnummer
- Die Frequenz des TETRA Kanals
- Den Zellwechseltyp
- Rufzustand des Funkgeräts ("Idle", "Ringing", "Connecting"')
- Verschlüsselungszustand des Funkgeräts
- Verschlüsselungszustand des Sprachkanals
- Telegrammfehlerrate MER (Message Erasure Rate, siehe Kapitel 24).
- RDC (Radio Downlink Counter).
- Rufnummer, Anrufer-Nummer, Gewählte Nummern
- Anzeige von Ziffern oder Alias
- Layer 2 und Layer 3 PDUs.
- Filter Auswahlkästchen um häufige Telegramme zu unterdrücken

18.3.1 Der Adressfilter

Klicken Sie "Editieren" um die Filterliste aufzuklappen.

Geben Sie eine einzelne SSI oder GSSI pro Zeile ein oder mehrere Nummern durch Komma getrennt. Auch die Eingabe eines Bereichs von Adressen (1000-3000) ist möglich.

Nur die hier aufgelisteten Nummern werden in der PDU Liste angezeigt wenn das Auswahlkästchen "Filter aktiv" ausgewählt ist.

-77	Adressfilter	
	Schliess	en
R] 432	900009 344533,33221 1000-3000	< >
ide N L N L	Beispiele: 123456 1234, 1356, 1679 10000 - 50000	

Abbildung 34: Der Adressenfilter

18.3.2 Die Pegelanzeige

Die Pegelanzeige zeigt den Empfangspegel (RSSI) und den C-Wert der Serving-Zelle. Klicken sie das kleine braune Kästchen in der oberen rechten Ecke um die Anzeige ein- bzw. auszuschalten. Sie überdeckt den Bereich des PDU Adressenfilters.

Der Wertebereich der Anzeige wird im Dialog "Konfiguration", "Anzeige" eingestellt.

RSSI		-94
C1		21
R]		0%
432	432	0%

Abbildung 35: Die Pegelanzeige

18.3.3 Die PDU Liste

Die Signalisierungstelegramme der TETRA Luftschnittstelle (PDUs) werden in einer Liste dargestellt. Die Spalten der Liste können im Dialog "Konfiguration", "Anzeige" eingestellt werden. Alternativ auch über das weiter unten beschriebene Fenstermenü (Popup).

Die linke Spalte zeigt die Uhrzeit der Telegramme. Die Auswahl ob Rechnerzeit oder Frame-Zeit dargestellt werden soll findet im Dialog "Konfiguration", "Anzeige" statt.

Die Spalte "Msg.#" zeigt die fortlaufend nummerierte Telegrammnummer des Funkgerätes. Dies ist ein interner Zähler des Funkgerätes und dient der Überwachung der Schnittstelle. Diese Spalte ist standardmäßig ausgeblendet.

Die Spalte "HMFS" zeigt die TETRA Frame - Nummer des Telegramms. Das Format ist: (H)yperframe – (M)ultiframe – (F)rame –(S)lot.

Die Spalte "SSI/GSSI" listet die in den Telegrammen des Zeitschlitzes enthaltenen Adressen auf.

Die Spalte "Layer 2" zeigt die Namen der Telegramme der nach dem OSI Schichtenmodell aufgebauten Datenübertragung.

Die Spalte "Layer 3" zeigt die Namen der Telegramme der nach dem OSI Schichtenmodell aufgebauten Datenübertragung.

Die Spalte "RX/TX Status" zeigt die Verwendung des Zeitschlitzes.

Beispiele: SCH FULL = Signalling Channel voll; TCH FULL = Traffic Channel voll;

STCH1= Stealing Channel, 1.Hälfte.

Die Spalte "Radio State" zeigt den logischen Kanal des Zeitschlitzes.

Beispiele: MCCH = Organisationskanal; TCH = Sprachkanal; FACCH = erster zugeordneter Kontrollkanal. Die Spalte "GPS (Lat/Lon)" zeigt, falls vorhanden, die GPS Koordinaten die zu diesem Zeitpunkt ermittelt wurden.

18.3.3.1 DAS POP-UP MENÜ DER PDU LISTE

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die PDU Liste um schnellen Zugriff zu bestimmten Funktionen zu erhalten. Diese Funktion ist nur im Stopp-Modus von Scout verfügbar.



Abbildung 36: Das Funkgerätestatusfenster mit Popupmenü

18.3.4 Die Filterleiste

Markieren Sie die Auswahlkästchen der Telegrammtypen die angezeigt werden sollen wollen. Wenn eine Datendatei abgespielt (geladen) wurde können durch Entfernen der Markierung die entsprechenden Telegramme in der Liste ausgeblendet werden. Wenn die Markierung wieder gesetzt wird erscheinen die Telegramme wieder. Die verwendeten Farben können im Dialog "Konfiguration", "Farben" eingestellt werden.

18.3.4.1 SLOT CRC FEHLER, AACH CRC FEHLER

Wenn die Markierung gesetzt ist werden Telegramme, die mit einer fehlerhaften Prüfsumme empfangen wurden, farbig hervorgehoben.

18.3.4.2 ALIAS ANZEIGEN

Wählen Sie ob die TETRA Adressen numerisch, oder unter Verwendung der Alias Datenbank als Klartext angezeigt werden sollen.

18.3.4.3 AUTO-SPALTENBREITE

Wenn eingeschaltet stellt Scout während des Füllens der Liste die Spaltenbreite automatisch ein.

18.3.5 Eine PDU finden

Die "PDU FINDEN" Taste öffnet ein Fenster um nach einer bestimmten PDU zu suchen. Die Suche kann vorwärts und rückwärts durch die Liste erfolgen. Diese Liste wird zur Laufzeit aktualisiert und enthält nur PDUs die auch gelistet wurden.

🔍 Finde PDU		
Finde PDU:		Vorherige
D-NETWORK BROADCAST	~	Nächste
		Schliessen

Abbildung 37: PDU finden

18.3.6 Die PDU Dekodierung

Die Layer 2 und Layer 3 PDU Informationen können dekodiert werden um den kompletten Inhalt der Nachricht anzuzeigen.

Möglichkeiten der PDU - Auswahl:

- Doppelklicken sie auf eine Zeile um eine PDU auszuwählen
- Wählen Sie eine Zeile durch Klicken und drücken Sie die Eingabetaste.
- Klicken Sie auf eine andere PDU in der Liste. Der Inhalt des PDU Dekodierungsfensters wird erneuert.
- Benutzen Sie die Pfeiltasten auf und ab um durch die Liste zu rollen.
- Klicken Sie auf das PDU Dekodierungsfenster. Gehen Sie mit dem Mauszeiger in den Bereich des dekodierten Textes. Drücken und halten Sie die "Strg" Taste. Gleichzeitig drehen Sie das Mausrad.

Das PDU Dekodierungsfenster hat sechs Tasten im Kopfbereich, von links nach rechts: Ende Schließt das Fenster

LINGO	
Speichern	Speichert den angezeigten Text in einer Datei
Kopieren	Kopiert den Inhalt in die Zwischenablage
Drucken	Druckt den Inhalt des Fensters
Pfeiltasten	Wählt die vorherige/nächste PDU aus der Liste und dekodiert sie.



Abbildung 38: Das PDU Dekodierfenster

18.4 Der Pegelgraph und C-Graph

Diese Fenster stellen grafisch den Empfangspegel (RSSI) oder den Path loss (C) der Serving-Zelle und der Vordergrundzellen dar. Die farbige Linie unter der X-Achse zeigt die aktuelle Serving-Zelle. Die Farben und die Zuordnung können unter "Konfiguration", "Farben" angepasst werden. Unter dem Graphen befinden sich Auswahlkästchen die jederzeit ein und ausgeschaltet werden können.

Das Auswahlkästchen "Y-Skalierung" schaltet den Anzeigebereich des Pegels um. Unmarkiert werden Werte von -50dBm bis -120dBm angezeigt, bei markiertem Kästchen wird der Bereich von -10dBm bis -140dBm abgedeckt.

Beim C-Graphen sind es die Bereiche 0dB bis 70dB und 0dB bis 130dB.

Das Auswahlkästchen "RSSI Ansage" oder "C Ansage" schaltet die Vorlesefunktion von Scout ein. Die Intervalle der Sprachansage werden im Dialog "Konfiguration", "Sprachausgabe 2" eingestellt. Zusätzlich kann der Zählerstand des "Radio Downlink Counter" (RDC) in Prozent, die Telegramm-Fehlerrate (MER) in Prozent, und die erwartete Sendeleistung des Funkgerätes (Leistung) in dBm angezeigt werden. Der Wert der Sendeleistung ist abgeleitet vom Empfangspegel und den empfangenen TETRA Parametern und nicht das Resultat einer Messung oder Information des Funkgeräts. (Open Loop Power Control, Siehe ETS 300 392-2 V+D)

Die folgenden Funktionen sind nur im "Angehalten" – Modus verfügbar.

Klicken Sie mit der Maus in den Bereich des Graphen. Eine gelbe, senkrechte Linie erscheint beim Mauszeiger. Dies ist die aktuelle Position innerhalb der Datei. Gleichzeitig wird der Auswahlbalken der PDU Liste synchronisiert und auf die erste PDU in der Nähe der gewählten Zeit gesetzt.

Halten Sie die Maustaste gedrückt und bewegen Sie jetzt die Maus nach rechts oder nach links. Der Zeitmarker folgt dem Mauszeiger und der Inhalt aller Fenster wird entsprechend der Position synchronisiert. Alternativ können auch die Pfeiltasten rechts/links der Tastatur benutzt werden. Klicken Sie in das Fenster um es zu aktivieren.

Drücken Sie die Pfeiltasten rechts/links um die Zeitmarke zu bewegen.

Drücken und halten Sie zusätzlich die "Strg" Taste gedrückt, so vergrößert sich die Schrittweite pro Tastendruck.

Drücken und halten Sie zusätzlich die "Strg" Taste und die Umschalttaste gedrückt, vergrößert sich die Schrittweite noch einmal pro Tastendruck.

Benutzen Sie die "Bild auf", "Bild ab", "Pos1", und "Ende" Tasten um jeweils zwei Minuten nach links oder rechts, bzw. an den Anfang oder das Ende der Zeitachse zu springen.

Um eine farbige Linie zu identifizieren, drücken und halten Sie die Umschalttaste oder "Strg" Taste oder "Alt" Taste gedrückt. Drücken und halten Sie gleichzeitig die linke Maustaste gedrückt. Jetzt bewegen Sie den Mauszeiger über die Linien. Beim überqueren flackert das der Linie zugehörige farbige Namensfeld auf der rechten Seite.







Abbildung 40: Das C-Graph Fenster

18.5 Das GPS Fenster

Dieses Fenster besteht aus zwei Teilen, einem Oberen und einem Unteren. Wenn die Auswahl "ENTFERNUNGEN ANZEIGEN" markiert wird, ist der obere Teil sichtbar.

Der obere Fensterteil:

Hier werden die berechneten Entfernungen von der aktuellen GPS Position zur Serving-Zelle und den Funkstellen die sich im Vordergrund–Scan befinden angezeigt. Voraussetzung ist, dass die Koordinaten und Bezeichnungen der Funkstellen in der Orts-Datenbank eingetragen sind.

Der untere Fensterteil:

Die Kopfzeile zeigt das aktuell verwendete geodätische Datum bzw. die Kartenprojektion. Die Einstellungen können im Dialog "Konfiguration", "Geodätische Einstellungen" gemacht werden. Alternativ kann auch die Taste "X,Y" gedrückt werden. Mit jedem Druck geht man einen Schritt weiter durch die Liste der verfügbaren Koordinatensysteme. Die Taste "|||" verändert den gewählten Streifen wenn z.B. die Kartenprojektion "Gauß-Krüger" oder "UTM" gewählt ist.

Abhängig vom Empfang gültiger Koordinaten schaltet die Hintergrundfarbe der Koordinatenanzeige von rot (ungültig oder kein Empfang) nach grün (gültig, Empfang).

Die Auswahlliste "Anzeigeformat" schaltet die Anzeige zwischen den Anzeigen dezimal Grad, Grad und dezimale Minuten oder Grad, Minuten, dezimale Sekunden um.

Das Auswahlkästchen "Ereignisse ansagen" schaltet die Ansage von GPS Ereignissen ein. Diese Ansagen sind in nur in englischer Sprache verfügbar.

Die Taste "E"(inheiten) neben der Geschwindigkeitsanzeige wechselt zwischen den Einheiten Kilometer pro Stunde, Meilen pro Stunde, Knoten und Mach.

Die Taste "E"(inheiten) neben der Höhenanzeige wechselt zwischen den Einheiten Meter und Fuß. Die Höheninformation ist nur verfügbar wenn der GPS Empfänger das GGA Telegramm liefert. Diese Höhenangabe ist der Wert, der von dem GPS Empfänger zur Verfügung gestellt wird. Er ist im Allgemeinen. nicht identisch mit einer tatsächlichen Geländehöhe bezogen auf eine lokale Bezugsfläche (Normal Null). Diese Auswahl wir sofort gespeichert und ist beim nächsten Start von Scout eingestellt.



Abbildung 41: Das GPS Fenster

18.6 Das MapPoint Fenster

Öffnet das Microsoft MapPoint Fenster. Lesen Sie die Beschreibung in Kapitel 18.15.

18.7 Das Access Assignment Channel Fenster

Der Inhalt dieses Fensters zeigt Informationen über die Verwendung der Zeitschlitze an. Detaillierte Informationen über den Aufbau und Interpretation dieser Informationen finden Sie in der ETSI Publikation ETS 300 392-2 V+D.

AACH Fenster	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
H-M-F-S: 51526-10	0-15-1
ACCESS ASSIGN	
Header 1 to 17:	Downlink usage - common control Uplink access rights - common only
Field 1:	Access code: A Base frame length: Reserved subslot
Field 2:	Access code: A Base frame length: Reserved subslot
	Schliessen

Abbildung 42: Das Access Assignment Channel Fenster

18.8 Das Dateiinformationen Fenster

Dieses Fenster zeigt die Kopfzeilen der aktuell geladenen Scout Datendatei. Hier finden sich Informationen über das Aufzeichnungsdatum, das zur Aufnahme verwendete Funkgerät und dessen Softwarestand und die Namen der verwendeten Datenbanken.



Abbildung 43: Das Dateiinformationen Fenster

18.9 Der LIP Monitor

Die von ETSI als Standard definierten LIP (Location Information Protocol) Telegramme werden ebenfalls von Motorola Funkgeräten verwendet. Um diese Informationen dekodiert zu sehen, öffnen Sie das LIP Monitor Fenster.

Jedes Mal, wenn das Funkgerät eine Meldung sendet oder empfängt, leuchtet der entsprechende Bereich des LIP Monitor Fensters kurz auf um die Veränderung zu signalisieren. Zusätzlich kann, wenn das entsprechende Auswahlkästchen markiert ist, ein Aufmerksamkeitston, das Windows Standardsignal, abgespielt werden.

Diese Telegramme werden auch im PDU Dekodierungsfenster angezeigt. Wählen Sie aus der PDU Liste das entsprechende "U-SDS-DATA" oder "D-SDS-DATA" Telegramm zur Dekodierung aus.



Abbildung 44: Das LIP Monitor Fenster

Bei geöffnetem MapPoint Fenster werden die Informationen der Telegramme ausgewertet und in der Karte dargestellt. Wenn die Fahrzeuge ihre LIP Telegramme zu dem an Scout angeschlossen Funkgerät senden, erhält man eine rudimentäre Flottenmanagement Funktion.



Abbildung 45: LIP Informationen im MapPoint Fenster

18.10 Der LRRP Monitor

Die neueste Generation der Motorola Funkgeräte hat einen integrierten GPS Empfänger. Diese Geräte können Positionsinformationen in dem Motorola eigenen LRRP (Location Request and Response Protocol) Format versenden. Dieses Fenster zeigt die dekodierten LRRP Datentelegramme. Klicken Sie auf einen Eintrag der LRRP Liste. Der Zeiger der PDU Liste im Funkgerätestatusfenster wird automatisch auf das entsprechende Telegramm gesetzt.

Zu diesem Datenformat existiert eine eigene Dokumentation. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihren Motorola Servicepartner.



Abbildung 46: Das LRRP Monitor Fenster

18.11 Die Funkgeräteinformationen

Dieses Fenster zeigt Informationen über das angeschlossene Funkgerät oder, wenn eine Datei abgespielt (geladen) wurde, Informationen über das Funkgerät das zur Aufzeichnung verwendet wurde.

🛱 Motorola ra	dio info	X
Тур: 🕅	MTP850 380-430	Schliessen
ISSI:	10003	
TEI:	0001292806990100	Erneuern
Seriennr: 🕅	890TJE1044	
Modellnr:	H60PCN6TZ5AN	
Firmware Ver.	R13.010.5848	8
Codeplug Ver.	60.67	

Abbildung 47: Funkgeräteinformationen

18.12 Das "Neue Datei und Marker" Fenster

Dieses Fenster beinhaltet drei Tasten die die Aufzeichnung der Datendateien beeinflussen. Sollte bei Messungen kein GPS Empfang zur Ortsbestimmung möglich sein, besteht hier die Möglichkeit eine Referenz zu Orten oder Ereignissen zu schaffen.

Die Taste "NEUE DATEI" legt sofort eine neue Datendatei mit einer um eins erhöhten Indexnummer an. Die Taste "NEUE DATEI UND PAUSE" stoppt eine Aufzeichnung. Die Beschriftung der Taste ändert sich zu "WEITER". Scout wartet auf einen erneuten Druck auf diese Taste um die Aufzeichnung mit einer neuen Datei fortzusetzen. Diese Funktion dient dazu Wartezeiten z.B. in Bahnhöfen zu überbrücken. Es besteht hiermit die Möglichkeit die einzelnen Datendateien entsprechenden Streckenabschnitten zuzuordnen. Die Taste "MARKE" setzt eine Marke in die Scout Datendatei und in den Pegel-Graphen und C Graphen. Die Marker werden innerhalb einer Aufzeichnungssitzung automatisch hoch gezählt. Wenn nach einer Pause mit der Aufzeichnung fortgefahren wird, sucht Scout in der letzten Datendatei nach der letzten Indexnummer und zählt weiter. Damit kann während einer Messfahrt an markanten Stellen eine Marke gesetzt werden, um später die Messwerte wieder der Messposition zuordnen zu können. Dieses Fenster befindet sich immer im Vordergrund. Klicken Sie mit der Maus auf die Taste die gedrückt werden soll und benutzen Sie anschließend die Leertaste zur Betätigung.



Abbildung 48: Neue Datei und Marker Fenster

18.13 Das Statistik Fenster

Dieses Fenster beinhaltet eine Reihe von Zählern, die Ereignisse währen der Messung oder des Abspielens mitzählen.

Dies sind:

- Die Anzahl der Zellwechsel
- Die Anzahl der erfolgreichen Zellwechsel
- Die Gesamtanzahl der Rufe
- Die Anzahl der erfolgreichen Rufe
- Die Gesamtanzahl der empfangenen Rufe
- Die Anzahl der empfangenen angenommenen Rufe

Sowohl die Statusmeldung für den Grund eines Rufabbau und die Anzeige der Partei die den letzen Ruf beendet hat.

🖞 Statistik		
Mobilität		
Anzahl Zellwechsel (gesamt)	4	Zurücksetzen
Anzahl Zellwechsel (erfolgreich)	0	Zurücksetzen
Kommunikation		
Anzahl Rufe (gesamt)	11	Zurücksetzen
Anzahl Rufe (erfolgreich)	0	Zurücksetzen
empfangene Rufe (gesamt)	0	Zurücksetzen
empfangene Rufe (angenommen)	0	Zurücksetzen
Letzter Grund für Ruf-Ende:		
Letzter Ruf ausgelöst von:	Me: (918278)	
Schlie	essen	Alle zurücksetzen

Abbildung 49: Das Statistik Fenster

Hinweis: Es ist möglich Teile einer Messfahrt separat in eigene Dateien zu speichern und somit statistische Auswertungen für bestimmte zeitliche oder räumliche Abschnitte durchzuführen. (Siehe "Speichern ab hier..." Kapitel 17.1.10)

18.14 Das "VoiceNotes" Fenster

Die "VoiceNotes" Funktion ermöglicht dem Benutzer Tonaufzeichnungen während der Messung zu machen um Ereignisse zu dokumentieren oder Anmerkungen zu speichern (elektronisches Diktiergerät). Scout überprüft NICHT die Audioeinstellungen des Rechners. Stellen Sie sicher, dass in den Aufnahmeeinstellungen des Rechners das Mikrofon ausgewählt ist und die Aufnahmepegel richtig justiert. Überprüfen sie VOR der Messung die richtigen Einstellungen. Scout startet und stoppt nur die Aufzeichnung, die Auswahl der richtigen Audioeinstellungen des Rechners obliegt dem Benutzer.

Markieren Sie das Auswahlkästchen "Oben bleiben" damit das "VoiceNotes" Fenster nicht von anderen verdeckt wird.

Der Aufnahme Trigger bestimmt die Start/Stopp Auslösung von VoiceNotes.

"Manuell" bedeutet, dass die Aufnahme mit der Leertaste gestartet und wieder angehalten wird. Die Einstellung "vom Funkgerät" steuert die Aufnahme in Abhängigkeit von der Teilnahme des Funkgerätes an einem Ruf. Der Benutzer muss sich zu diesem Zweck ein geeignetes Verbindungskabel zwischen dem Audioausgang des Funkgerätes und dem Audioeingang des Rechners selbst herstellen. Alternativ halten Sie das Funkgerät in die Nähe des Mikrofons.

18.14.1 "VoiceNotes" im Aufnahmemodus

Drücken Sie die "AUFNAHME" Taste um die Aufnahme zu starten und "HALT" um sie zu beenden. Die Statusanzeige oben links zeigt den aktuellen Zustand. Alternativ kann auch die Leertaste zum Starten und Stoppen der Aufzeichnung verwendet werden. Der erste Druck startet die Aufnahme der zweite stoppt. Diese Funktion steht nur zur Verfügung wenn Scout im Aufnahmemodus ist.

Die Tasten "ABSPIELEN" und "WIEDERHOLEN" haben während Scout im Aufnahmemodus ist keine Funktion. Die Tonaufzeichnungen werden im aktuellen Aufnahmeverzeichnis der ".atp" Dateien abgelegt. Sie werden im Windows Wave Format ".wav" erstellt. Der Audiodateiname setzt sich aus dem Dateinamen der aktuellen Scout Datendatei und einer Indexnummer zusammen.

In der Scout Datendatei wird zum Start der Audioaufnahme eine Referenz zu dieser Audiodatei angelegt. Wenn die Scout Datendatei abgespielt (geladen) wird, spielt Scout diese Audiodatei zu genau diesem Zeitpunkt wieder ab. Das "VoiceNotes" Fenster muss beim Abspielen (Laden) der Scout Datendatei geöffnet sein, sonst wird die Audiodatei nicht wiedergegeben. Wenn das "VoiceNotes" Fenster geschlossen ist, wird die Wiedergabe der Audiodatei übersprungen.

18.14.2 "VoiceNotes" im Abspielen - Modus

Das "VoiceNotes" Fenster muss beim Abspielen (Laden) der Scout Datendatei geöffnet sein, sonst wird die Audiodatei nicht wiedergegeben. Wenn das "VoiceNotes" Fenster geschlossen ist, wird die Wiedergabe der Audiodatei übersprungen.

18.14.3 "VoiceNotes" im Angehalten - Modus

Drücken Sie die "AUFNAHME" Taste um eine Notiz aufzunehmen. Geben Sie eine<u>n</u> Dateinamen im "Speichern" Dialogfenster ein. Nach dem Drücken der "SPEICHERN" Taste startet die Aufnahme. Drücken Sie die Taste "HALT" zum Anhalten.

Drücken Sie die "ABSPIELEN" Taste um Audiodateien wiederzugeben.

Die Taste "WIEDERHOLEN" spielt die aktuelle Datei erneut ab.

VoiceN	lotes Fenste	X		
Halt	🔽 Oben	bleiben		Aufnahme Trigger
				manuell
Abspielen	Wiederholen	Aufnahme	Halt	O vom Funkgerat

Abbildung 50: "VoiceNotes" Fenster

18.15 Forciere Kanal

Die 'Forciere Kanal' Funktion in Scout ermöglicht es dem Anwender das Funkgerät auf einen vorgegebenen TETRA Kanal umzuschalten und diesen beizubehalten oder weiterhin nach besseren Nachbarzellen zu suchen, z.B. um das Zellwechselverhalten zu überprüfen.

Force Cl	nannel		
Kanal	3900	Gehe zu Kanal	
Servin	g-Zelle	Cellwechsel verboter Gehe zu Kanal (Zellwechsel erlaubt)	
1.Nach	barzelle		
2.Nach	barzelle		
3.Nach	barzelle	Normal Modus	

Abbildung 51: 'Forciere Kanal' Fenster

Diese Funktion ist nur während der Aufnahme oder des Monitoring verfügbar. Die TETRA Kanalnummer kann entweder direkt eingegeben werden, der gültige Bereich ist 1 bis 3999, oder durch Drücken der entsprechenden Taste SERVING-ZELLE, 1.NACHBARZELLE, 2.NACHBARZELLE oder 3.NACHBARZELLE wird der entsprechende Kanal in das Feld übernommen.

ACHTUNG:

Das Funkgerät bleibt in dem zuletzt eingestellten Zustand bis die Taste NORMAL MODUS gedrückt oder es ausgeschaltet wird.

Scout setzt das Funkgerät nicht automatisch in den Normalzustand zurück auch wenn dieses Fenster oder die Scout Anwendung geschlossen wird.

Wenn das Gerät in den Festkanalmodus ohne Zellwechsel geschaltet wird, bleibt dieser Zustand erhalten bis das Gerät ausgeschaltet wird.

Scout kann nicht feststellen ob sich ein Funkgerät in diesem Spezialmodus befindet. Scout verfolgt intern nur die Änderung anhand der Tastendrücke.

Jede Vermischung der Zustände, z.B. ein frisch gestarteter Scout und ein Funkgerät das sich im Festkanalmodus befindet, kann zu nicht vorhersehbaren Ereignissen führen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, schalten Sie das Funkgerät aus und wieder ein und starten Sie Scout neu.

Drücken Sie GEHE ZU KANAL (ZELLWECHSEL VERBOTEN). Das Funkgerät führt einen Zellwechsel aus auch wenn der Kanal der Serving-Zelle gewählt wurde. Die Nachbarzellenliste wird gelöscht und das Gerät verbleibt auf dem eingestellten Kanal bis die Taste NORMAL MODUS gedrückt wird oder das Gerät aus- und wieder eingeschaltet wird.

Drücken Sie GEHE ZU KANAL (ZELLWECHSEL ERLAUBT). Das Funkgerät führt einen Zellwechsel aus auch wenn der Kanal der Serving-Zelle gewählt wurde. Die Nachbarzellenliste wird wieder aufgebaut und das Gerät führt gegebenenfalls einen Zellwechsel durch sobald die Parameter dies erlauben. Diese Funktion ist gut geeignet um die Zellwechselfunktion zu prüfen.

Drücken Sie NORMAL MODUS um das Gerät wieder in den Normalzustand zurück zu versetzen.

19 DIE MICROSOFT MAPPOINT KARTE

Aktivieren Sie die Kartenunterstützung von Scout vom Menü "Fenster", "MapPoint Fenster" oder drücken Sie die Funktionstaste "F12".

Die Kartenansicht beim Start ist abhängig von den Informationen der Orts-Datenbank. Sie wird immer auf die Gesamtansicht aller Stationen zentriert und gezoomt.

Nach erfolgreichem Öffnen stehen zwei weitere Menüpunkte im Hauptfenster zur Verfügung, "Karte" und "Karte konfigurieren".



Abbildung 52: Scout Hauptfenster mit MapPoint Fenster

19.1 Karte

19.1.1 Standard, Navigation, Zeichnen, Ort und Maßstab

Diese vier Einträge sind Funktionen der MapPoint Anwendung und werden hier nur zur Verfügung gestellt. Sie schalten die MapPoint eigenen Menüleisten ein oder aus. Der Zustand wird von Scout gespeichert und beim nächsten Öffnen wieder hergestellt. Microsoft MapPoint ist ein eigenständiges Produkt mit eigener Dokumentation. Bitte informieren Sie sich dort über Einzelheiten der MapPoint Menüs. Scout verwendet die Möglichkeit ferngesteuert Daten in die Karte zu zeichnen. Eine Beschreibung des Umfangs der Möglichkeiten ist ebenfalls Bestandteil der Microsoft MapPoint Dokumentation.

19.1.2 Datensatz importieren

Das Abspielen und Zeichnen einer umfangreichen Messung benötigt viel Zeit, da alle Informationen der Scout Datendateien immer dekodiert werden. Um das Zeichnen zu verkürzen und auch Fremddaten in die Karte zu Iaden besteht die Möglichkeit des Datenimports. Die Datenexportfunktion von Scout bietet die Möglichkeit eine "Re-Import" Datei zu erstellen, das ".mre" Format. Diese Textdatei beinhaltet eine Kopfzeile mit den Schlüsselwörtern "Latitude", "Longitude" und "RSSI", danach folgen die ebenfalls durch Semikolon getrennten Daten.

Beispiel des Dateiinhalts: Latitude;Longitude;RSSI 52.5779820;13.2753020;-92 52.5779080;13.2753700;-93 52.5779120;13.2753670;-91 52.5779130;13.2753630;-91 ...etc...

Die Zeilen enden mit einem CRLf (Carriage Return Linefeed) Der Re-Import von C und MER Werten ist in Vorbereitung.

Messwerte aus anderen Datenquellen können so zu Vergleichszwecken ebenfalls importiert werden. Erstellen Sie eine Datei mit dem beschriebenen Format und öffnen Sie sie in die MapPoint Karte.

19.1.3 Karte laden

Lädt eine gespeicherte MapPoint Karte mit all Ihren Informationen um z.B. eine Messung oder Analyse fortzuführen.

19.1.4 Karte speichern

MapPoint bietet die Möglichkeit die gezeigte Karte mit allen aktuellen Einträgen zu speichern. Symbole, Linien Text, usw. Diese Karte kann dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder geöffnet werden um eine Messung oder Analyse fortzuführen.

19.1.5 Karte in die Zwischenablage kopieren

Kopiert der Kartenausschnitt in die Windows Zwischenablage um sie von dort in andere Anwendungen zur Dokumentation einzufügen.

19.1.6 Karte drucken

Druckt den Kartenausschnitt mit einer Legende.

19.1.7 Kartenausschnitt vergrößern, verkleinern, Letzte Ansicht

Zoom die MapPoint Karte herein oder heraus. Letzte Ansicht stellt die Ansicht des letzten Kartenausschnitts wieder her.

19.2 Karte konfigurieren

19.2.1 Einstellungen

🛱 Einstellungen		
Plot-Typ	Ikonen	Stationen und Auto
O RSSI Zaichna dan may Wart yon	8888888	
	<u> </u>	Sender
O C Stationen		A Serving Zelle
MER (Message Erasure Rate)		
		Vordergrund Zelle
Optionen		Auto Ikone
Spur zeichnen		
		Ballons
Linienbreite 3 pixel		Colorio -
Liniensegmentlänge: min. 30 m	* * * * * * @ * * *	D zeine Zeilwechsel
Karte zentrieren	🛃 🖶 🖾 🕱 🖨 🖨 🖸	🔀 🔲 zeige LinkFailure
✓ Farbenlegende	Benutzerdefinierte Ikonen	🤌 🗌 zeige Marker
	00000000	Farbpalette
Statuszeile	00000000	Sonzeige GPSmarker
	Strg+Umschalt+Klick um Icon	Schliessen

Abbildung 53: Karteneinstellungen

Wählen Sie die zu zeichnenden Daten. Pegel (RSSI), "Path loss" (C) oder Fehlerrate (MER).

Wählen Sie ob eine Spur gezeichnet werden soll, die Linienstärke und die Mindestentfernung zwischen zwei aufeinander folgenden Koordinatenpunkten.

Je kürzer die gewählte Entfernung zwischen zwei Punkten, umso mehr Linienelemente müssen von MapPoint verarbeitet und gespeichert werden. Dies verlangsamt nach und nach die Zeichengeschwindigkeit von MapPoint. Wenn Sie die Messung eines großen Gebiets darstellen müssen, ist es besser längere Liniensegmente zu wählen um die Datenmenge zu reduzieren.

Wählen Sie ob die Karte nachgeführt werden soll wenn das Fahrzeugsymbol den Anzeigebereich verlässt. Wählen Sie ob die Legende angezeigt werden soll.

Wählen Sie ob die Statuszeile angezeigt werden soll.

Wählen Sie die Symbole zur Darstellung des Fahrzeugs und die unterschiedlichen Zustände der Funkstellen. Wählen Sie ob Ballonmarkierungen für

- Zellwechsel
- Verbindungsabbruch
- Marker
- GPS Informationen

in der Karte angezeigt werden sollen.

Die Taste "FARBPALETTE" öffnet den Dialog der Farbeinstellung und Pegelzuordnung. (Siehe Kapitel 19.2.2)

19.2.2 Die Farbpalette

Die Farbpalette ordnet den Messwerten (RSSI, C, MER) eine Farbe für die Darstellung in der MapPoint Karte oder Datenexport zu.

Geben Sie eine Kurzbeschreibung der Palette ein (optional). Diese Information wird in der Palettendatei gespeichert.

Klicken Sie auf ein farbiges Feld der Palette um den Standard Windows Farbdialog zu öffnen. Drücken Sie die "SPEICHERN" Taste, vergeben Sie einen Namen im Dialog und speichern diese neue Palette. Markieren sie vorher das Auswahlkästchen "ALS STANDARDPALETTE SPEICHERN" damit Scout beim nächsten Start vom MapPoint diese Palette wieder verwendet.

Klicken Sie die Taste "LADEN" um eine andere Palette zu öffnen.

Klicken Sie auf den Wert den sie verändern möchten. Das ausgewählte Feld wird hervorgehoben. Ändern Sie den Wert mit den nun sichtbaren Pfeiltasten (siehe Abbildung).

Drücken Sie "FERTIG" um die Änderungen zu speichern oder "ABBRECHEN" um die Änderungen zu verwerfen.

leschreibung			
Standardpalette			
RSSI (dBm) 40 45 50 55 60 55 70 75 90 85 90 95 100 105 100 N Course	C (dB) 75 70 65 55 55 55 40 30 25 20 15 10 55	MER (%) 0 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26	* >
	-		
Speichern	Laden	Laden A	
Beim Speichern als	Standardpale	tte	Fertig

Abbildung 54: Die Farbpalette

19.2.3 Funkstellen laden

Diese Funktion entspricht dem Laden einer anderen Orts-Datenbank im Dialog "Konfiguration", "Dateien". Die Aktuellen Symbole der Funkstellen werden gelöscht und die der geladenen Datenbank eingezeichnet.

19.2.4 Funkstellen löschen

Löscht die Symbole aller Funkstellen aus der Karte.

19.2.5 Funkstelle finden

Ein Dialog wird geöffnet in dem alle aktuell geladenen Funkstellen aufgelistet sind. Klicken Sie auf einen Eintrag in der Liste. Die Karte wird auf die gewählte Funkstelle zentriert und <u>diese</u> hervorgehoben.



Abbildung 55: Funkstelle finden

19.2.6 Funkstelle hinzufügen

Mit diesem Dialog können neue Funkstellen einfach zu der geladenen Orts-Datenbank hinzugefügt werden. Halten Sie die "Strg" Taste gedrückt und klicken Sie auf den gewünschten Ort in der Karte. Die Koordinate wird aus der Karte übernommen und in den Dialog eingetragen. Füllen Sie die restlichen Felder des Dialogs aus oder benutzen Sie die Taste "DATEN VOM SERVING-ZELLE FENSTER KOPIEREN" um die Daten von dort zu übernehmen. Anschließend drücken Sie die Taste "ZUR DATENBANK HINZUFÜGEN".

Location Area Länge	1073 Image: Constraint of the state of t					F	merkla 5FF	ssen R 62	echn 978	
Breite Name	HüxliDi	52,5434717 üxli	Koc	ordinate	n zu kopieren		1	2	3	4
Richtung	0	Fast Res. Thr	eshold	10	Slow Res. Hysteresis	6	5	6	7	8
Kanal ColourCode	3610	Slow Res. Thr min RX Access	eshold	-110	Slow Res. Hysteresis max TX Power	35	9	10	11	12
Graphfarbe	1	Access Par	ameter	-39	Subscriber Class	62975	13	14	15	16
Bemerkungen										

Abbildung 56: Funkstelle hinzufügen

19.2.7 Spur löschen

Löscht die farbige Spur der Messwerte von der Karte.

19.2.8 Zellwechselmarkierungen löschen

Löscht die Markierungen aus der Karte.

19.2.9Verbindungsabbruch Markierungen löschenLöscht die Markierungen aus der Karte.

19.2.10 Spur und Markierungen löschen

Löscht die Spur und alle Markierungen aus der Karte.

19.2.11 Stationsnamen anzeigen

Schaltet die Anzeige der Funkstellenbezeichnung ein und aus.

19.2.12 Stationsnotizen speichern

Die in die Ballons der Funkstellen eingetragenen Notizen werden sofort in die Datenbank gespeichert. Üblicherweise geschieht dies erst beim Schließen des MapPoint Fensters oder beim Beenden des Scout Programms.

Notizen können direkt in die Ballons eingetragen werden. Klicken sie in den Ballon und editieren Sie den Text.



Abbildung 57: Das MapPoint Fenster mit Zellwechselmarkierungen

19.2.13 Statusleiste

Die Statusleiste zeigt Informationen über die aktuelle Geschwindigkeit Die GPS Position, das gewählte Koordinatensystem und die Koordinate auf der sich der Mauszeiger gerade befindet.

20 DIE BENUTZERKARTE

Die Scout Option "Benutzerkarte" ermöglicht dem Anwender eine Grafik zu laden, beispielsweise einen Gebäudegrundriss oder Lageplan, um TETRA Funkversorgungsmessungen durchzuführen und schnell und einfach zu dokumentieren. Es wird eine Grafik (Grundriss, Lageplan) in das Bildschirmfenster geladen, durch Zeigen und Klicken mit der Maus oder Stift wird die Position bestimmt. Farbige Linien die den Messwert an der Position repräsentieren werden in der Grafik gezeichnet. Abschließend kann diese Grafik mit der zugehörigen Legende versehen und gespeichert werden. Eine Weiterverarbeitung erfolgt dann mit beliebiger Dokumentationssoftware oder durch einfachen Ausdruck.

Das Öffnen der Scout Benutzerkarte geschieht über den Menüpunkt "FENSTER", "BENUTZERKARTE" oder durch Drücken der Tastenkombination "STRG+F12".

Alternativ kann auch der Knopf mit dem Symbol der Weltkugel 🔽 auf der Werkzeugleiste gedrückt werden.

Beim ersten Start, oder wenn der Pfad zu der zuletzt geladenen Bilddatei sich geändert hat, wird kein Bild angezeigt. Wenn eine Bilddatei erfolgreich geladen wurde, wird Scout beim nächsten Öffnen versuchen diese wieder zu laden.



Abbildung 58: Scout Benutzerkarte mit geladenenem Gebäudeplan

20.1 Fensterelemente

20.1.1 Status und Kontrollleiste

Am unteren Rand des Fensters befindet sich von links nach rechts:

- **Die Statusanzeige**. Sie gibt Auskunft über den aktuellen Zustand von Scout (Stopped, Pause, Recording) und aufgetretene Fehler (No Radio). Die Anzeige ist in englischer Sprache da das Anzeigefeld eine feste Länge hat.
- Legende ein. Wenn das Kästchen markiert ist, wird die Legende in die geladene Bilddatei eingeblendet. Sie kann mit der Maus verschoben und in der Größe dem geladenen Bild angepasst werden. Hiermit wird die Größe und Position festgelegt in der die Legende in der Dokumentationsdatei angezeigt wird.
- Linienstärke. Hier kann die Dicke der gezeichneten Linie an die Bilddatei angepasst werden.
- Laden. Der Dialog zum Öffnen einer Bilddatei wird angezeigt. Unterstützte Formate sind: Bitmap (bmp), JPEG (jpg), Portable Network Graphics (png), Graphics Interchange Format (gif) und Tagged Image File (tif).

- **Speichern**. Öffnet den "Datei speichern..." Dialog. Unterstützte Formate sind: Bitmap (bmp), JPEG (jpg), Portable Network Graphics (png) und Tagged Image File (tif). Die Datei wird immer in der Originalausrichtung und -größe gespeichert. Drehung und Zoom werden nicht berücksichtigt. Die aktuelle Legende wird, sofern die Auswahlbox "Legende ein" markiert ist, in das zu speichernde Bild hineinkopiert. Größe und Position der Legende sind vom Anwender vorher festzulegen. Ist das Auswahlkästchen "Legende ein" nicht markiert, wird eine separate Bilddatei der aktuellen Legende mit dem Namen "Dateiname_Legend.xxx" erzeugt. xxx richtet sich nach dem gewählten Ausgabeformat der Bilddatei. Ebenso werden die aktuell eingestellte Linienstärke sowie die im Einstellungsdialog gewählten Linienattribute verwendet (WYSIWYG). Die Ausdehnung der geladenen Bilddatei wird als Referenz verwendet. Linien die außerhalb des Bildes gezeichnet wurden werden nicht berücksichtigt, der Bildbereich nicht vergrößert.
- **Reset**. Setzt die Darstellung des Bildes zurück. Drehung 0°, Zoom 1:1, Ausrichtung oben links. Bei eingeschalteter Legende wird auch diese auf die Ursprungsposition oben links zurückgesetzt. Möchten sie dies nicht, entfernen sie die Auswahl "Legende ein" bevor sie "Reset" drücken und schalten danach die Legende wieder ein.
- Alles Löschen. Löscht den gesamten Linienspeicher und alle Linien auf dem Bild.
- Letzte Löschen. Bei der Aufnahme wird die zuletzt gezeichnete Linie aus dem Linienspeicher und dem Bild gelöscht. Bei der Wiedergabe wird das jeweils letzte Liniensegment gelöscht.
- **Aufnahme ein/aus**. Schaltet den Aufnahmemodus ein und aus. Beim Einschalten wir geprüft ob ein Funkgerät angeschlossen ist. Falls nicht, wird eine Fehlermeldung in der Statusanzeige angezeigt (No Radio) und die Taste geht wieder in die Ruhelage.
- **Fortlaufend**. Wenn diese Taste gedrückt ist wird sofort nach Setzen des Endpunktes in der Karte der nächste Messgang gestartet. Es ist so möglich Zwischenstopps auf dem Messgang zu erfassen und beim Begehen von gebogenen Fluren oder Gebäudeteilen Punkte einzufügen ohne jedes Mal die Messung durch Anfang/Ende Klick zu unterbrechen.

20.1.2 Legende und Einstellungen

Am rechten Rand des Fensters befindet sich von oben nach unten: **Die "SET" Taste**. Hiermit öffnen Sie das Einstellungsfenster der Benutzerkarte.

Hot-Typ	lessage Erasure Rate)	Ortsbezug	Abbrechen
Inienat Linierrende AnkerAnta ⊙Ruch ⊙Nichts Quachat Quachat Rund ORund Oteiseck Raute OPteil Jede Sequenz ⊙	ng AnkerEnde Nichts Ouadat Kneis Raute Pteil JederWet	Kafergerökkön System Gildens Kueger Gemany 12 Stellen Segmentlänger min. 10 m	

Abbildung 59: Benutzerkarten Einstellungsfenster

Wählen Sie die Anzeigewerte aus. RSSI, C oder MER.

Legen sie den Ortsbezug der Messung fest. Soll die Linie durch "Point and Click" gezeichnet werden oder verwenden Sie einen GPS Empfänger (Geo-Referenz).

Stellen Sie die Linienart und –enden ein und wählen Sie ob jeder Messwert eines Messganges mit Start und Ende Anker gezeichnet werden soll oder nur der jeweilige Messgang selbst.

Mit Drücken der Taste "Fertig" werden alle Informationen in der Windows Registrierdatenbank gespeichert und beim nächsten Start der Benutzerkarte wiederhergestellt.

Die Legende. Zeigt die aktuelle Zuordnung von Farben zu Messbereichen an. Klicken sie auf den Farbbalken der Legende. Der Einstelldialog der Farbpalette wird geöffnet. (Siehe 19.2.2)

Der Messdatenzähler. Hier wird die Anzahl der erfassten Messwerte während eines Messgangs gezählt und farbig mit der dem Messwert entsprechenden Palettenfarbe hinterlegt. Sollte der Zähler auf null stehen

bleiben oder sich während des Ganges nicht weiter erhöhen, werden auch keine Messdaten erfasst und aufgezeichnet. Überprüfen sie das Funkgerät, die Verbindung zum Rechner, usw.

Zoom. Hiermit lässt sich die Vergrößerung / Verkleinerung der geladenen Bilddatei einstellen. Der jeweilige Faktor wird über dem Schieberegler angezeigt.

Drehung. Hiermit lässt sich die Bilddatei drehen. Ein Klick in den freien Bereich des Schiebereglers rotiert das Bild um jeweils 90°.

20.2 Mausbedienung

Zoom. Halten sie die "Strg" Taste gedrückt, klicken sie mit der linken Maustaste auf das Bild, halten sie die Maustaste gedrückt und bewegen sie die Maus. Bei einer Bewegung der Maus von links nach rechts wird das Bild vergrößert, von rechts nach links verkleinert.

Die gleiche Funktion wirkt auf die eingeblendete Legende.

Halten sie die "Strg" Taste gedrückt, klicken sie mit der linken Maustaste auf die Legende, halten sie die Maustaste gedrückt und bewegen sie die Maus. Bei einer Bewegung der Maus von links nach rechts wird die Legende vergrößert, von rechts nach links verkleinert.

Verschieben. Halten sie die "Umschalt" Taste gedrückt, klicken sie mit der linken Maustaste auf das Bild, halten sie die Maustaste gedrückt und bewegen sie die Maus. Bei einer Bewegung der Maus wird das Bild entsprechend verschoben.

Die gleiche Funktion wirkt auf die eingeblendete Legende.

Halten sie die "Umschalt" Taste gedrückt, klicken sie mit der linken Maustaste auf die Legende, halten sie die Maustaste gedrückt und bewegen sie die Maus. Bei einer Bewegung der Maus wird die Legende entsprechend verschoben.

Klicken sie mit gedrückter rechter Maustaste auf das Bild und ziehen sie die Maus/den Stift. Das Bild wird entsprechend verschoben.

Diese Funktion gilt ebenso für die Legende.

Klicken sie mit gedrückter rechter Maustaste auf die Legende und ziehen sie die Maus/den Stift. Diese Bedienung eignet sich bestens bei der Verwendung eines Tablet-PC. Dieser verfügt zur Eingabe über einen Stift. Ein Linksklick wird durch Tippen mit dem Stift erzeugt (Start/Stop der Messung), ein Rechtsklick mit zusätzlich gedrückter Stifttaste (Positionieren der Karte).

20.3 Messungen

Zur besseren Übersicht wird empfohlen die Option "Unterverzeichnisse bei Aufnahme anlegen" auszuwählen (siehe 0).

Das Verzeichnis in dem die Messdateien gespeichert werden wird dann automatisch mit dem Dateinamen der Bilddatei angelegt. Dies geschieht in dem Verzeichnis der Bilddatei.

Beispiel: Sie haben die Bilddateien der einzelnen Stockwerke eines Gebäudes im Verzeichnis

"...Scout\Logs\Gebäude\Einkaufszentrum" abgelegt. Scout wird dann hier nach Laden der Bilddatei "Ebene1.jpg" ein Unterverzeichnis "...Scout\Logs\Gebäude\Einkaufszentrum\Ebene1" anlegen und die Messdateien dort speichern.

Es bestehen zwei Möglichkeiten Messwerte einem Ort auf der Karte zuzuordnen.

1: "Point and Click" (Zeigen und Klicken mit der Maus oder Tippen mit dem Stift eines Tablet-PC)

2: Koordinaten aus einem externen GPS Empfänger.

Meterola Scot 10 263 - btl 4cg.0001.atp - (User Map - btl 4cg.atl)pg) Dete: Konfoundion Venterous Fenter Vata Nationality Scot 10 263 - btl 4cg.0001.atp Vata Nationality Scot 10 263 -	
🔸 🕨 📲 🔳 🚳 🛄 🥭 🎭 🦉 🧱 😽 🍪 🛛 🕹 🖉 🖉 🖉 🖉	é 10.000
	5.et
Ki biska standing see and the	
💳 Festplate 61.1 GB fee 😹 Shownersogung Bait. 56 % 🐀 <mark>Franzent gekunden: MITPSODFUG 300430 Class 3.1</mark> Spannung 4.09 V I Siz-Bait 🛛 Sendeleistung 15 dem Benzizies Furi-genit: MITPSODFUG 300430 Class 3.	1

Abbildung 60: Messgang mit "Point and Click"



Abbildung 61: Ergebnisdatei mit Legende

20.3.1 Point and Click

Vorgehensweise zur Durchführung einer Messung:

Laden Sie das Bild eines Gebäudegrundrisses oder Flurplan etc.

Drehen und Zoomen Sie den Ausschnitt der Karte in dem Sie sich befinden, so dass Sie beste Sicht auf den Bereich in dem Sie Messen wollen haben.

Drücken Sie die Taste "Aufnahme ein/aus".

Ist ein Funkgerät angeschlossen bleibt die Taste unten und die Rahmenfarbe des Fensters wechselt nach grün. Die Aufnahme ist jetzt vorbereitet und Scout befindet sich im "Pause" Modus. Klicken sie nun mit der linken Maustaste auf den Punkt in der Karte an dem sie sich befinden (Aktuelle Position). Die Rahmenfarbe wechselt über gelb nach rot und zeigt hiermit an, dass eine Verbindung mit dem Funkgerät besteht und das Funkgerät aufgefordert wurde Messdaten zu senden. Die Messung ist nun gestartet. Rechts unter der Legende ist ein Feld in dem die Anzahl der erfassten Messwerte, hinterlegt mit der aktuellen Palettenfarbe, angezeigt wird.

Achtung!

Gelb bedeutet dass das Funkgerät noch nicht bereit ist und keine Daten liefert. Warten sie. Laufen sie erst los wenn die Rahmenfarbe nach rot gewechselt hat und der Wert des Messdatenzählers sich erhöht, sonst verlieren sie den Ortsbezug. Beim Erreichen des Endposition klicken sie auf den Punkt in der Karte an dem sie sich jetzt befinden. Die Messung wird angehalten (Pause) und die erfassten Messwerte werden zwischen dem Start- und Endpunkt linear interpoliert mit der dem Messwert zugehörigen Palettenfarbe angezeigt. Die Rahmenfarbe wechselt wieder zurück nach grün.

Dieser "Messgang" befindet sich jetzt im Zwischenspeicher.

Durch Drücken der jetzt freigegebenen Taste "Letzte Löschen" kann er entfernt werden. Dies ist nützlich wenn ein Messgang durch ein Ereignis unterbrochen wurde (Weg versperrt) und die Interpolation der zuviel erfassten Messwerte zu einer falschen Darstellung führen würde.

Der nächste Klick startet einen neuen Messgang und speichert den im Zwischenspeicher vorhandenen in der Messdatei.

Erneutes Drücken der "Aufnahme ein/aus" Taste beendet den Aufnahmemodus und der letzte Messgang wird aus dem Zwischenspeicher in die Messdatei geschrieben.

Funktion der Taste "Fortlaufend".

Wenn diese Taste gedrückt ist wird sofort nach Klicken auf den Endposition eines Messganges in der Karte der nächste Messgang gestartet.

Drücken Sie die Taste "Fortlaufend" so dass sie unten ist. Starten sie die Aufnahme. Klicken sie auf die Startposition in der Karte. Laufen sie los. Klicken sie auf die Position in der Karte an der sie sich befinden **und laufen sie weiter.** Die Linie des letzten Abschnitts wird gezeichnet und gespeichert. In diesem Modus entfällt die Option den letzten Messgang zu löschen.

Die Funktion "Fortlaufend" kann jederzeit während der Messung ein- bzw. ausgeschaltet werden.

20.3.2 GPS (Geo-Referenz)

In die Karte kann auch mit GPS Koordinaten gezeichnet werden. Hierzu muss die Karte vorher georeferenziert werden, d.h. Scout muss wissen welchen geografischen Bereich diese Karte abbildet. Drücken Sie die "Set" Taste oben rechts im Benutzerkartenfenster. Wählen Sie im Feld "Ortsbezug" die Option "GPS(Geo-Referenz)". Die Bereiche "Kartenprojektion" und die mit X und Y beschrifteten Eckfelder der Kartenvorschau sind jetzt freigegeben.

Geben Sie in die Eckfelder der Karte die Koordinaten der linken unteren Ecke und der rechten oberen Ecke in **WGS84 Dezimalgrad** ein. X entspricht der geografischen Länge, Y der Breite. Positive Koordinaten beschreiben Nord und Ost negative Süd und West Beisnielkoordinaten erscheinen bei einer Ealscheingabe

beschreiben Nord und Ost, negative Süd und West. Beispielkoordinaten erscheinen bei einer Falscheingabe in den Eingabefeldern.

Stellen Sie im Bereich Kartenprojektion die Projektion (Gauss-Krüger, UTM) und gegebenenfalls den Streifen (Mittelmeridian) der geladenen Karte ein.

Achtung!

Entspricht die Karte nicht der eingestellten Projektion, oder wurde der falsche Streifen gewählt wird die Linie trotz korrekter Eckkoordinaten nicht an der richtigen Position gezeichnet.

Stellen Sie sicher, dass das Kartenmaterial aus einer verlässlichen geodätischen Quelle stammt. Autokarten und Stadtpläne können eine optimierte Darstellung haben die für den Betrachter gedacht ist (Kompression, Verzug), jedoch nicht wie ein Messtischblatt oder eine Topografische Karte ein genaues Abbild der Entfernungen wiedergibt.

Wählen Sie die Mindestentfernung zwischen zwei aufeinander folgenden Koordinaten:

"Segmentlänge min." steht anfangs auf 10 m. D.h. die zurückgelegte Strecke muss gleich oder größer 10 m sein damit ein Liniensegment gezeichnet wird.

Drücken Sie die Taste "Fertig" wenn sie alle Eingaben vorgenommen haben.

Bei gewähltem Ortsbezug GPS(Geo-Referenz) wird nun eine Parameterdatei erzeugt, die die Informationen (Eckkoordinaten, Kartenprojektion und Streifen) über das geladene Bild enthält. Diese Datei befindet sich im gleichen Verzeichnis wie die geladene Bilddatei, hat den gleichen Namen aber als Datei Suffix ".ini". Diese Datei wird beim nächsten Laden der Bilddatei gelesen und die Parameter eingestellt.

Messung:

Wählen sie 'Auto Symbol anzeigen' im Einstellungsmenu der Benutzerkarte.

Drücken Sie die "GPS" Taste der Werkzeugleiste.

Drücken Sie die "Aufnahme ein/aus" Taste.

Wenn keine Fehlermeldung erscheint fahren bzw. gehen Sie los. Im Gegensatz zur MapPoint Karte wird in der Benutzerkarte keine Symbol für die Basisstationen angezeigt. Wenn die zurückgelegte Strecke die Mindestlänge des Liniensegmentes erreicht hat wird sie farbig in die Karte gezeichnet. Die währenddessen gesammelten Messwerte werden äquidistant auf der Linie verteilt.



Abbildung 62: Messfahrt auf topografischer Karte mit Legende



Abbildung 63: Messfahrt auf Google Earth Karte

Achtung!

Google Earth Karten sind verzerrt. Die Verwendung von aus dem Programm Google Earth erzeugten Karten wird nicht empfohlen. Verwenden Sie die Scout MapMaker Funktion. Messfahrten passen nur in kleine Regionen von wenigen Kilometer Ausdehnung. Hier zum Beispiel die Dokumentation der Funkversorgung eines Fabrikgeländes.

Die aufgezeichneten Dateien entsprechen in ihrer Struktur den üblichen Scout Dateien.

Es können hier ebenso alte Scout Messfahrten die GPS Koordinaten enthalten wiedergegeben und angezeigt werden.

20.4 MapMaker

Erstellen sie massgeschneiderten Karten diesen aus freien Kartenquellen:

- Open Street Map (OSM)
- Google: Maps, Satellite, Terrain
- Yahoo: Maps, Satellite
- MSN: Maps, Satellite, Hybrid Daten

Vier Quellen bieten zehn unterschiedliche Kartenstile.

Achtung!

Ihr Computer muss mit dem Internet verbunden sein wenn sie diesen Programmteil verwenden wollen.



Abbildung 64: Benutzerkarte Einstellungen

Drücken sie den NEUE KARTE ERZEUGEN Knopf. Der untere Teil des Fensters wird durch den Scout Mapmaker ersetzt.
Einstellungen		X
Plot-Typ	Ortsbezug Point und Klick G GPS(Geo-Referenz)	Abbrechen
Inienart Linienart Aniker Anfang Aniker Ende Flach Rud Cuudrat Quudrat Quudrat Quudrat Cuudrat Rund Rund Kreis Dreieck Raue Pfail Pfail Pfail Pfail	Katenprojektion System No projection (WGS94) In V. I Emritteln Automatische Streiterwahl Zeichenparameter Segmentklange: min. 20 m	Fertig Neue Karte erstellen
Länge 89392578125 Breke 44.2324010852301 Grösse in Spei	5532 x 3584 pixel 78,8 MB	Kartengrenze aus mesiahrkadein unterverse aus mesiahrkadein Unterverzichnisse Zoom 9 0 Kartentyp MSN Hybrid Karte erstellen Karte übernehmen
	Länge 6.064453125	Karte mit Bildbetrachter öffnen
Fortschrift Status:		Karten-Cache Pfad auswählen
		benutzen

Abbildung 65: Einstellungen-Dialog mit MapMaker

In der Mitte sehen sie eine Vorschau des gewählten Kartentyps. Blättern sie durch die Kartentyp Liste und wählen sie den gewünschten Stil. Links oben und rechts unten befinden sich die Koordinateneingabefelder. Sie können hier die Länge und Breite in Dezimalgrad eingeben.

20.4.1 Drei Möglichkeiten die Kartengrenzen einzustellen...

- 1. Sie kennen die Kartengrenzen und haben die Koordinaten.
- 2. Sie kennen die Kartengrenzen aber wissen die Koordinaten nicht.
- 3. Sie haben eine Scout Messfahrt und möchten hierfür eine passende Karte haben.

20.4.2 Koordinateneingabe

Geben sie die Koordinaten in die oberen linken und unteren rechten Textfelder ein. Die Koordinaten müssen in Dezimalgrad eingegeben werden. (Beispiel: Länge: 12,832432498, Breite: 58,6328476234)

20.4.3 Kartengrenze einstellen Dialog

Drücken sie den KARTENGRENZE EINSTELLEN Knopf, der Dialog erscheint.



Abbildung 66: Kartengrenze einstellen

Dieser Dialog ist tatsächlich ein Web Browser in dem ein Java Script, der mit Scout geliefert wurde, ausgeführt wird. Die angezeigte Kartenauswahl ist ein Service von Google Maps. Wenn sie keinen Internetzugang haben oder Probleme mit der Verbindung auftreten, erhalten sie Fehlermeldungen von Java die sie mit 'No' oder 'Nein' beantworten können und das Dialogfenster zeigt diesen Inhalt an:

Kartengrenze einstellen	
Google Maps is currently unavailable.	<u></u>

Abbildung 67: Kartengrenze einstellen - Verbindungsfehler

Schliessen sie den Dialog, beheben sie den Fehler und versuchen sie es erneut.

Um die Kartengrenze einzustellen drücken sie den VERGRÖSSERN Knopf ^(C). Der Zeiger verändert sich zu einem Fadenkreuz. Markieren sie das Gebiet auf der Karte indem sie mit gedrückter Maustaste einen Bereich aufziehen. Benutzen sie die anderen Knöpfe um durch die Karte zu navigieren. Verändern sie die Grösse des Dialogfensters um den Kartenausschnitt anzupassen bis der gewünschte Ausschnitt angezeigt wird. Drücken sie den SELECT MAP AREA Knopf.

Die Eckkoordinaten werden in die Eingabefelder des MapMaker Dialogs übernommen. Dieser Dialog ist nur zur Koordinatenauswahl. Die hier eingestelle Kartenart bleibt unberücksichtigt.

20.4.4 Kartengrenze aus Messfahrtdateien ermitteln

Drücken sie den KARTENGRENZE AUS MESSFAHRTDATEIEN Knopf und wählen sie das oberste Verzeichnis der Messfahrt. Markieren sie DURCHSUCHE AUCH UNTERVERZEICHNISSE wenn sie Teilmessfahrten in Unterverzeichnissen gespeichert haben die auch berücksichtigt werden sollen.



Abbildung 68: MapMaker analysiert Scout Messdateien

Im unteren Teil des Fensters können sie den Status und Fortschritt der Analyse beobachten. Die Hintergrundfarbe der Koordinateneingabefelder wechselt nach grün während der Analyse. Die Minima und

Maxima de Koordinaten werden während der Suche aktualisiert. Die Anzahl der verbleibenden Dateien und der aktuelle Dateiname wird gezeigt. Dieser Vorgang kann jederzeit mit dem Knopf STOPPEN abgebrochen werden.

20.5 Kartenerstellung

Zuerst ein wenig Theorie...

Die Karte muss zur Verwendung vollständig in den Speicher des Rechners geladen werden. Windows kann Grafiken nur bis zu einer bestimmen Grösse verwalten. Wenn diese zu gross sind, wird entweder nichts angezeigt oder die Bildverarbeitung des Rechners verlangsamt sich deutlich. Die tatsächliche Grösse eines Bildes die ein Rechner bearbeiten kann, ist nur ungenau vorherzusagen. Es hängt von der Menge des installierten Hauptspeichers (RAM) ab, sowie von der Windows Version und - wichtig und gerne vernachlässigt - die Treiber, Anti-Viren Software, Schnellstartprogramme, Programmhelfer und andere kleine Werkzeuge die im Hintergrund geladen sind und arbeiten. Je mehr Programme geladen sind umso weniger Platz ist für Grafik vorhanden.

Es hat sich gezeigt das Scout auf einem Windows XP Rechner mit 4 GB RAM problemlos Grafiken mit 80 MB Grösse bearbeiten kann. Behalten sie die 'GRÖSSE IM SPEICHER' Anzeige im Auge. Tatsächlich müssen sie jedoch ein wenig experimentieren um die für ihren Rechner maximal zu verwendende Bildgrösse zu bestimmen. Verwechseln sie nicht 'Grösse im Speicher' und 'Dateigrösse'. Die meisten Grafikformate, ausser Bitmap (.bmp), verwenden Kompressionsalgorithmen um Plattenplatz zu sparen. Wichtig ist jedoch die Grösse der Grafik im Hauptspeicher.

Die Daten die aus dem Internet heruntergeladen werden, bestehen aus kleinen Bildelementen (Kacheln) der Grösse 256 x 256 pixel, die dann zu einer grossen Karte zusammengesetzt werden. In Abhängigkeit vom ZOOM BEREICH (1-22) beschreibt jedes Element ein unterschiedlich grosses Gebiet.

Je grösser der Wert des Zoom Bereiches, desto besser ist die Auflösung und sind die Details, aber umso grösser wird auch die Grafik für ein vorgegebenes Gebiet.

Noch einmal, sie müssen ein wenig experimentieren und einige Karten erzeugen um IHRE Karte mit der besten Grösse, Speichergrösse und Auflösung zu erhalten. Leider gibt es hierfür keine Daumenregel aber 80 MB ist ein guter Wert um zu beginnen.

Wenn sie die Koordinaten manuell eintragen, berechnet Scout die Grösse der Karte sobald sie den Eingabebereich der jeweiligen Koordinate verlassen. Verändern sie den ZOOM und beobachten sie die Kartengrösse und Speicherbelegung.

Wählen sie den Kartentyp aus der Liste. Sie erhalten ein Vorschaubild für jeden Listeneintrag.

20.5.1 Der Kartenspeicher

Bevor sie die Karte erstellen überlegen sie ob sie die einzelnen heruntergeladenen Kartenelemente auf ihrer Festplatte für eine spätere Wiederverwendung verbleiben sollen. Beim Zusammensetzen der Karte schaut Scout zuerst im eingestellten Kartenspeicher nach ob die entsprechende Kachel bereits existiert. Wenn nicht wir sie aus dem Internet heruntergeladen. Auf diese Weise können sie auch Karten offline erzeugen. Jedoch sind die Daten aus dem Kartenspeicher unter Umständen nicht mehr aktuell.

Hierzu konnen zu die Dateien in den Unterverzeichnissen jederzeit bedenkenlos löschen. Markieren sie KARTEN-CACHE BENUTZEN um diese Funktion zu aktivieren. Mit dem Knopf KARTEN-CACHE PFAD AUSWÄHLEN können sie ein Verzeichnis ihrer Wahl einstellen. Standardmässig wir ein Verzeichnis 'MapCache' im Scout Programmverzeichnis angelegt und verwendet.

Sollten sie den Kartenspeicher nicht verwenden, werden die benötigten Dateien in das 'Temp' Verzeichnis von Windows heruntergeladen und anschliessend gelöscht.



Abbildung 69: MapMaker Kartenerstellung

20.5.2 Karte erstellen

Drücken sie den KARTE ERSTELLEN... Knopf, geben sie den Dateinamen für die neue Karte ein, wählen sie den Grafiktyp (png, jpg, tif, bmp) im 'Speichern unter...' Dialog. Als Standard weist Scout in das 'Maps' Verzeichnis im Scout Programmverzeichnis. Drücken sie OK um den Vorgang zu starten. Am unteren Rand des Fensters könne sie den Fortschritt der Kartenerstellung, einige Statusinformationen und die URL der angeforderten Kachel beobachten. Nach Beendigung wird das bisherige Vorschaubild durch eine Vorschau der neuen Karte ersetzt. Sie können den Vorgang jederzeit mit dem ABBRECHEN Knopf unterbrechen. Wichtig!

Die neue Karte hat eine zugehörige Geo-Informations Datei mit ähnlicher Dateiendung, diese Datei ist die sogenannte 'World file'.

Ein World file ist eine kleine Textdatei, die Georeferenzdaten eines Bildes enthält.

Beispiel:

'MyMap.png' ist der Name der Kartendatei. Der zugehörige World File heisst 'MyMap.pgw'.

'MyMap.bmp' und 'MyMap.bpw'.

'MyMap.jpg' und 'MyMap.jgw'.

'MyMap.tif' und 'MyMap.tfw'.

Der mittlere Buchstabe der Dateiendung wird entfernt und ein 'w' angehängt.

Diese Dateibeschreibung wurde von <u>ESRI</u> eingeführt. Für weitergehende Informationen lesen sie diesen Wikipedia Artikel:

http://de.wikipedia.org/wiki/World_file

Behalten sie diese Dateien immer zusammen wenn Sie sie kopieren oder verschieben!

20.5.3 Karte übernehmen

Der KARTE ÜBERNEHMEN Knopf lädt die erzeugte Karte in das Benutzerkarten Fenster.

20.5.4 Karte mit Bildbetrachter öffnen

Hiermit wird die Karte mit dem in Windows als Standard Bildbetrachter eingerichteten Programm angezeigt.

21 DIE FUSSZEILE DES HAUPTFENSTERS

📰 Festplatte 117,2 GB frei 📉 Stromversorgung: Netz 👞 Funkgerät gefunden: MTP850 FuG 380-430 Class 3L

Abbildung 70: Fußzeile des Hauptfensters

Die Fußzeile zeigt in den Segmenten von links nach rechts:

- Den aktuellen freien Speicherplatz des Laufwerks auf dem Scout Daten speichert
- Die aktuelle Stromversorgung des Rechners. Netz oder Batterie. Bei Batteriebetrieb wird der Ladezustand des Akkus in Prozent angegeben. Ab 10 Prozent wird eine Warnung in englischer Sprache ausgegeben um auf drohenden Datenverlust hinzuweisen.
- Ein durch ein rotes X durchgestrichenes Funkgerät. Das kurze Blinken dieses Kreuzes signalisiert die Suche nach einem angeschlossenen Funkgerät. Wenn ein Gerät erkannt wird, ändert sich das Symbol und das Kreuz wird entfernt. Die zyklische Abfrage geht jedoch weiter. Sie wird jedoch nur im "Angehalten" Zustand durchgeführt.
- Hinweistext "Kein Funkgerät angeschlossen". Dieser Text wird bei erkanntem Funkgerät durch dessen Typenbezeichnung ersetzt. Die Farbe dieses Feldes ändert sich von rot auf grün.
- Wenn ein Handfunkgerät angeschlossen ist, wird in diesem Feld die Akkuspannung des Funkgerätes angezeigt.
- Bei aktivierter Netzwerkfernsteuerung wird hier die aktuelle Einstellung des Rechners angezeigt, "Master" oder "Slave".

📑 Festplatte 117,2 GB frei 📲🔤 Stromversorgung: Batt. 100 % 🏾 🌋 Kein Funkgerät angeschlossen 🗌

Abbildung 71: Fußzeile des Hauptfensters mit Batterieanzeige

22 SCOUT SCHNELLSTART

Es wird dringend empfohlen alle Anwendungen die nicht zu Messzwecken benötigt werden zu beenden. Die gilt besonders für Virenscanner die ständig die Kommunikationseingänge des Rechners überwachen. Diese können in dem Datenstrom vom Funkgerät ein vermeintliches Virenmuster erkennen und Scout zum Beenden bringen.

22.1 Aufnahme

Entfernen Sie nicht den Dongle während Scout läuft. Scout überwacht ständig das Vorhandensein dieses Softwareschutzes und stoppt alle Aktivitäten wenn er nicht erkannt wird.

Bereiten Sie das Funkgerät wie in Kapitel 10 beschrieben vor. Verbinden Sie das Datenkabel mit dem Funkgerät und dem Computer. Überprüfen Sie die Kommunikationseinstellungen in Scout. Scout sucht im "Angehalten" Zustand in kurzen Abständen auf der eingestellten Schnittstelle nach einem Funkgerät. Sollte eines gefunden werden, ändert sich die Anzeige in der Fußzeile und der Typ des Funkgerätes wird angezeigt. Gleichzeitig wird das Symbol des Funkgerätes angepasst.

Wenn Sie einen externen GPS Empfänger benutzen, drücken Sie die "GPS" Taste der Werkzeugleiste. Wenn Sie den GPS Empfänger des Funkgerätes verwenden möchten, drücken Sie erst die "AUFNAHME"

🔎 oder "MONITOR" 🖳 Taste, und dann die "GPS" 壁 Taste.

Jetzt beginnt die Taste gelb/rot zu blinken um zu signalisieren das Scout auf eine gültige Positionsangabe des GPS Empfängers wartet.

Sobald eine gültige Koordinate empfangen wurde, wird die Taste und die Anzeigen des GPS Fensters grün.

Drücken Sie die "AUFNAHME" 🍢 Taste.

Der "Datei speichern" Dialog erscheint und fordert Sie zur Eingabe eines Dateinamens auf.

Die Dateierweiterung braucht nicht eingetippt werden, Scout fügt sie automatisch an.

Die Indexnummer der Datei wird von Scout automatisch erzeugt und darf nicht mit angegeben werden. Eine eingegebene Ziffer wird als Bestandteil des Dateinamens gewertet und zusätzlich eine weitere Indexnummer angehängt.

Wenn Sie eine Aufzeichnungssitzung fortführen wollen, reicht es einen Dateinamen der gewünschten Sitzung durch Anklicken oder Doppelklicken auszuwählen. Scout sucht automatisch nach der letzten Datei dieser Sequenz und fügt eine weitere Datei mit neuer Indexnummer dazu.

WICHTIG!

Scout kann nicht durch eine Abfrage des Funkgerätes feststellen an welcher Sprechgruppe das Funkgerät angemeldet ist. Drücken Sie einmal die Sendetaste oder schalten zwischen zwei Sprechgruppen hin und her. Scout liest aus der Signalisierung die aktuell eingestellte Sprechgruppe heraus und zeigt Sie im Funkgerätestatusfenster an (Gruppe).

Jetzt ist Scout in der Lage den Rufzustand des Funkgerätes ordnungsgemäß anzuzeigen.

Drücken Sie die "STOPP" Taste um die Aufzeichnung anzuhalten. Während der Aufzeichnung werden alle Informationen NUR in der Datei abgespeichert. Der Bildschirm zeigt

nur den letzten Zustand vor dem stoppen. Sie müssen die Datei abspielen (laden) um alle Ereignisse zu sehen und analysieren zu können.

Drücken Sie jetzt die "ERNEUT ABSPIELEN" Vaste. Die letzte verwendete Datei, egal ob Wiedergabe, Aufnahme oder Monitoring mit temporärer Datei, wird in den Speicher geladen und abgespielt.

Um das unabsichtliche Schließen von Scout zu verhindern werden die üblichen Möglichkeiten eine Anwendung zu beenden gesperrt. Dies ist die "X" Taste des Hauptfensters, die Tastenkombination "Strg+F4" und der "Programm beenden" Eintrag des "Datei" Menüs. Das Beenden von Scout ist nur im "Angehalten" Zustand möglich.

22.2 "One-Touch" Aufnahme

Um eine unterbrochene Aufzeichnungssitzung weiterzuführen, drücken Sie die "AUFNAHME" Taste mit der Maus für zwei Sekunden nieder. Sie hören einen Aufmerksamkeitston. Lassen Sie die Taste los und Scout beginnt mit der Aufzeichnung. Diese Funktion steht nur zur Verfügung wenn seit dem Stoppen der letzten Aufzeichnung keine andere Aktion durchgeführt wurde.

22.3 Schnellaufnahme

Drücken Sie "Strg+Q" um eine Aufnahme sofort zu starten. Die Datei wird im letzten gewählten Verzeichnis gespeichert. Der Dateiname wird aus dem aktuellen Datum und der Uhrzeit gebildet. Beispiel: "20080201_135521_0000.atp"

22.4 Monitor

Drücken Sie die "MONITOR" 🚔 Taste wenn Sie einen Blick auf das Netzwerk werfen wollen ohne Daten aufzuzeichnen. Drücken sie die Taste erneut um das Monitoren zu beenden oder benutzen Sie die "STOPP"

Taste.

22.5 Wiedergabe

22.5.1 Abspielen

Drücken Sie die "ABSPIELEN" Taste, wählen Sie die Datei die abgespielt werden soll. Die Datei wird in den Speicher geladen um sie schneller wiedergeben zu können. Sie können jederzeit die "PAUSE" oder "STOPP" Taste benutzen.

22.5.2 Erneut abspielen

Drücken Sie die "ERNEUT ABSPIELEN" Variable Taste. Die letzte verwendete Datei, egal ob Wiedergabe oder Aufnahme oder Monitor mit temporärer Datei, wird in den Speicher geladen und abgespielt.

22.5.3 Sequentielles abspielen

Drücken Sie die "SEQUENTIELL ABSPIELEN" Taste und wählen sie die Datei einer Sequenz mit der das Abspielen begonnen werden soll. Scout lädt nun alle Dateien dieser Sequenz nacheinander in den Speicher und spielt sie ab.

23	SCOUT S	SCOUT SCHNELLZUGRIFFSTASTEN		
	Strg+G	schaltet den GPS Empfänger ein und aus		
	Strg+M	startet den Monitor		
	Strg+N	öffnet das "Neue Dateien und Marker" Fenster		
	Strg+P	startet das Abspielen und öffnet den "Datei öffnen" Dialog		
	Strg+Q	startet die Schnellaufnahme		
	Strg+R	beginnt eine Aufzeichnung und öffnet den "Speichern unter" Dialog		
	Strg+S	beendet eine Aufnahme, das Monitoren oder die Wiedergabe		
	Strg+V	öffnet das "VoiceNotes" Fenster		
	F1	Anzeige der "Hilfe" Datei		
	F5	öffnet oder bringt das Serving-Zelle Fenster nach vorn		
	F6	öffnet oder bringt das Nachbarzellenfenster nach vorn		
	F7	öffnet oder bringt das Funkgerätestatusfenster nach vorn		
	F8	öffnet oder bringt das Pegelgraph Fenster nach vorn		
	F9	öffnet oder bringt das C -Graph Fenster nach vorn		
	F11	öffnet oder bringt das GPS Fenster nach vorn		
	F12	öffnet oder bringt das MapPoint Fenster nach vorn		
	Strg+F12	öffnet das Benutzerkarten Fenster		

24

MESSAGE ERASURE RATE (MER) UND RADIO DOWNLINK COUNTER (RDC)

Message Erasure Rate (MER)

Die MER ist im ETSI Dokument EN 300 392-2 V+D wie folgt definiert:

'Message Erasure Rate (MER): limit ratio of the messages detected as wrong by the receiver to all messages received in a given logical channel.'

Die "Message Erasure Rate" (MER) ist das Verhältnis von den Telegramme die als falsch durch den Empfänger erkannt wurden zu allen empfangenen Telegrammen eines gegebenen logischen Kanals. (AACH CRC-Check)

Da der Einfluss eines oder weniger falscher Telegramme bezogen auf ALLE empfangenen Telegramme sehr gering ist bedient sich Scout eines gleitenden Mittelwerts zur Anzeige einer prozentualen Telegrammfehlerrate (MER). Scout hat einen internen FIFO Puffer (First In First Out) mit 100 Elementen. Das Funkgerät selbst berechnet die MER nicht, es liefert nur die Information ob ein Telegramm fehlerhaft empfangen wurde oder nicht. Diese Information wird in den Puffer gegeben und mit jedem Erhalt eines neuen Telegramms wird das MER Verhältnis berechnet.

Eine hohe MER bei gleichzeitigem gutem Empfangspegel (RSSI) ist ein Indiz für Interferenzen bzw. Gleichkanalstörungen.

Eine Beziehung zwischen MER und Qualität der Sprache oder Daten besteht **NICHT**. Wenn der CRC des AACH eines Zeitschlitzes als fehlerhaft erkannt wurde, gibt es keine Möglichkeit messtechnisch den Einfluss auf die TETRA kodierte (komprimierte) Sprache oder die Signalisierungsdaten zu erfassen. **ALLE** logischen TETRA Kanäle, auch die Sprache (TCH), werden gesichert übertragen so dass eine Korrekturmöglichkeit bis zu einem gewissen Prozentsatz (4%) durch den Signalprozessor des Empfangsgerätes möglich ist. Der Umfang der Korrektur ist nicht zu ermitteln, ebenso wenig wie der Einfluss der nicht korrigierbaren Daten auf die Sprachverständlichkeit oder Signalisierung.

Grundsätzlich gilt:

Eine MER – Wert ab 25 Prozent führt zu einem Verbindungsabbruch da der Radio Downlink Counter nach Ablauf der Hysterese (Radio Downlink Timeout Parameter der Funkstelle = RDC max.), bedingt durch das Zählverhältnis des RDC von 4:1. (Siehe folgender Text).

Der Prozentsatz der MER der als Grenze für eine akzeptable Sprachverständlichkeit angesehen wird, muss individuell und subjektiv festgelegt werden.

Radio Downlink Counter (RDC)

Interner Zähler des Funkgerätes der durch den Empfang fehlerhafter Telegramme heruntergezählt und durch den Empfang gültiger Telegramme wieder hinaufgezählt wird. Bei Zählerstand null verlässt das Funkgerät die aktuelle Zelle und beginnt eine neue zu suchen. Das Zählverhältnis ist 4:1 d.h. Der Zähler wird um 4 erniedrigt aber jeweils nur um 1 erhöht. Das Zählverhältnis ändert sich bei unterschiedlichen Energiesparmodi und wird daran angepasst.

Der folgende Text wurde der ETSI EN 300 392-2 entnommen und mit kleinen Anpassungen versehen um ihn lesbarer und verständlicher zu machen:

The radio shall continuously perform the measurements on the physical channel(s) to which the radio is attached on the serving cell. Measurements shall be made on all downlink timeslots which the radio is able to monitor within the constraints of its energy economy or dual watch mode and linearization and transmission requirements, or according to the monitoring pattern requirements for traffic transmission on an assigned channel.

The quality of the radio downlink shall be estimated from the success rate of decoding the AACH for a radio in idle mode.

The radio shall perform the following measurements to ensure the path loss to the serving cell is acceptable. The criterion for relinquishing the radio downlink is based on the Radio Downlink Counter (RDC). When the radio first acquires cell synchronization and begins to monitor the downlink of a common control channel, RDC shall be initialized to a value equal to RADIO_DOWNLINK_TIMEOUT. The RADIO _DOWNLINK_TIMEOUT parameter is broadcast on the BNCH.

If the radio is unable to decode an AACH message properly, RDC shall be decreased by $N \times N.210$ (N.210 is a constant which defines the quality threshold for the radio.).

In the case of a successful reception of an AACH message, RDC shall be increased by N but shall not be increased above the value of RADIO_DOWNLINK_TIMEOUT.

The parameter N is equal to the number of timeslots between successive downlink slots which the radio is attempting to receive and decode (except if the BS operates in MCCH sharing); therefore, N is dependent on the radio mode of operation.

Some examples are listed below.

Radio in normal mode:

In this mode, the radio is monitoring the MCCH or a common SCCH and so listens to one slot per TDMA frame. Therefore, N = 4.

Radio in an energy economy or dual watch mode:

In this mode, the radio is not monitoring all downlink slots of the common control channel.

EXAMPLE: For example, a radio operating with an energy group, EG5, may only be decoding one downlink slot per multiframe. In this case, N = 72.

Radio receiving on an assigned channel:

In this mode, the radio is receiving one or more timeslots per TDMA frame depending upon the number of slots assigned to that channel. In this case, N = 4 / number of timeslots per TDMA frame assigned to that channel on the downlink.

Radio transmitting traffic on a single-slot assigned channel:

In this mode, the radio is transmitting on the uplink and monitoring the downlink according to the monitoring pattern(s) given at channel assignment. In this case, N = 12 / number of monitoring patterns allocated to the radio. This applies when 1, 2 or 3 monitoring patterns are assigned.

When the mode of operation of the radio is changed, the corresponding value of N shall be calculated by the radio and used for updating RDC. RDC is valid for the cell, whatever the RF channel on which the radio decodes the AACH.

Radio downlink failure shall be declared when the RDC falls below 0.

NOTE 1: N.210 controls the AACH message error rate threshold at which radio downlink failure occurs. For example, if N.210 = 4, the ratio 4 to 1 between failure and success counting gives a decreasing RDC when the message error rate exceeds 20 %. Therefore, a continuing message error rate greater than 20 % will cause radio downlink time-out.

NOTE 2: If the base station operates in MCCH sharing, the radio uses only the frames reserved for the BS to update RDC (though it attempts to receive and decode the relevant slot also in the common frames). Therefore, in this case, for a radio in normal mode, N = 144 / number of reserved frames per two multiframes for the base station.

25 HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN (FAQ)

F: Läuft Scout auf Microsoft Windows 7?

A: Ja. Scout ist geeignet.

F: Unterstützt Scout andere Kartensoftware als Microsoft MapPoint?

A: Nein. Da kein einheitlicher Standard zur Datenübergabe existiert erfordert die Einbindung anderer Kartensysteme eine Neuentwicklung von Scout. MapPoint wurde gewählt, weil die Kartendaten für gesamt Europa zu einem erschwinglichen Preis erhältlich sind und eine Programmierschnittstelle existiert. Andere Hersteller haben teilweise Lizenzbedingungen die es nicht erlauben deren Programmierschnittstelle kostenfrei zu verwenden.

F: Welche MapPoint Version wird von Scout unterstützt?

A: Ab MapPoint 2004 wird unterstützt.

F: Welche Motorola Funkgeräte werden unterstützt?

A: Alle Motorola TETRA Funkgeräte seit dem Modell MTH500 (Okt 2002).

F: Kann das USB Datenkabel zusammen mit Scout verwendet werden?

A: Nein. Das USB Kabel ist nur zum Programmieren der Funkgeräte vorgesehen. Die Funkgerätesoftware unterstützt noch nicht das von Scout verwendete Protokoll auf der USB Schnittstelle. Es wird das serielle Datenkabel passend zu dem gewählten Funkgerät benötigt.

F: Warum unterstützt Scout nur den automatischen Gruppenruf und nicht auch den Privatruf oder Telefonrufe?

A: Das Hauptaugenmerk dieses Tests liegt auf dem Nachweis der Verlässlichkeit des Rufaufbaus und der Rufaufbauzeit. Die Überprüfung des Privatrufs oder des Telefonrufs erfordert eine zweite Person die den Ruf entgegennimmt, eine freie Vermittlungseinrichtung (Telefonnetzwerk) und KEINE belegten Leitungen. Aus diesem Grund kann eine Rufaufbauzeit die durch das Funksystem erzeugt wird nicht gemessen werden. Vergleicht man die Signalisierung auf der Luftschnittstelle stellt man fest, das sich die Rufe nur in wenigen Bits unterscheiden. Ein messbarer zeitlicher Unterschied und die Verlässlichkeit kann also nur durch die Vermittlungseinrichtungen hervorgerufen werden.

F: Kann man die Datenrate der Messung erhöhen um genauere Ergebnisse zu erhalten? A: Nein. Das Funkgerät liefert jede Sekunde Messdaten der Serving-Zelle und bis zu drei Zellen die sich im Vordergrund-Scan befinden. Dies ist die in der technischen Richtlinie beschriebene Prozedur. (Siehe ETS 300 392-2 V+D)

26 HILFE

IHRE Unterstützung und Anregungen sind erwünscht! Wenn sie etwas in dieser Dokumentation oder in der Scout Software entdecken das der Erklärung Bedarf oder genauer Beschrieben sein sollte bitten wir Sie um Ihre Nachricht. Wir sind bemüht diese Dokumentation und die Software auf dem technisch neuesten Stand zu halten.

Fragen, Hilfesuche, Fehlermeldungen und Anregungen bitte an folgende E-mail Adresse: <u>RNBPE@motorola.com</u>